

INSTALLATION AND USER'S MANUAL

BORDER 400 / 600

Electromechanical road barrier system



comunello.com

ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION



Rev. 02 - 20.10.15

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 9C




FIG. 10A




FIG. 10B





FIG. 11

FIG. 12A




FIG. 12B




FIG. 13A




FIG. 13B




FIG. 14






FIG. 15





ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE

BORDER 400 / 600

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il sottoscritto, sig. **COMUNELLO LUCA** rappresentante il seguente costruttore

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione	Automazione elettromeccanica per barriera
Modello	BORDER 400 / 600

è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive:

- direttiva 2004/108 CE (Direttiva EMC)
- direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate

EN61000-6-2 + EN61000-6-3
EN62233 :2008
EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453
ed emendamenti successivi

Ultime due cifre dell'anno in cui è affissa la marcatura CE **14**

Rosà (VI) – Italia
01-09-2014

Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione nazionale che la traspone.

LUCA COMUNELLO

Legale rappresentante della FRATELLI COMUNELLO s.p.a.



INDICE

1	AVVERTENZE GENERALI
1.1	Avvertenze per la sicurezza
1.2	Avvertenze per l'installazione
1.3	Avvertenze per l'uso
2	MODELLI E DESCRIZIONE PRODOTTO
2.1	Descrizione
2.2	Installazione tipica
3	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
4	INSTALLAZIONE
4.1	Verifiche preliminari
4.2	Limiti d'impiego
4.3	Lavori di predisposizione all'installazione
4.4	Installazione dell'alzabarriera mod. BORDER
4.4.1	Installazione
4.4.2	Regolazione finecorsa
4.4.3	Sblocco manuale
5	PREDISPOSIZIONE AI COLLEGAMENTI ELETTRICI
6	COLLAUDO
7	MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
8	RICAMBI
9	SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
10	SCHEDA ELETTRONICA
10.1	Caratteristiche tecniche
10.2	Collegamenti elettrici
10.3	Caratteristiche funzionali
10.4	Programmazione
11	Garanzia

1 AVVERTENZE GENERALI

1.1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale professionalmente competente. È necessario leggere tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione. Tutto quello che non è espressamente previsto in queste istruzioni non è permesso; usi non previsti potrebbero essere fonte di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità dall'inosservanza della buona tecnica nella costruzione delle barriere, nonché delle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso. Conservare questo manuale anche per utilizzi futuri. La progettazione, la fabbricazione dei dispositivi che compongono BORDER ed il presente manuale rispettano pienamente la norma vigente. Considerando le situazioni di rischio che possono verificarsi durante l'installazione e l'uso di BORDER è necessario che anche l'installazione avvenga nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti; in particolare:

1.2 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Prima di iniziare l'installazione verificare la necessità di ulteriori dispositivi materiali che possono servire a completare l'automazione con BORDER in base alla specifica situazione d'impiego.
- L'automatismo non deve essere utilizzato prima di aver messo in sicurezza l'area di passaggio.
- Il materiale dell'imballaggio deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

1.3 AVVERTENZE PER L'USO

- Non eseguire modifiche su nessuna parte se non previste nel presente manuale. Operazioni di questo tipo possono solo causare

malfunzionamento. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivati da prodotti modificati.


- Evitare che le parti dell'automatismo possano venir immerse in acqua o in altre sostanze liquide. Anche durante l'installazione evitare che parti solide o liquidi possano penetrare all'interno della centrale e di altri dispositivi aperti.
- Qualora sostanze liquide siano penetrate all'interno dei dispositivi dell'automatismo, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza; l'uso di BORDER in tali situazioni può causare situazioni di pericolo.
- Non tenere qualsiasi componente di BORDER vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme; tali azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti, incendio o situazioni di pericolo.
- Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, per evitare il rischio di perdite di sostanze nocive dalla batteria opzionale è preferibile estrarla e custodirla in luogo asciutto.
- Collegare la centrale solo ad una linea di alimentazione elettrica dotata di messa a terra di sicurezza.
- Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'alzabarriera BORDER devono avvenire con la centrale di comando scollegata e dall'alimentazione elettrica; se il dispositivo di sconnessione non è a vista apporvi un cartello: "ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSO".
- Qualora si verifichino interventi di interruttori automatici o di fusibili, prima di ripristinarli è necessario individuare ed eliminare il guasto.
- Nel caso di guasto non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio di assistenza.

2 MODELLI E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 DESCRIZIONE

Di robusta fabbricazione e facile installazione l'alzabarriera elettromeccanica BORDER è adatto ad un uso privato, pubblico e industriale. Grazie alla centrale elettronica on board è possibile programmare qualsiasi funzione utile ad un'alzabarriera.

2.2 INSTALLAZIONE TIPICA



LEGENDA

- A ALZABARRIERA CON CENTRALINA INTERNA
 B FOTOCELLULE
 C LAMPEGGIANTE
 D SELETTORE A CHIAVE
 E APPOGGIO ASTA

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

	BORDER 400	BORDER 600
Alimentazione motore	24 V=	
Potenza assorbita	100 W	
Assorbimento motore	4,5 A max	
Coppia	100 Nm	100 Nm
Intermittenza di lavoro	Intensivo (15" ON - 45" OFF)	
Grado di protezione	IP 44	
Classe di isolamento	II (2)	
Temp. di funzionamento	da -20°C a + 50°C	
Peso	65 Kg	65 Kg

4 INSTALLAZIONE**4.1 VERIFICHE PRELIMINARI**

Per un corretto funzionamento dell'automazione verificare quanto segue:

- Tutti gli accessori siano adeguatamente dimensionati.
- Verificare che sia possibile rispettare tutti i limiti d'impiego del prodotto.
- Siano rispettati gli spazi minimi e massimi riportati nelle figure (FIG. 1A, FIG. 1B)
- Tutto il materiale da utilizzare sia in ottimo stato e adatto all'uso previsto.
- L'ambiente scelto per l'installazione sia compatibile con l'ingombro totale del prodotto.
- Lungo la traiettoria del movimento dell'asta non vi siano ostacoli che possano impedire le manovre di apertura e chiusura.
- La superficie di appoggio dell'alzabarriera garantisca un fissaggio stabile.
- Lo spazio circostante all'alzabarriera non impedisca una facile e sicura esecuzione delle manovre manuali.
- Verificare che ciascun dispositivo da installare sia collocato in una posizione protetta e al riparo da urti accidentali.
- Prevedere se necessario un accesso pedonale al di fuori della zona di manovra dell'asta

4.2 LIMITI D'IMPIEGO

- Sopra i 3 metri di lunghezza utilizzare l'appoggio asta fisso
 - Se si desidera installare la siepe questa non deve superare i 4 metri
- Prima di eseguire l'installazione della barriera, verificare che i suoi dati rientrino nei limiti d'impiego nel capitolo "Caratteristiche tecniche del prodotto"

4.3 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE

- Assemblare la contropiastra con i tirafondi (FIG. 2)
- Immergere la contropiastra con i tirafondi nel cemento (FIG. 3A)
- Nel caso di cemento già esistente effettuare 4 fori per i tasselli come illustrato in FIG. 3B.

4.4 INSTALLAZIONE DELL' ALZABARRIERA BORDER**4.4.1 INSTALLAZIONE:**

- Togliere la copertura frontale mediante l'utilizzo della chiave in dotazione (FIG. 4)
- Appoggiare l'alzabarriera sulla contropiastra facendo passare i cavi di alimentazione e degli accessori attraverso il foro di passaggio cavi. Fissarla con i dadi e rondelle in dotazione (FIG. 5)

Assemblaggio asta:

- Inserire la guaina paracolpi nelle apposite guide fermandosi ad una distanza di 175 mm dall'estremità opposta FIG. 7.
- Fissare il tappo ad un'estremità dell'asta come illustrato in FIG. 8A / 8B.

Installazione asta:

- Sbloccare il motore come descritto nel paragrafo 4.4.3
- Fissare il supporto asta al perno in uscita nella parte posteriore del telaio assicurandosi che il supporto sia in posizione di "asta orizzontale" (FIG. 9A, FIG. 9C) e che il meccanismo interno sia nella posizione illustrata in FIG. 9B. Utilizzare i frenafili nelle 4 viti centrali.
- Assicurarsi che l'asta sia inserita completamente all'interno del supporto.

- Chiudere il supporto con il coperchio (FIG. 9A, FIG. 9B, FIG. 9C).

Assemblaggio delle molle:

- Se bloccata sbloccare l'alzabarriera come illustrato nel cap. 4.4.3
- Mettere in posizione verticale l'asta (FIG. 11)
- Fissare sopra e sotto la molla (singola o doppia) come illustrato nelle FIG. 12A e 12B.
- Assicurarsi che, ad installazione effettuata, l'asta sia controbalanciata dalla molla come rappresentato in FIG. 14
- Scegliere la molla adatta consultando la seguente tabella

BORDER 400

ASSEMBLAGGIO ASTA E SCELTA DI BILANCIAMENTO	LUNGHEZZA UTILE (m)					
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Asta	○	○	○	○	○	○
Asta con kit guaina	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina e led	○	○	○	○	○	●
Asta con appoggio mobile	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina e appoggio mobile	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina, led e appoggio mobile	○	○	○	○	○	●
Asta con siepe	○	○	○	○	●	●
Asta con guaina superiore, siepe	○	○	○	○	●	●
Asta con guaina superiore, led e siepe	○	○	○	○	●	●
Asta con guaina superiore, led, siepe e appoggio mobile	○	○	○	●	●	

○ Molla piccola AC 530 ● Molla media AC 540

BORDER 600

ASSEMBLAGGIO ASTA E SCELTA DI BILANCIAMENTO	LUNGHEZZA UTILE (m)								
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Asta	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina e led	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con appoggio mobile	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina e appoggio mobile	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con kit guaina, led e appoggio mobile	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con siepe	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con guaina superiore, siepe	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con guaina superiore, led e siepe	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta con guaina superiore, led, siepe e appoggio mobile	○	○	○	○	○	○	○	○	●

○ Molla piccola AC 530 ● Molla media AC 540

Regolazione del tiraggio molle:

A motore sbloccato (paragrafo 4.4.3) portare manualmente l'asta a circa metà della sua corsa (45°) FIG. 14 e lasciarla ferma. Se l'asta tende a salire oppure a scendere, è necessario agire sulla regolazione della molla, ruotandola.

4.4.2 REGOLAZIONE FINECORSO

L'alzabarriera BORDER è fornito di finecorsa elettromeccanici.

È importante assicurarsi che la regolazione del dado consenta comunque l'azionamento dei finecorsa.

Per regolare i bulloni proseguire come segue:

- Agire svitando o avvitando il bullone sulla piastra come illustrato in FIG. 13A
- Bloccare i bulloni con i controdadi

4.3 SBLOCCO MANUALE

- Per sbloccare e consentire un movimento manuale della barriera aprire uno dei due sportellini laterali e girare in senso nella direzione della freccia la maniglia come illustrato in FIG. 13B.

5 PREDISPOSIZIONE AI COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Togliere la copertura frontale mediante l'utilizzo della chiave in dotazione (FIG. 4)
- Portare i fili elettrici alla scheda elettronica.

6 COLLAUDO

Per il collaudo di BORDER eseguire la seguente sequenza di operazioni:

- Verificare che sia stato rispettato rigorosamente tutto quanto previsto nel

presente manuale ed in particolare nel capitolo 1 "Avvertenze generali";

- Utilizzando i dispositivi di comando o arresto previsti (selettore a chiave, pulsanti di comando o trasmettitori radio), effettuare delle prove di apertura, chiusura ed arresto della barriera e verificare che il comportamento corrisponda a quanto previsto.
- Verificare uno ad uno il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza presenti nell'impianto (fotocellule, bordi sensibili, arresto di emergenza, ecc.).

7 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

La manutenzione deve essere effettuata regolarmente da parte di personale qualificato secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti. Per BORDER è necessaria una manutenzione programmata al massimo entro 6 mesi dalla precedente manutenzione.

- Scollegare qualsiasi fonte di alimentazione dal motore
- Verificare e sostituire tutte le parti di movimento usurate
- Verificare lo stato di deterioramento di tutte le parti dell'automazione.

8 RICAMBI

È possibile acquistare dei particolari di ricambio, in caso di tale necessità contattare l'assistenza tecnica.

9 SMALTIMENTO

Al termine della vita dell'automazione, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato e che i materiali vengano riciclati o smaltiti secondo le norme valide a livello locale.

10 SCHEDA ELETTRONICA

10.1 AVVERTENZE

- La centrale non presenta nessun tipo di dispositivo di sezionamento della linea elettrica 230 Vac, sarà quindi cura dell'installatore prevedere nell'impianto un dispositivo di sezionamento. È necessario installare un interruttore omnipolare con categoria III di sovratensione e apertura ai contatti di almeno 3mm. Esso deve essere posizionato in modo da essere protetto contro le richiusure accidentali secondo quanto previsto al punto 5.2.9 della EN 12453. Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni alla centralina deve essere effettuato secondo quanto prescritto dalla normativa EN 60204-1 e dalle modifiche a questa apportata dal punto 5.2.7 della EN 12453.
I cavi di alimentazione possono avere un diametro massimo di 14 mm; il fissaggio dei cavi di alimentazione e di collegamento, deve essere garantito tramite l'assemblaggio di pressacavi fornibili "optional".
- Utilizzare in fase di installazione esclusivamente cavi in doppio isolamento (cavi con guaina) sia per i collegamenti a tensione di rete (230V) che per i collegamenti in bassissima tensione di sicurezza SELV. Utilizzare esclusivamente canalette in plastica, distinte per i cablaggi in bassa tensione

(230V) e per i cablaggi in bassissima tensione di sicurezza (SELV).

- I conduttori a bassissima tensione di sicurezza devono essere fisicamente separati (almeno 4 mm in aria) dai conduttori a tensione di rete, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento supplementare avente spessore di almeno 1 mm.
- Prevedere a monte della rete di alimentazione dell'automazione un dispositivo che assicuri la disconnessione completa omnipolare della rete, con una distanza di apertura dei contatti in ciascun polo di almeno 3mm. Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione e devono essere direttamente collegati ai morsetti di alimentazione.
- Per i cavi di alimentazione si raccomanda di utilizzare cavi flessibili sotto guaina isolante in policloroprene di tipo armonizzato (FG7) con sezione minima dei conduttori pari a 1,5mm².
- Fare attenzione, in fase di foratura dell'involucro esterno per far passare i cavi di alimentazione e di collegamento, e di assemblaggio dei pressacavi, ad installare il tutto in modo da mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche di grado IP della scatola. Prestare inoltre attenzione a fissare i cavi in modo che siano ancorati in modo stabile.
- L'involucro nella parte posteriore è provvisto di opportune predisposizioni per fissaggio a muro (predisposizione per fori per fissaggio mediante tasselli o fori per fissaggio mediante viti). Prevedere e implementare tutti gli accorgimenti per una installazione che non alteri il grado IP.
- L'eventuale montaggio di una pulsantiera per il comando manuale deve essere fatto posizionando la pulsantiera in modo che l'utente non venga a trovarsi in posizione pericolosa.
- Il motoriduttore usato per muovere la barriera deve essere conforme a quanto prescritto al punto 5.2.7 della EN 12453.
- L'uscita FOTO+ è necessariamente dedicata all'alimentazione delle fotocellule, non è consentito l'utilizzo per altre applicazioni.
- La centrale ad ogni ciclo di manovra può effettuare il test di funzionamento delle fotocellule, garantendo una protezione al guasto dei dispositivi antischiacciamento di Categoria 2 secondo quanto prescritto al punto 5.1.1.6. della EN 12453. Quindi se i dispositivi di sicurezza non vengono connessi e/o non sono funzionanti

la centrale non è abilitata al funzionamento.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Per un corretto funzionamento della parte radio ricevente, in caso di utilizzo di due o più centrali, si consiglia l'installazione ad una distanza di almeno 3 metri l'una dall'altra.

Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'involucro (collegamento cavi, programmazione, ecc.) devono essere eseguite in fase di installazione da personale esperto.

IMPORTANTE PER L'UTENTE

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità psico-fisiche, almeno che non siano supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità di utilizzo.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e tenere lontano dalla loro portata i radiocomandi.
- **ATTENZIONE!** conservare questo manuale d'istruzioni e rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso contenute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe provocare danni e gravi incidenti.

Esaminare frequentemente l'impianto per rilevare eventuali segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo se è necessario un intervento di riparazione.

10.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingresso Batteria d'emergenza: 24 V --- 7A/h max.
- Uscita lampeggiante: 24 V --- 4 W max.
- Uscite motori: 24V --- 1 x 50 W max.
- Alimentazione fotocellule: 24 V --- 5 W max.
- Temperatura d'esercizio: -20 °C + 50 °C
- Ricevitore radio: 433 MHz
- Trasmettitori op.: 18 Bit o Rolling Code
- Codici TX max. in memoria: 120 (CODE o CODE PED)
- Dimensioni scheda: 100x105 mm.

10.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

CN1:

- BATT+24V: Ingresso +24V Batteria d'emergenza
- BATT-24V: Ingresso - 24V Batteria d'emergenza.

- LAMP+24V: Uscita + 24V Lampeggiante.
- LAMP-24V: Uscita - 24V Lampeggiante.
- MOT1+: Uscita + Motore 1.
- MOT1-: Uscita - Motore 1.
- CN2:**
- STOP: Ingresso Blocco (NC).
- GND: Ingresso GND comune.
- FOTO+: Controllo e Alimentazione Fotocellule (24V --- 5W).
- GND: Controllo e Alimentazione Fotocellule (GND).
- FCC: Ingresso Finecorsa Chiusura Motore (NC).
- GND: Ingresso GND comune
- FCA: Ingresso Finecorsa Apertura Motore (NC).
- DS1: Ingresso Dispositivo Sicurezza (NC).
- GND: Ingresso GND comune
- PP: Ingresso Pulsante P/P comando apre-chiude (NA).
- ANT-: Ingresso Massa Antenna.
- ANT+: Ingresso Polo caldo Antenna.
- CN3:**
- L: Ingresso linea 230 V (Fase).
- N: Ingresso linea 230 V (Neutro).

- Collegamento del cavo di alimentazione di tipo Y.

10.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI

FUNZIONAMENTO:

Utilizzando sia il radiocomando che la pulsantiera in bassa tensione per l'azionamento della barriera, si otterrà il seguente funzionamento: il primo impulso comanda l'apertura fino allo scadere del tempo motore o al raggiungimento del fine corsa d'apertura, il secondo impulso comanda la chiusura della barriera; se si invia un impulso durante la fase di Apertura, la centrale ignora il comando, se si invia un impulso durante la fase di Chiusura la centrale effettua l'inversione del moto.

CHIUSURA AUTOMATICA:

La centrale permette di richiudere la barriera in modo automatico senza l'invio di comandi supplementari. La scelta di questo funzionamento è descritta nel modo di programmazione del Tempo di pausa.

INGRESSO BLOCCO:

La centrale permette il collegamento di pulsante di blocco (NC). L'intervento in qualsiasi fase di funzionamento della centrale provoca l'arresto immediato del moto. Un ulteriore comando di moto sarà valido sempre che sia stato disattivato l'ingresso di blocco, ed in ogni caso la centrale effettuerà la fase di apertura dell'automatismo con prelampeggio di 5 secondi.

FOTOCELLULE:

La centrale permette l'alimentazione ed il collegamento di Fotocellule in accordo alla direttiva EN 12453.

- Ingresso DS1 (NC)
L'intervento delle fotocellule nella fase di apertura non viene considerato, nella fase di chiusura provoca l'inversione del moto.

FINECORSAPERTURA E CHIUSURA:

La centrale permette il collegamento di Finecorsa Apertura e Chiusura (NC). L'intervento nelle rispettive fasi di funzionamento provoca l'arresto immediato del moto.

REGOLAZIONE FORZA MOTORE DURANTE CICLO "NORMALE":

La centrale elettronica è dotata di un trimmer "SPEED" per la regolazione della Forza Motore durante il ciclo normale. La regolazione può essere effettuata con un range da 50% al 100% della Forza massima durante il ciclo Normale.

RALLENTAMENTO:

La funzione di rallentamento dei motori è usata nelle barriere per evitare la battuta a forte velocità dell'asta al termine della fase di apertura e chiusura. La centrale consente durante la programmazione del tempo motore (vedi menù Principale) anche la programmazione del rallentamento nei punti desiderati (prima della totale apertura e chiusura).

RILEVAMENTO OSTACOLO:

La centrale elettronica è dotata di un trimmer "SENS" per la regolazione della Forza di contrasto necessaria alla rilevazione dell'ostacolo, completamente gestita dal microprocessore. La regolazione può essere effettuata con un tempo d'intervento che varia da

un minimo di 0,1 secondi ad un massimo di 1 secondi.

ATTENZIONE: il rilevamento dell'ostacolo provoca sempre l'inversione del moto.

LAMPEGGIATORE:

La centrale è dotata di un'uscita per la gestione di un lampeggiatore 24 Vdc 4W max. Il suo funzionamento è condizionato dal movimento del motore.

FUNZIONAMENTO CON TIMER:

La centrale permette di collegare al posto del pulsante di comando apre – chiude un timer.

Esempio: ore 08.00 il timer chiude il contatto e la centrale comanda l'apertura, ore 18.00 il timer apre il contatto e la centrale comanda la chiusura. Durante l'intervallo 08.00 – 18.00 al termine della fase di apertura la centrale disabilita il lampeggiante, la chiusura automatica e i radiocomandi.

BATTERIA TAMPONE:

La centrale è dotata di caricabatteria incorporato a 27,4 V=== per il mantenimento della carica di 2 x batterie 12V collegate in serie. Le batterie consentiranno di effettuare in modalità di emergenza alcune manovre complete. Il Lampeggiatore e l'uscita striscia LED, in assenza della tensione di rete funzionerà solamente per i primi 4 secondi della manovra

10.5 PROGRAMMAZIONE

Tasto SEL: seleziona il tipo di funzione da memorizzare, la selezione è indicata dal lampeggio del Led.

Premendo più volte il tasto, è possibile posizionarsi sulla funzione desiderata. La selezione resta attiva per 10 secondi, visualizzata dal Led lampeggiante, se trascorsi, la centrale ritorna allo stato originario.

Tasto SET: effettua la programmazione dell'informazione secondo il tipo di funzione prescelta con il tasto SEL.

IMPORTANTE: La funzione del tasto SET può anche essere sostituita dal radiocomando se precedentemente programmato (led CODE acceso).

MENÙ PRINCIPALE

La centrale è fornita dal costruttore con la possibilità di selezionare alcune funzioni importanti.

		LED SPENTO	LED ACCESO
L1	CODE TX	Nessun codice	Codice inserito
L2	MOTOR TIME	T.prog. di fabbrica	Tempo programmato
L3	PAUSE TIME	Senza ch. automatica	Con ch. automatica
L4	FORCE OPEN	Massima	Med – Min reg. da speed
L5	FORCE CLOSE	Massima	Med – Min reg. da speed
L6	SLOWING OPEN	Massima	Med – Min reg. da Slowing
L7	SLOWING CLOSE	Massima	Med – Min reg. da Slowing
LEV	MENÙ	ON	

1. CODE (Codice del radiocomando):

La centrale permette di memorizzare fino a 120 radiocomandi aventi codice diverso fra loro di tipo fisso o rolling code.

Programmazione.

La programmazione del codice di trasmissione è eseguita nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L1, inviare il codice prescelto con il radiocomando desiderato entro 10 secondi, il LED L1 resterà acceso permanentemente indicando che la programmazione sarà completata.

Nel caso che tutti i 120 codici siano stati memorizzati, ripetendo l'operazione di programmazione, tutti i LED di programmazione inizieranno a lampeggiare segnalando che non sono possibili ulteriori memorizzazioni.

Reset dei Radiocomandi.

Per eseguire la cancellazione di tutti i radiocomandi precedentemente memorizzati nel ricevitore, posizionarsi con SEL sul LED L1, premere e tenere premuto SET per tempo > 5 s. Alla fine il led si spegnerà per 2 sec e la procedura è completata.

Regola del primo Radiocomando memorizzato:

Nella programmazione dei radiocomandi vige la seguente regola: se il primo radiocomando ad essere memorizzato è un radiocomando di tipo rolling code il ricevitore accetterà poi solo radiocomandi rolling code, garantendo così una maggiore sicurezza antintrusione; se invece il primo radiocomando ad essere memorizzato è un radiocomando a codice fisso il ricevitore accetterà poi sia radiocomandi a codice fisso che radiocomandi rolling code.

ATTENZIONE: Ogni volta che si effettua un reset dei radiocomandi nel

ricevitore verranno cancellati tutti i Radiocomandi memorizzati e cancellata anche la regola del primo radiocomando.

2. MOTOR TIME (Program. tempo di lavoro della barriera):

La centrale è fornita dal costruttore con profilo di lavoro standard. Se occorre modificare il tempo di lavoro del Motore e la durata delle fasi del rallentamento, la riprogrammazione deve essere effettuata a barriera chiusa nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L2 e poi premere per un istante il tasto SET, il Motore inizierà ciclo di Apertura; in corrispondenza del punto iniziale desiderato di rallentamento premere nuovamente il tasto SET: il LED L2 inizierà a lampeggiare più lentamente e il Motore effettuerà il rallentamento; al raggiungimento della posizione premere il tasto SET per concludere il ciclo di Apertura. Conclusa la programmazione del tempo ciclo di Apertura, il Motore riparte subito in Chiusura: ripetere le operazioni viste sopra, per la fase di Chiusura.

ATTENZIONE: La funzione tempo di lavoro della barriera va eseguita con una sensibilità maggiore della metà e con una velocità ridotta

3. PAUSE TIME (Programmazione tempo chiusura aut. 4 min. max.):

La centrale è fornita dal costruttore senza chiusura automatica. Se si desidera abilitare la chiusura automatica, procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L3 e premere per un istante il tasto SET, attendere poi per un tempo uguale a quello desiderato; premere nuovamente per un istante il tasto SET, nello stesso momento si determinerà la memorizzazione del tempo di chiusura automatica e il LED L3 sarà acceso fisso. Se si desidera ripristinare la condizione iniziale (senza chiusura automatica), posizionarsi sul lampeggio del LED L3 poi premere consecutivamente per 2 volte il tasto SET in un intervallo di tempo di 2 secondi. Il Led si spegnerà e l'operazione sarà conclusa.

4. FORCE OPEN (Selezione profilo Forza nel ciclo Normale di Apertura):

La centrale permette di definire diversi profili Forza motore durante il ciclo di funzionamento Normale in fase di Apertura. Nella configurazione fornita dal costruttore Forza del motore in fase di Apertura è definita al Massimo "MAX" (ovvero uguale alla regolazione impostata tramite il trimmer SPEED, LED L4 spento), se si desidera modificare il profilo ad un valore Medio "MED" procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L4 poi premere il tasto SET, nello stesso istante il LED L4 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Se si desidera modificare il profilo ad un valore Minimo "MIN" ripetere l'operazione sopra descritta, premendo il tasto SEL due volte (ottenendo il lampeggio veloce del LED L4) anziché una volta. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

5. FORCE CLOSE (Selezione profilo Forza nel ciclo Normale di Chiusura):

La centrale permette di definire diversi profili Forza motore durante il ciclo di funzionamento Normale in fase di Chiusura. Nella configurazione fornita dal costruttore Forza del motore in fase di Chiusura è definita al Massimo "MAX" (ovvero uguale alla regolazione impostata tramite il trimmer SPEED, LED L5 spento), se si desidera modificare il profilo ad un valore Medio "MED" procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L5 poi premere il tasto SET, nello stesso istante il LED L5 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Se si desidera modificare il profilo ad un valore Minimo "MIN" ripetere l'operazione sopra descritta, premendo il tasto SEL due volte (ottenendo il lampeggio veloce del LED L5) anziché una volta. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

6. SLOWING OPEN (Selezione profilo Forza nel ciclo Rallentato di Apertura):

La centrale permette di definire diversi profili Forza motore durante il ciclo di funzionamento Rallentato in fase di Apertura. Nella configurazione fornita dal costruttore Forza del motore in fase di Apertura Rallentata è definita al Massimo "MAX" (ovvero uguale alla regolazione impostata tramite il menù SLOWING, LED L6 spento), se si desidera modificare il profilo ad un valore Medio "MED" procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L6 poi premere il tasto SET, nello stesso istante il LED L6 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Se si desidera modificare il profilo ad un valore Minimo "MIN" ripetere l'operazione sopra descritta, premendo il tasto SEL due volte (ottenendo il lampeggio veloce del LED L6) anziché una volta. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

7. SLOWING CLOSE (Selezione profilo Forza nel ciclo Rallentato di Chiusura):

La centrale permette di definire diversi profili Forza motore durante il ciclo di funzionamento Rallentato in fase di Chiusura. Nella configurazione fornita dal costruttore Forza del motore in fase di Chiusura Rallentata è definita al Massimo "MAX" (ovvero uguale alla regolazione impostata tramite il menù SLOWING, LED L7 spento), se si desidera modificare il profilo ad un valore

Medio "MED" procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L7 poi premere il tasto SET, nello stesso istante il LED L7 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Se si desidera modificare il profilo ad un valore Minimo "MIN" ripetere l'operazione sopra descritta, premendo il tasto SEL due volte (ottenendo il lampeggio veloce del LED L7) anziché una volta. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

MENÙ ESTESO 1

La centrale è fornita dal costruttore con la possibilità di selezione diretta solamente delle funzioni del menù principale.

Se si desidera abilitare le funzioni descritte nel Menù esteso 1, procedere nel seguente modo: posizionarsi sul lampeggio del LED LEV e premere 1 volta SET. Il led inizierà a lampeggiare in modo alternato 1 0 1 0 1 0. In questo modo si avranno 30 secondi di tempo per selezionare le funzioni del Menù Esteso 1 mediante l'uso dei tasti SEL e SET; trascorsi ulteriori 30 secondi la centrale ritorna al menù principale.

		LED SPENTO	LED ACCESO
L1	PROG. A DISTANZA	OFF	ON
L2	DIR. APERTURA	PUL=AP/CH	PUL=CH
L3	PROG. AUTOMATICA	OFF	ON
L4	FOTO TEST	OFF	ON
L5	DS1 IN APRE	OFF	ON
L6	NON USARE	NON USARE	NON USARE
L7	NON USARE	NON USARE	NON USARE
LEV	MENÙ	1 LAMPEGGIO	

1. PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDO A DISTANZA:

La centrale consente la programmazione del codice di trasmissione, senza intervenire direttamente sul tasto SEL della centrale, ma eseguendo l'operazione a distanza.

La programmazione del Radiocomando a distanza, si esegue nel seguente modo: inviare in modo continuo per un tempo maggiore a 10 secondi il codice di un radiocomando in precedenza memorizzato, allo stesso tempo la centrale entra in modo programmazione come sopra descritto per il LED L1 nel menù principale. Per abilitare la funzione di programmazione a distanza procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 1 (lampeggio alternato 1 0 1 0 1 0 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L1 e poi premere il tasto SET: il LED L1 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

2. DIREZIONE DI APERTURA (DIR):

La centrale nella configurazione di default presenta la logica di "ASTA A SINISTRA" (Fig.10B); se occorre abilitare la logica di "ASTA A DESTRA" (Fig. 10A), procedere nel seguente modo: posizionarsi con il tasto SELECT sul lampeggio del LED L1 e premere il tasto SET: il LED L1 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà completata. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente.

3. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA:

La centrale permette di effettuare una Programmazione Automatica (SEMPLIFICATA) nel seguente modo: assicurarsi di aver posizionato la Barriera aperta a 45° e di aver abilitato il Menù esteso 1 (evidenziando il lampeggio 1 0 1 0 1 del led nr. 8), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED NR3; premere in modo continuo il tasto SET, la centrale completa la fase di Auto programmazione eseguendo un'apertura e chiusura completa (mantenere sempre premuto il tasto SET fino al termine dell'Auto Programmazione). Nello stesso viene automaticamente impostato il ciclo di rallentamento pari a circa il 15% del ciclo completo.

Durante la Programmazione Automatica è possibile usare al posto del tasto SET, posto sulla centrale, il tasto del radiocomando solamente se precedentemente memorizzato.

4. FOTOTEST (Test fotocellule):

La centrale è fornita dal costruttore con il test delle fotocellule disabilitato. Se si desidera abilitare tale test procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 1 (evidenziato dal lampeggio 1 0 1 0 1 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L4), poi premere il tasto SET, il LED L4 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente.

5. DS1 IN APRE:

La centrale consente di modificare il funzionamento dell'ingresso DS1. Se

si desidera che DS 1 intervenga anche in apertura (arresto momentaneo, una volta liberato la centrale riprende il moto in apertura), procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 2 posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L3 e poi premere il tasto SET: il LED L3 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

6. NOT USED:

7. NOT USED

MENÙ ESTESO 2

La centrale è fornita dal costruttore con la possibilità di selezione diretta solamente delle funzioni del menù principale. Se si desidera abilitare le funzioni descritte nel Menù esteso 2, procedere nel seguente modo: posizionarsi sul lampeggio del LED LEV e premere 2 volta SET. Il led inizierà a lampeggiare in modo alternato 1 1 0 1 1 0. In questo modo si avranno 30 secondi di tempo per selezionare le funzioni del Menù Esteso 2 mediante l'uso dei tasti SEL e SET; trascorsi ulteriori 30 secondi la centrale ritorna al menù principale.

		LED SPENTO	LED ACCESO
L1	NON USARE	NON USARE	NON USARE
L2	CONTR.USCITA LAMP.	LAMPEGGIANTE	FSSA
L3	CHIUDI SEMPRE	OFF	ON
L4	FOLLOW ME	OFF	ON
L5	PRELAMPEGGIO	OFF	ON
L6	NON USARE	NON USARE	NON USARE
L7	NON USARE	NON USARE	NON USARE
LEV	MENÙ	2 LAMPEGGI	

1. NOT USED

2. CONTROLLO USCITA LAMPEGGIANTE 24V 4W MAX:

La centrale è fornita dal costruttore l'uscita per il collegamento di un Lampeggiante 24V di tipo intermittente (0,5 sec ON – 0,5 sec OFF). Se si desidera abilitare il funzionamento di tipo fisso, procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 2 (evidenziato dal lampeggio 1 1 0 1 1 0 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L2 e poi premere il tasto SET: il LED L2 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente.

3. CHIUDI SEMPRE:

La centrale permette di impostare il funzionamento "Chiudi Sempre": tale funzione, programmabile solo se è già stato programmato un Tempo di Pausa, interviene dopo una mancanza di alimentazione; se viene rilevato che la barriera è aperta si avvia automaticamente una manovra di chiusura preceduta da 5s. di prelampeggio. Se si desidera tale modalità di funzionamento procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 2 (evidenziato dal lampeggio 1 1 0 1 1 0 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L3 e poi premere il tasto SET: il LED L3 si accenderà permanentemente e l'operazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente.

4. FOLLOW ME:

La centrale è permette di impostare il funzionamento "Follow me": tale funzione, programmabile solo se è già stato programmato un Tempo di Pausa, prevede di ridurre il tempo di Pausa a 5 sec. dopo il disimpegno della fotocellula DS1, ossia il serramento si richiude 5 sec. dopo che l'utilizzatore è transitato.

Per attivare tale funzione procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 2 (evidenziato dal lampeggio 1 1 0 1 1 0 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L4 e poi premere il tasto SET: il LED L4 si accenderà permanentemente e la programmazione sarà conclusa. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente.

5. PRELAMPEGGIO:

La centrale è fornita dal costruttore con la funzione Prelampeggio disabilitata. Se si desidera abilitare la funzione Prelampeggio, procedere nel seguente modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 2 (evidenziato dal lampeggio 1 1 0 1 1 0 del LED LEV), posizionarsi con il tasto SEL sul lampeggio del LED L5 e poi premere il tasto SET: il LED L5 si accenderà permanentemente

e la programmazione sarà conclusa; in questo modo l'uscita lampeggiatore si attiverà sempre 3 secondi prima che l'automazione dia inizio a qualsiasi movimento. Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione iniziale.

6. 1. NOT USED

7.1. NOT USED

MENÙ ESTESO 3

La centrale è fornita dal costruttore con la possibilità di selezione diretta solamente delle funzioni del menù principale.

Se si desidera abilitare le funzioni descritte nel Menù Esteso 3, procedere nel seguente modo: posizionarsi sul lampeggio del LED LEV e premere 3 volte SET. Il led inizierà a lampeggiare in modo alternato 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. in questo modo si avranno 30 secondi di tempo per selezionare le funzioni del Menù Esteso 3 mediante l'uso dei tasti SEL e SET, poi dopo ulteriori 30 secondi la centrale ritorna al menù principale.

MENÙ ESTESO 3

	livello	LED ACCESO
L1	1	LED 1
L2	2	LED 1 + LED 2
L3	3	LED 1 + LED 2 + LED 3
L4	4	LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4
L5	5	LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4 + LED 5
L6	6	LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4 + LED 5 + LED 6
L7	7	LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4 + LED 5 + LED 6 + LED 7
LEV	Menù	3 Lampeggi

REGOLAZIONE FORZA IN RALLENTAMENTO:

La centrale consente la programmazione della forza del motore durante la fase di rallentamento.

È possibile scegliere tra 7 diversi livelli di potenza in questo modo: assicurarsi di aver abilitato il Menù Esteso 3, ad ogni combinazione di led accesi corrisponde un livello secondo la tabella riportata sopra; in pratica a partire dal led più in basso (LED L1) e andando verso l'alto ogni led corrisponde ad un livello di potenza superiore. Tramite il tasto SEL è possibile scorrere tra i diversi livelli di potenza; per ogni livello di potenza selezionato, il rispettivo led più in alto lampeggia (ad esempio se è selezionato il livello 4, i LED L1 + LED L2 + LED L3 sono accesi fissi, mentre il LED L4 lampeggia); premere SET per confermare.

Nella configurazione di fabbrica è selezionato il livello 3.

RESET

Nel caso sia opportuno ripristinare la centrale alla configurazione di fabbrica, premere il tasto SEL e SET in contemporanea, allo stesso tempo si otterrà l'accensione contemporanea di tutti i led ROSSI di segnalazione e subito dopo lo spegnimento.

ATTENZIONE: il ripristino della configurazione di fabbrica non comprende la cancellazione di tutti i Radiocomandi precedentemente memorizzati e la regola del primo radiocomando.

DIAGNOSTICA

Test Fotocellula:

La centrale è predisposta per la connessione di dispositivi di sicurezza che rispettano il punto 5.1.1.6 della normativa EN 12453. Ad ogni ciclo di manovra viene effettuato il test di funzionamento della fotocellula collegata. Nel caso di mancato collegamento e/o non funzionamento, la centrale non abilita il movimento del serramento ed evidenzia visivamente il fallimento del test effettuando il lampeggio contemporaneo di tutti i Led di segnalazione. Una volta ripristinato il corretto funzionamento della fotocellula, la centrale è pronta per il normale utilizzo. Ciò garantisce un monitoraggio contro i guasti conforme alla Categoria 2 della EN 954-1.

GARANZIA

Fratelli Comunello SpA garantisce, a condizione del rispetto delle specifiche prestazionali indicate nei manuali di istruzione dei prodotti, il corretto funzionamento degli attuatori per 24 mesi dalla data di fabbricazione. Fratelli Comunello S.p.a. garantisce in via esclusiva, e quindi con

esclusione di domande risarcitorie formulate per equivalente, la riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose che verranno riconosciute tali, secondo l'insindacabile giudizio tecnico del personale di Fratelli Comunello SpA. Il materiale in garanzia inviato alla sede della Fratelli Comunello SpA, dovrà essere spedito in porto franco e verrà quindi rispedito in porto assegnato. Il materiale ritenuto difettoso ed inviato a Fratelli Comunello S.p.a. rimarrà di proprietà di quest'ultima società.

- Il costo di manodopera necessario per le riparazioni e sostituzioni eseguite rimane a carico dell'acquirente. Non viene riconosciuto alcun indennizzo per il periodo d'inoperatività dell'impianto. L'intervento non prolunga la durata della garanzia. A pena di decadenza, l'acquirente deve denunciare gli eventuali vizi e difetti dei prodotti, entro il termine di 8 (otto) giorni da calcolarsi rispettivamente dalla data di scoperta dei vizi o dalla data di consegna della merce. La denuncia dovrà essere fatta esclusivamente per iscritto. La garanzia non comprende: Avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anormale di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici.

La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo né quello per vizi presunti o veriche di comodo.

Caratteristiche dei prodotti

I prodotti realizzati da Fratelli Comunello SpA sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti; pertanto, le caratteristiche costruttive e l'immagine degli stessi, potranno subire variazioni anche senza preavviso.

Foro competente

Poiché il contratto viene perfezionato mediante Conferma d'Ordine compilata in Rosà, in caso di controversia legale di qualsiasi natura è applicabile il diritto italiano ed è competente il Foro di Vicenza (VI).

INSTALLATION AND USER'S MANUAL

BORDER 400 / 600

EC DECLARATION OF CONFORMITY:

The undersigned **Mr. Luca Comunello**, representing the following manufacturer,

Fratelli COMUNELLO Spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) – Italy

DECLARES that the equipment described below:

Description: **Electromechanical automation for barrier system**
Model: **BORDER 400 / 600**

Is in compliance with the provisions set down in the following directives:

- 2004/108 EC Directive (EMC Directive)
- 2006/42/EC Directive (Machinery Directive)

and that all the rules and/or technical specifications shown below have been applied:


EN61000-6-2 + EN61000-6-3
EN62233 :2008
EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453
and the following amendments.

Last two digits of the year in which the EC marking has been affixed **14**

Rosà (VI) – Italia
01-09-2014

and he also declares that it is not allowed to commission the device until the machinery where it will be incorporated or whose it will become a component will have been identified and will have been declared in compliance with the conditions of the 2006/42 EC Directive and with the national legislation that transpose it.

Mr. Luca Comunello
Fratelli Comunello Legal Representative



CONTENTS

1	GENERAL PRESCRIPTIONS
1.1	Safety prescriptions
1.2	Installation prescriptions
1.3	Operating prescriptions
2	MODELS AND PRODUCT DESCRIPTION
2.1	Description
2.2	Typical installation
3	PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS
4	INSTALLATION
4.1	Preliminary checks
4.2	Operating limits
4.3	Preparatory work for installation
4.4	Installing the BORDER barrier system
4.4.1	Installation
4.4.2	Limit stops adjustment
4.4.3	Manual release
5	PREPARATION FOR ELECTRICAL CONNECTIONS
6	TESTING
7	PRODUCT MAINTENANCE
8	SPARE PARTS
9	DISPOSAL OF THE PRODUCT
10	ELECTRONIC CIRCUIT BOARD
10.1	Prescriptions
10.2	Technical characteristics
10.3	Electrical connections
10.4	Functional characteristics
10.5	Programming
11	Warranty

1 GENERAL PRESCRIPTIONS**1.1 SAFETY PRESCRIPTIONS**

This installation manual is addressed exclusively to professionally skilled personnel. Read all the instructions carefully before starting the installation procedures. Any operations that are not expressly set down in these instructions are to be considered prohibited; improper use may result in damage to the product and place persons and property at risk. The manufacturer declines all liability for failure to observe best technical practices in barrier system construction and for any possible deformations that may occur when using the product. Store this manual in a safe place for future reference. The design and construction of the devices fitted on the BORDER model as well as this manual are in full compliance with statutory legislation. In consideration of potential hazards that may arise during the installation and use of BORDER, also the installation procedures must be carried out in full compliance with the applicable laws, standards and regulations; specifically:

1.2 INSTALLATION PRESCRIPTIONS

- Before starting the installation procedures make sure you have any additional devices and materials that may be required to complete the BORDER barrier system in consideration of the specific application.
- The automation system must not be used until

the transit area has been made safe.

- Dispose of packaging materials in compliance with local regulations.


1.3 OPERATING PRESCRIPTIONS

- No modifications can be made to any part of the product unless specified in this manual. Unauthorized modifications of the product are likely to lead to malfunctions. The manufacturer declines all liability for damage caused by unauthorized modifications.
- The parts of the automation system must never be immersed in water or other liquids. During the installation procedures ensure that no solid objects or liquids penetrate inside the control unit or other open devices.
- If liquids penetrate any parts of the automation system, disconnect the electrical power supply immediately and consult technical service; the use of BORDER in such conditions may give rise to potentially hazardous situations.
- Keep all parts of the BORDER barrier system away from heat sources and open flames; exposure to heat or flames may damage the devices and cause faults, fire, or hazardous situations.
- When the system remains unused for a long time, remove the optional battery and store it in a dry place to avoid the risk of leakage of harmful substances.
- Any operations that require parts of the BORDER barrier system to be opened must be performed with the control unit and the electrical power supply disconnected; if the disconnect device is not clearly visible from where you are working, attach a warning notice to the effect: "WARNING - MAINTENANCE IN PROGRESS".
- In the case of tripping of circuit breakers or blowing of fuses, find the fault and remedy it before resetting the circuit breaker or changing the fuse.
- If the fault cannot be remedied using the information given in this manual, consult technical service.

2 MODELS AND PRODUCTS DESCRIPTION**2.1 DESCRIPTION**

Sturdy and easy to install, the BORDER electromechanical barrier system is suitable for residential, public and industrial applications. Thanks to the on-board electronic control unit any type of barrier system function can be programmed.

2.2 TYPICAL INSTALLATION



KEY

- A BARRIER SYSTEM WITH INTERNAL CONTROL UNIT
 B PHOTOCELLS
 C FLASHING LIGHT
 D KEY SELECTOR SWITCH
 E END REST

3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

	BORDER 400	BORDER 600
Operator power supply	24 V=	
Power consumption	100 W	
Current input	4,5 A max	
Torque	100 Nm	100 Nm
Duty cycle	Intensive (15" ON - 45" OFF)	
Protection rating	IP 44	
Insulation class	II (2)	
Working temperature	from -20°C to + 50°C	
Weight	65 Kg	65 Kg

4 INSTALLATION

4.1 PRELIMINARY CHECKS

For correct operation of the automation system, make sure:

- all the accessories are suitably sized and properly maintained.
- all the operating limits of the product can be complied with.
- the minimum and maximum clearances shown in FIG. 1A, FIG. 1B are complied with.
- all material used is in perfect condition and fit for purpose.
- the selected installation site is compatible with the overall dimensions of the product.
- there are no hindrances that could obstruct the opening and closing movements of the barrier arm.
- the footing of the barrier system is able to provide stable anchorage of the unit.
- the space around the barrier system is sufficient to allow easy and safe execution of manual barrier operations.
- all devices to be installed are in a protected location so as to minimize the risk of accidental impact.
- If necessary, create a pedestrian entrance well clear of the operating range of the barrier arm.

4.2 APPLICATION LIMITS

- Use a fixed end rest for arms more than 3 m long
 - If you wish to install a skirt, it should be no more than 4 metres long.
- Before installing the operator check that its specifications are within the operating limits shown in the chapter "Product Technical Specifications"

4.3 PREPARATORY WORK FOR INSTALLATION

- Assemble counterplate and anchor bolts (FIG. 2)
- Embed counterplate and anchor bolts in concrete (FIG. 3A)
- In the case of an existing concrete footing drill 4 holes for the screw anchors as shown in FIG. 3B.

4.4 INSTALLING THE BORDER BARRIER SYSTEM

4.4.1 INSTALLATION:

- Remove the front cover using the supplied key (FIG. 4)
- Place the pedestal on the counterplate, routing the power and accessories cables through the cable inlet hole. Secure the pedestal with the nuts and washers supplied (FIG. 5)

Arm assembly:

- Insert the impact protection strip in the specific guides, stopping at a distance of 175 mm from the opposite end (FIG. 7).
- Secure the end cap to one end of the arm, as shown in FIG. 8A /8B.

Installing the arm:

- Release the operator as described in heading 4.4.3
- Fix the arm support to the protruding pivot at the rear of the frame and ensure it is in the "arm horizontal" position (FIG. 9A/9C) and that the internal mechanism is in the position shown in FIG. 9B. Smear threadlocker on the 4 central screws as shown in FIG. 9A and FIG. 9B
- Make sure the arm is fully inserted into the support.
- Close the support by fitting the cover (FIG. 9A , FIG. 9B, FIG. 9C).

Fitting the springs:

- If the barrier system is locked, to release it proceed as illustrated in heading 4.4.3
- Bring the arm to the vertical position (FIG. 11)
- Secure the spring (single or double) at the top and at the bottom as shown in figures 12A and 12B
- When installed, make sure the arm is counterbalanced by the spring as shown in figures 14.
- Choose the appropriate spring by referring to the following table

BORDER 400

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)					
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Bar	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	●
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	○	●

○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540

BORDER 600

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)									
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Bar	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○	○			
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	○	●			
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	○				
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●				
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○					
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	●					
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	●					
○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540										

○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540

Spring pull adjustment:

With the operator released (heading 4.4.3), bring the arm manually to approximately the mid-point of its excursion (45°) FIG. 14 and release it. If the arm tends to rise or fall, the spring must be adjusted, by rotating it.

4.4.2 BORDER SWITCH ADJUSTMENT

The BORDER barrier system is equipped with electromechanical limit switches. It is essential to make sure the bumpers are adjusted in such a way that the limit switches can be operated.

Proceed as follows to adjust the bumpers:

- Screw or unscrew the bumper pads on the plate as shown in FIG. 13A
- Secure the bumpers with the locknuts

4.4.3 MANUAL RELEASE

- To release the operator, so that the barrier arm can be moved by hand, turn the handle and open the front hatch as shown in FIG. 13B.

5 PREPARATION FOR ELECTRICAL CONNECTIONS

- Remove the front cover using the supplied key (Fig.4)
- Bring the wiring to the electronic circuit board.

6 TESTING

Perform the following sequence of operations to test the BORDER barrier system:

- Check that all the prescriptions in this manual have been followed scrupulously, with special attention to chapter 1 "General Prescriptions";
- Using the supplied control or stopping devices (key selector switch, control pushbuttons or remotes), perform opening, closing and stopping tests and make sure the barrier responds correctly to the various commands.
- Check operation of all the system's safety devices (photocells, safety edges, emergency stop, etc.), one by one.

7 PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance must be carried out at regular intervals by qualified personnel in compliance with the provisions of statutory legislation and the regulations in force. BORDER undergo scheduled servicing at least once every 6 months.

- Disconnect the operator from all power supplies
- Check all the moving parts and renew any worn parts
- Check all parts of the automation system for signs of deterioration

8 SPARE PARTS

Spare parts can be purchased by contacting technical service.

9 DISPOSAL

At the end of its useful life the automation system must be dismantled by qualified personnel and the materials must be recycled or disposed of in compliance with the local legislation in force.

10 ELECTRONIC CIRCUIT BOARD

10.1 PRESCRIPTIONS

- The control unit is not equipped with a device for disconnection of the 230 Vac power supply line. It is therefore the responsibility of the installer to fit a disconnection device in the electrical system. The disconnection device must be composed of a category III overvoltage all-pole circuit breaker and opening the contacts of at least 3mm. This device must be positioned in consideration of the need to be protected against inadvertent reconnection in compliance with the requirements of EN 12453 point 5.2.9. Wiring of the external electrical devices to the control unit must be carried out in compliance with the prescriptions of EN 60204-1 as amended by EN 12453 point 5.2.7. The maximum diameter of power feeding cables is 14 mm; fixing of

power feeding and connection cables must be assured by fitting cable glands, which can be supplied as optionals.

- The power input cables must be of the standardized flexible type with polychloroprene sheath (FG7) having minimum conductor size of 1,5 mm².
- During the installation operations, take care to use cable with double insulation only (sheathed cables) for both of mains voltage connections (230V) and extra-low voltage connections (SELV). Use exclusively plastic cable trays, separated for mains voltage wiring (230V) and extra-low voltage wiring (SELV).
- The extra low voltage conductors must be physically separated (at least 4 mm in air) from the mains voltage wires, or shall be adequately insulated with extra insulation with a thickness of at least 1 mm.
- Upstream of main supply, install a device that ensures the complete omnipolar disconnection (cut-off switch) of the power supply, with a contact opening gap of at least 3mm in each pole. These disconnecting devices shall be placed in the power supply wiring in compliance with the installation standards and must be directly connected to the supply terminals.
- When drilling the outer case to insert the power and connection cables and when fitting the cable glands, take care to install all the parts in a manner that maintains the IP protection characteristics of the box unchanged as far as possible. Ensure the cables are fixed in a stable and secure manner.
- The rear of the box is equipped with knockouts for wall fixing (knockouts for fixing holes using anchor bolts or holes for fixing with screws). Take all the measures required to ensure the installation procedures do not affect the IP rating.
- If required, a pushbutton panel for manual control of the gate must be installed in a position such as to ensure the user is not placed in danger.
- The operator utilized to move the barrier must be in compliance with the prescriptions of EN 12453, point 5.2.7.
- Power Supply output D.S. must be used for photocells. Alternative uses of this output are not permitted.
- At each operating cycle, the control unit can test the photocells operation to ensure

protection against failure of anti-crushing protective devices according to Category 2 in compliance with the prescriptions of EN 12453 point 5.1.1.6. It follows that if the safety devices are not connected or are faulty, operation of the control unit will be inhibited.

- The device can be used by children no older than 8 years old and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or without the required knowledge, but only under surveillance or after having received instructions about the safe use of the device and the hazards inherent in it. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.

For correct operation of the radio receiver section, when using two or more control units it is good practice to install them at a minimum distance of 3 metres from one another.

All operations that require the control unit box to be opened (connection of cables, programming, etc.) must be carried out by expert personnel at the time of installation. For all further operations that require the box to be re-opened.

IMPORTANT FOR THE USER

- The device must not be use by children or people with reduced psychophysics abilities, or at least in case they are supervised or educated on the operation and its use.
- Do not allow the children to play with the device and keep them out from the remotes.
- ATTENTION! preserve this manual of instructions and respect the important safety prescriptions in it contained. The non-observance of these prescriptions could provoke damages and serious accidents.

Examine frequently the plant to notice possible signs of damage. Don't use the device if an intervention of reparation is necessary.

10.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Back-up Battery input:	24 V == 7A/h max.
Flashing light output:	24 V == 4 W max.
Operator outputs:	24V == 1 x 50 W max.
Photocells power supply:	24V == 5 W max.
Working temperature:	-20 ÷ 50 °C
Radio receiver:	433 Mhz
Transmitters:	18 Bit or Rolling Code
Max TX codes stored in memory:	120 (CODE or PED CODE)
Board dimensions:	100x105 mm.

10.3 ELECTRICAL CONNECTIONS

CN1:

BATT+24V:	+24V Back-up Battery input
BATT-24V:	-24V Back-up Battery input.
LAMP+24V:	+24V Flashing Light Output.
LAMP-24V:	-24V Flashing Light Output.
MOT1+:	Operator 1 + Output.
MOT1-:	Operator 1 - Output.

CN2:

STOP:	Emergency stop input (NC)
GND:	Common GND input
FOTO+:	Photocells Control and Power Supply (24V == 5W).
GND:	Photocells Control and Power Supply (GND).
FCC:	Operator Closing Limit Switch Input (NC).
GND:	Common GND input
FCA:	Operator Opening Limit Switch Input (NC).
DS1:	Safety Device Input (NC).
GND:	Common GND input
PP:	Pedestrian Pushbutton open-close command input (NO).
ANT-:	Antenna Ground Input.
ANT+:	Antenna Hot pole input.

CN3:

L:	230 V line input (phase).
N:	230 V line input (neutral).

- Connection of the Y power cord.

10.4 FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

OPERATION:

When either the remote or the low voltage pushbutton panel are used to control the barrier, operation is as follows: the first command opens the barrier until motor time elapses or the arm reaches its opening limit position; the second command closes the barrier; if another command is transmitted during the Opening movement, the control unit disregards the command; if a command is transmitted during the Closing movement the control unit reverses the movement direction.

AUTOMATIC CLOSING:

The control unit can be set up to close the barrier automatically without sending any additional commands. Selection of this type of operation is described in Pause time programming mode.

EMERGENCY STOP INPUT:

The control unit allows the connection of an emergency stop pushbutton (NC). Pressing this pushbutton irrespective of the current operating mode of the control unit will cause barrier movements to stop immediately. An additional barrier movement command will be valid, provided the emergency stop input is deactivated and, in any case, the control unit will perform the barrier opening cycle after preflashing for 5 seconds.

PHOTOCELLS:

Photocells can be powered by and connected to the control unit in accordance with directive EN 12453.

- Input DS1 (NC)
Tripping of the photocells during opening is disregarded, while during closing it causes reversal of the direction of movement.

OPENING AND CLOSING LIMIT SWITCHES:

The control unit allows the connection of Opening and Closing limit switches (NC). Tripping of the limit switches in the associated operating cycles causes immediate stopping of barrier movement.

ADJUSTMENT OF MOTOR FORCE DURING THE "NORMAL" CYCLE:

The electronic control unit is equipped with a "SPEED" trimmer for adjustment of Motor Force during the Normal cycle. Adjustment can be performed in a range of between 50% and 100% of maximum force during the Normal cycle.

DECELERATION:

The operators deceleration function is used to prevent the moving beam from slamming at speed into the limit stops at the end of the opening and closing strokes. During Operator Time programming (see Main menu) the control unit also allows programming of deceleration in the desired points (immediately before full opening and full closing); in addition, using the "DELAY" trimmer the force intensity can be adjusted during the deceleration phase.

OBSTACLE DETECTION:

The electronic control unit is equipped with a "SENS" trimmer, completely managed by the microprocessor, for adjustment of the opposing Force required to detect the presence of an obstacle.

The adjustment can be made with a trip time from a minimum of 0.1 seconds to a maximum of 1 seconds

IMPORTANT: detection of an obstacle always causes a reversal of the direction of movement.

FLASHING LIGHT:

The control unit features an output to control a 24 Vdc 4W max flashing light. Operation of the flashing light depends on the movement of the motor.

OPERATION WITH TIMER:

The control unit allows a timer to be connected in place of the open – close pushbutton.

E.g.: at 08.00 am the timer closes the contact and the control unit commands an opening movement; at 06.00 pm the timer opens the contact and the control unit commands a closing movement. From 08.00 am – 06.00 pm at the end of the opening cycle the control unit disables the flashing light, automatic closing and the remotes.

BUFFER BATTERY:

The control unit is equipped with a built-in 27.4 V --- battery charger to keep a full charge on the two 12V batteries connected in series. The batteries allow the barrier to perform several complete open/close cycles in emergency mode. The Flashing Light and LED strip output will operate only for the first 4 seconds of the movement when mains power is absent.

10.5 PROGRAMMING

SEL key: selects the type of function to store; the selection is indicated by blinking of the LED.

Press the key repeatedly to go to the required function. The selection remains active for 10 seconds shown by blinking of the LED; when this interval elapses the control unit returns to the original state.

SET key: programs the information in accordance with the function type preselected with the SEL key.

IMPORTANT: The SET key function can be replaced by the remote if programmed beforehand (CODE LED on).

MAIN MENU

The control unit is factory set to allow selection of several important functions.

		LED OFF	LED ON
L1	CODE TX	No code	Code entered
L2	MOTOR TIME	Factory T. setting	Programmed time
L3	PAUSE TIME	Without aut.close	With automatic close
L4	FORCE OPEN	Maximum	Med – min set by speed
L5	FORCE CLOSE	Maximum	Med – min set by speed
L6	SLOWING OPEN	Maximum	Med – min set by slowing
L7	SLOWING CLOSE	Maximum	Med – min set by slowing
LEV	MENÙ	ON	

1. CODE (Remote control code):

Up to 120 remotes with different codes of either the fixed or rolling code type can be saved on the control unit.

Programming.

The transmission code is programmed as follows: use the SEL key to select blinking LED L1 and transmit the chosen code with the required remote within 10 seconds; LED L1 will remain steady on to indicate that programming has been completed.

If all 120 codes have been saved, repeating the programming operation will cause all the programming LEDs to start blinking to signal that no further codes can be saved.

Remote controls reset.

To delete all the previously saved remotes from the receiver, use SEL to select LED L1, then press SET and hold it pressed for > 5 s. At the end of this interval the LED will switch off for two seconds to confirm that the procedure has been completed successfully.

Rule of the first saved Remote control:

When programming remotes the following rule is applied: if the first remote to be saved is a rolling code type, the receiver will subsequently accept only rolling code remotes, thus providing enhanced anti-intrusion security; if the first remote to be saved is a fixed code type, the receiver will subsequently accept both fixed code remotes and rolling code remotes.

WARNING: Whenever you reset the remotes on the receiver, all the saved remotes will be deleted and also the rule of the first saved remote control will be reset to default.

2. MOTOR TIME (Barrier working time programming):

The control unit is factory set with a standard work profile. If the Operator working time and slowing stages duration must be changed, reprogramming must be performed with the barrier closed as follows: use the SEL key to select blinking LED L2 and then press the SET key momentarily; the Operator will start an Opening cycle; when the required slowdown starting point is reached, press the SET key again; LED L2 will start blinking more slowly and the Operator will decelerate; on reaching the required position press SET to terminate the Opening cycle. When Opening cycle time programming is completed, the Operator restarts immediately in the Closing cycle: repeat the operations described above for the Closing cycle.

WARNING: The barrier working time function must be set with sensitivity setting higher than 50% and at reduced speed.

3. PAUSE TIME (Automatic closing time programming 4 min. max.):

The control unit is factory set with automatic closing disabled. If you wish to enable automatic closing proceed as follows: use the SEL key to select blinking LED L3 and press the SET key momentarily; now wait for a time equivalent to the required time; press the SET key again momentarily and at the same time the automatic closing time will be saved and LED L3 will remain steady on. If you wish to restore the initial condition (no automatic closing) select blinking LED L3 and then press the SET key twice consecutively in an interval of 2 seconds. The LED will switch off and the operation will be completed.

4. FORCE OPEN (Selecting the Force profile in the Normal Opening cycle):

The control unit allows you to define different operator Force profiles during the Normal operating cycle in the Opening movement. In the factory set configuration, operator Force during opening is set at the maximum level "MAX" (i.e. identical to the setting selected using the SPEED trimmer with LED L4 off); if you wish to change the profile to a medium level value "MED", proceed as follows: use the SEL key to select blinking LED L4 and press the SET key; at the same time LED L4 becomes steady on and programming will be completed. If you wish to change the profile to a Minimum value "MIN" repeat the operation described above, pressing the SEL key twice (LED L4 will blink rapidly) rather than once. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

5. FORCE CLOSE (Selecting the Force profile in the Normal Closing cycle):

The control unit allows you to define different operator Force profiles during the Normal operating cycle in the Closing movement. In the factory set configuration, operator Force during closing is set at the maximum level "MAX" (i.e. identical to the setting selected using the SPEED trimmer with LED L5 off); if you wish to change the profile to a medium level value "MED" proceed as follows: use the SEL key to select blinking LED L5 and press the SET key; at the same time LED L5 becomes steady on and programming will be completed. If you wish to change the profile to a Minimum value "MIN" repeat the operation described above, pressing the SEL key twice (LED L5 will blink rapidly) rather than once. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

6. SLOWING OPEN (Selecting the Force profile in the Opening Slowdown cycle):

The control unit allows you to define different operator Force profiles during the Slowdown operating cycle in the Opening movement. In the factory set configuration, operator Force during the opening slowdown stage is set at the maximum level "MAX" (i.e. identical to the setting selected using the SLOWING menu with LED L6 off); if you wish to change the profile to a medium level value "MED" proceed as follows: use the SEL key to select blinking LED L6 and press the SET key; at the same time LED L6 becomes steady on and programming will be completed. If you wish to change the profile to a Minimum value "MIN" repeat the operation described above, pressing the SEL key twice (LED L6 will blink rapidly) rather than once. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

7. SLOWING CLOSE (Selecting the Force profile in the Closing Slowdown cycle):

The control unit allows you to define different operator Force profiles during the Slowdown operating cycle in the Closing movement. In the factory set configuration, operator Force during the closing slowdown stage is set at the maximum level "MAX" (i.e. identical to the setting selected using the

SLOWING menu with LED L7 off; if you wish to change the profile to a medium level value "MED" proceed as follows: use the SEL key to select blinking LED L7 and press the SET key; at the same time LED L7 becomes steady on and programming will be completed. If you wish to change the profile to a Minimum value "MIN" repeat the operation described above, pressing the SEL key twice (LED L7 will blink rapidly) rather than once. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

EXTENDED MENU 1

The control unit is factory set to allow direct selection exclusively of the main menu functions.

If you wish to enable the functions described in Extended Menu 1, proceed as follows: select blinking LED LEV and press SET 1 times. The LED will start blinking alternately 1 0 1 0 1 0. This means you have 30 seconds to select the functions of Extended Menu 1 using the SEL and SET keys; once an additional 30 seconds have elapsed, the control unit reverts to the main menu.

		LED OFF	LED ON
L1	REMOTE PROGRAMMING	OFF	ON
L2	DIR	OFF	ON
L3	AUTO PROGRAM	OFF	ON
L4	FOTO TEST	OFF	ON
L5	SAFE 1 IN OPEN	OFF	ON
L6	DO NOT USE	DO NOT USE	DO NOT USE
L7	DO NOT USE	DO NOT USE	DO NOT USE
LEV	MENU	1 FLASH	

1. REMOTE RADIO CONTROL PROGRAMMING:

The control unit allows the transmission code to be programmed remotely without acting directly on the control unit SEL key.

Remote programming of a Radio remote control is performed as follows: send the code of a previously saved remote continuously for more than 10 seconds; at the same time the control unit switches to programming mode as described above for LED L1 in the main menu. If you wish to enable the remote programming function, proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 1 (alternate blinking 1 0 1 0 1 0 of menu level no. 8) and then use the SEL key to select blinking LED L1 and press the SET key; LED L1 becomes steady on and programming will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

2. OPENING DIRECTION (DIR):

In the default configuration the control unit is set with "BEAM AT LEFT" logic (Fig. 10B); if the "BEAM AT RIGHT" logic must be enabled (Fig. 10A), proceed as follows: use the SELECT key to select the blinking DIR LED and press the SET key; the OPEN DIRECTION LED will light steady and programming will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the previous configuration.

3. AUTOMATIC PROGRAMMING:

The control units allows to make an Automatic Programming (SIMPLIFIED) in the following way: be sure of having positioned the Barrier open at 45° and of having enabled the Extended Menu 1 (pointed out by flashing 1 0 1 0 1 of the 8th led), use the SEL key to select the 3rd blinking LED: pressing continuously SET key, the control unit executes the Auto Programming procedure by performing a complete opening and closing cycle (keep the SET key pressed until Auto Programming is finished). During the programming procedure, the Deceleration cycle is automatically set at approximately the 15% of the complete cycle. During the Automatic Programming it is possible to use the button of the remote control instead of the SET key of the control unit, but only if previously memorized.

4. FOTOTEST (Photocells test):

The control unit is factory set with the photocells test disabled. If you wish to enable the photocells test proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 1 (blinking 1 0 1 0 1 of LED LEV) and then use the SEL key to select blinking LED L4 and press the SET key; LED L4 becomes steady on and the operation will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the previous configuration.

5. SAFE 1 also in opening:

The control unit allows the operation of input DS1 to be modified. If you want SAFE 1 to operate also during opening (momentary stopping of the barrier, as soon as the photocell is freed the control unit resumes the opening

movement), proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 2 and then press the SEL key to select blinking LED L3 and press the SET key; LED L3 becomes steady on and programming will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

6. NOT USED

7. NOT USED

EXTENDED MENU 2

The control unit is supplied by the manufacturer with the facility for direct selection only from the main menu functions. If you want to enable the functions described in Extended Menu 2, proceed as follows: select blinking LED LEV and then press SET twice. The LED will start blinking alternately 1 1 0 1 1 0. This means you have 30 seconds to select the functions of Extended Menu 2 using the SEL and SET keys; once an additional 30 seconds have elapsed, the control unit reverts to the main menu.

		LED OFF	LED ON
L1	DO NOT USE	DO NOT USE	DO NOT USE
L2	FLASH.OUT.CONTRL.	FLASHING LIGHT	PERMANENT
L3	ALWAYS CLOSE	OFF	ON
L4	FOLLOW ME	OFF	ON
L5	PRE-FLASH	OFF	ON
L6	DO NOT USE	DO NOT USE	DO NOT USE
L7	DO NOT USE	DO NOT USE	DO NOT USE
LEV	MENU	2 FLASHES	

1. NOT USED

2. 24V 4W MAX FLASHING LIGHT OUTPUT CONTROL:

The control unit is factory set with an intermittent output for connection to a 24V Flashing light (0.5 sec ON – 0.5 sec OFF). If you wish to enable a fixed output, proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 2 (blinking 1 1 0 1 1 0 of LED LEV) and then use the SEL key to select blinking LED L2 and press the SET key; LED L2 becomes steady on and programming will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the previous configuration.

3. ALWAYS CLOSE:

The control unit provides the facility to set "Always Close" operation: this function, which is programmable only if a Pause Time has already been programmed, is activated after a power loss; if the barrier open condition is detected, a closing movement will be started automatically, preceded by 5 seconds of preflashing. If you wish to exclude this operating mode proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 2 (blinking 1 1 0 1 1 0 of LED LEV) and then use the SEL key to select blinking LED L3 and press the SET key; LED L3 becomes steady on and the operation will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the previous configuration.

4. FOLLOW ME:

The control unit allows the "Follow me" function to be configured; programmable only if a Pause Time has already been set, this function reduces the Pause Time to 5 seconds after freeing the DS1 photocell, meaning the barrier re-closes 5 seconds after transit of the user. If you wish to enable this function proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 2 (blinking 1 1 0 1 1 0 of LED LEV) and then use the SEL key to select blinking LED L4 and press the SET key; LED L4 becomes steady on and programming will be completed. Repeat the procedure if you wish to restore the previous configuration.

5. PREFLASHING:

The control unit is factory set with the Preflashing function disabled. If you wish to enable the Preflashing function, proceed as follows: ensure you have enabled Extended Menu 2 (blinking 1 1 0 1 1 0 of LED LEV) and then use the SEL key to select blinking LED L5 and press the SET key; LED L5 becomes steady on and programming will be completed; in this manner the flashing light output will always switch on 3 seconds before the barrier starts moving. Repeat the procedure if you wish to restore the initial configuration.

6. NOT USED

7. NOT USED

EXTENDED MENU 3

The control unit is factory set to allow direct selection exclusively of the main menu functions.

If you wish to enable the functions described in Extended Menu 3, proceed as follows: select blinking LED no. 8 and press SET 3 times. The LED will start blinking alternately 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. This means there is a period of 30 seconds to select the functions in Extended Menu 3 using the SEL and SET keys and then, after a further 30 seconds, the control unit will revert to the main menu.

EXTENDED MENU 3

level	LED ON
L1	LED 1
L2	LED 1 +LED 2
L3	LED 1 +LED 2 +LED 3
L4	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4
L5	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5
L6	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6
L7	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6 + LED 7
LEV	Menù 3 Flashes

DECELERATION FORCE ADJUSTMENT:

Operator force during the deceleration stage can be programmed on the control unit. You can select one of 7 different power levels as follows; ensure you have enabled Extended Menu 3; each combination of lit LEDs defines a level as shown in the above table; in practice, starting from the bottom LED (LED 1) and proceeding upward, each additional LED corresponds to a higher power level. Use the SEL key to scroll through the different power levels; for each selected power level the top LED will blink (for example, selecting level 4, LED 1 + LED 2 + LED 3 will be steady on, while LED 4 will blink); press SET to confirm. Factory setting: level 3 selected.

RESET

If you need to reset the control unit to restore the factory settings, press the SEL and SET keys together; this will cause all the RED indicator LEDs to light simultaneously followed immediately by the control unit switching off.

WARNING: restoring factory settings does not include deletion of all previously saved Remotes and resetting of the first remote rule logic.

DIAGNOSTICS

Photocell Test:

The control unit is prearranged for connection of safety devices in compliance with standard EN 12453 point 5.1.1.6. At each operating cycle, a functional test of the connected photocell is performed. In the case of an open circuit and/or malfunctioning of the photocell, the control unit does not enable movement of the barrier and visually signals the test failed condition by causing all the indicator LEDs to blink simultaneously. As soon as correct operation of the photocell is restored, the control unit is ready for normal use. This operating mode guarantees fault monitoring in compliance with EN 954-1 Category 2.

WARRANTY

Fratelli Comunello SpA provides a warranty for 24 months for the correct functioning of the actuators from the date of manufacture, provided that the performance specifications indicated in the product instruction manuals are respected. Free of charge repair and replacement of components that are found to be faulty according to the indisputable judgment of the company's technical staff shall be guaranteed at the sole discretion of Fratelli Comunello Spa, and so excluding any claim for damages made by others. Warranty material shall be returned to Fratelli Comunello S.p.a. headquarters carriage paid and will then be shipped to the customer carriage unpaid. The material found to be faulty and returned to Fratelli Comunello S.p.a. shall remain property of the Seller. Any cost resulting from any work needed to repair the defect or to replace the material shall be charged to the Buyer. No compensation shall be allowed for the period of device inactivity. Work under warranty does not prolong the warranty period. The defect of the product shall be reported by the Buyer within 8 (eight) days from its discovery or from the date of delivery of the goods, under penalty of invalidation of the warranty. Such claim shall be noted in writing.

Warranty does not cover:

Any product defect or damage that may have been incurred during transport; any defect or damage arising from any fault and/or from neglect, inadequacy and misuse of the electrical wiring in the Buyer's property; any defect or damage caused by any repairs carried out by non authorised personnel or by incorrect use/installation (with reference to this, system maintenance is recommended every 6 months) or if not original spare parts are used; any defect caused by chemicals or atmospheric conditions. The warranty does not cover any cost neither for consumable materials nor for alleged defects or convenient surveys.

Product Features Fratelli Comunello SpA products are subjected to continue changes and improvements; their technical features and image may therefore change without previous notice.

Competent court

Since the contract of sale is confirmed by an Order Confirmation drawn up in Rosà, any such dispute shall be settled by the laws of Italy and by the court of Vicenza (VI).

INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG BORDER 400 / 600

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, Herr **COMUNELLO LUCA**, der den folgenden Hersteller vertritt:

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy

RKLÄRT, dass die anbei beschriebene Ausrüstung:

Beschreibung **Elektromechanische Automatisierung für Schrankenanlagen**
Modell **BORDER 400 / 600**

den Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen:

- Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
- Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

und dass alle folgenden Normen und/oder technischen Spezifikationen angewendet wurden:

EN61000-6-2 + EN61000-6-3
EN62233 :2008
EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453
sowie ihre nachträglichen Änderungen.

Letzte zwei Ziffern des Jahres, in dem das CE-Zeichen angebracht wurde **14**

Rosà (VI) – Italien
01-09-2014

Außerdem wird erklärt, dass es nicht erlaubt ist, die Automatisierung in Betrieb zu setzen, solange die Anlage, in die sie eingebaut wird oder mit der sie zusammengebaut wird, identifiziert wurde und deren Konformität mit den Erfordernissen der Richtlinie 2006/42/EG und der entsprechenden nationalen Gesetzgebung erklärt wurde.

LUCA COMUNELLO
Rechtsvertreter der Firma FRATELLI COMUNELLO s.p.a.



INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE HINWEISE
1.1	Sicherheitshinweise
1.2	Installationshinweise
1.3	Gebrauchshinweise
2	MODELLE UND PRODUKTBESCHREIBUNG
2.1	Beschreibung
2.2	Typische Installation
3	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
4	INSTALLATION
4.1	Vorbereitende Überprüfungen
4.2	Einsatzgrenzen
4.3	Vorbereitungen vor der Installation
4.4	Installation des Schrankenhebers Mod. BORDER
4.4.1	Installation
4.4.2	Einstellung des Endschalters
4.4.3	Manuelles Entriegeln
5	VORBEREITUNG AUF DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE
6	PRÜFUNG
7	INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS
8	ERSATZTEILE
9	ENTSORGUNG DES PRODUKTS
10	ELEKTRONIKKARTE
10.1	Technische Eigenschaften
10.2	Elektrische Anschlüsse
10.3	Betriebseigenschaften
10.4	Programmierung
11	GARANTIE

1 ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Installationshandbuch wendet sich ausschließlich an professionell kompetentes Personal.

Alle Anleitungen sind vor der Installation durchzulesen. Alle nicht ausdrücklich in dieser Anleitung enthaltenen Vorgänge sind nicht erlaubt; nicht bestimmungsgemäße Verwendungen könnten Produktschäden verursachen und Personen und Gegenstände in Gefahr bringen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der Regeln der Technik bei der Installation der Schrankenanlage, sowie für Verformungen, die sich beim Gebrauch ereignen könnten. Dieses Handbuch ist auch für zukünftige Benutzungen aufzubewahren. Das Projekt, die Fertigung der zu BORDER gehörenden Vorrichtungen und dieses Handbuch erfüllen in vollem Ausmaß die geltenden Vorschriften.

Unter Berücksichtigung der Risikosituationen, die sich während der Installation und des Gebrauchs von BORDER ereignen können, muss auch die Installation unter voller Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und Regeln erfolgen; insbesondere:

1.2 INSTALLATIONSHINWEISE

- Vor Beginn der Installation prüfen, ob zusätzliche Vorrichtungen und Materialien notwendig sind, die je nach der spezifischen Verwendung zur Komplettierung der Automatisierung mit BORDER dienen können.
- Der automatische Antrieb darf nicht verwendet werden, solange die Sicherheitsmaßnahmen am Durchgangsbereich nicht erfasst wurden.
- Das Verpackungsmaterial ist unter voller Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

1.3 GEBRAUCHSHINWEISE

- Es dürfen nirgendwo Änderungen durchgeführt werden, sofern nicht in diesem Handbuch

vorgesehen. Arbeiten dieser Art können lediglich Betriebsstörungen verursachen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die von veränderten Produkten herführen.


- Es ist zu vermeiden, dass Teile der Automatisierung in Wasser oder andere flüssige Stoffe tauchen können. Auch während der Installation ist zu vermeiden, dass Feststoffe oder Flüssigkeiten in die Steuerung und andere offenen Vorrichtungen eindringen können.
- Falls flüssige Stoffe in die Vorrichtungen der Automatisierung eingedrungen sind, sind unverzüglich die Stromversorgung abzutrennen und der Kundendienst zu Rate zu ziehen; eine Verwendung von BORDER in diesem Zustand kann Gefahrsituationen verursachen.
- Die Bestandteile von BORDER dürfen keinen Hitzequellen oder Flammen ausgesetzt werden; sie könnten dadurch beschädigt werden und Betriebsstörungen, Brände oder Gefahrsituationen verursachen.
- Bei längerem Stillstand sollte der eventuelle Akku entfernt und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, um das Risiko des Austretens schädlicher Stoffe zu vermeiden.
- Vor allen Vorgängen, die eine Öffnung der Schrankenanlage BORDER verlangen, muss die Steuerung erst von der Stromversorgung abgetrennt werden; falls die Abschaltvorrichtung nicht sichtbar ist, ist ein Schild anzubringen: „ACHTUNG! IM WARTUNGSZUSTAND“.
- Falls Selbstabschalter oder Sicherungen ansprechen, ist vor ihrer Rückstellung bzw. Instandsetzung der Defekt ausfindig zu machen und zu beseitigen.
- Im Falle von Defekten, die mit den in diesem Handbuch enthaltenen Information nicht behoben werden können, ist mit dem Kundendienst Kontakt aufzunehmen.

2 MODELLE UND PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 BESCHREIBUNG

Dank der robusten Bauweise und leichten Installierbarkeit ist der elektromechanische Schrankenheber LIMIT für einen sowohl privaten wie auch öffentlichen und industriellen Gebrauch geeignet. Mit der elektronischen On-board-Steuerung können alle für einen Schrankenheber nützlichen Funktionen programmiert werden.

2.2 TYPISCHE INSTALLATION



LEGENDE

- A SCHRANKENHEBER MIT EINGEBAUTER STEUEREINHEIT
B FOTOZELLEN

- C BLINKLEUCHTE
- D SCHLÜSSELTASTER
- E BAUMAUFLAGE

3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

	BORDER 400	BORDER 600
Motorspeisung	24 V ===	
Leistungsaufnahme	100 W	
Aufnahme	4,5 A max	
Drehmoment	100 Nm	100 Nm
Einschaltdauer	intensiv (15" ON - 45" OFF)	
Schutzgrad	IP 44	
Isolationsklasse	II (2)	
Betriebstemperatur	von -20°C bis + 50°C	
Gewicht	65 Kg	65 Kg

4 INSTALLATION

4.1 VORBEREITENDE ÜBERPRÜFUNGEN

Für einen korrekten Betrieb des Antriebssystems folgendes prüfen:

- Alle Zubehöre müssen in geeigneter Weise bemessen und ordnungsgemäß gewartet sein.
- Alle Gebrauchseinschränkungen des Produkts müssen eingehalten werden können.
- Alle Mindest- und Höchstabstände gemäß Abbildungen 1A, 1B müssen eingehalten sein.
Das gesamte zu verwendende Material muss insgesamt einen ausgezeichneten Zustand aufweisen und für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet sein.
- Der gewählte Installationsbereich muss für den Gesamtumfang des Produktes geeignet sein.
- Entlang der Bewegungsbahn des Schrankenbaumes dürfen sich keine Hindernisse befinden, die das Öffnungs- und Schließmanöver behindern können.
- Die Standfläche des Schrankenhebers muss eine stabile Befestigung garantieren.
- Das Umfeld des Schrankenhebers darf eine leichte und sichere Ausführung der manuellen Manöver nicht behindert.
- Sicherstellen, dass sich jede zu installierende Vorrichtung an einer geschützten und vor unerwünschten Stößen sicheren Position befindet.
- Notfalls einen Fußgängerdurchgang außerhalb des Manöverbereichs des Schrankenbaumes einplanen.

4.2 EINSATZGRENZEN

- Bei Längen über 3 m ist die fest Baumauflage zu verwenden
 - Falls eine Hecke angelegt wird, darf sie nicht höher als 4 m sein
- Vor der Installation der Schranke prüfen, dass ihre Daten innerhalb der Einsatzgrenzen laut Kapitel "Technische Produkteigenschaften" liegen

4.3 VORBEREITUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

- Die Gegenplatte mit den Ankerbolzen zusammenbauen (Abb. 2)
- Die Gegenplatte mit den Ankerbolzen im Zement versenken (Abb.3A)
- Falls der Zement bereits vorhanden ist, 4 Bohrungen für die Dübel fertigen, gemäß Abb. 3B.

4.4 INSTALLATION DES SCHRANKENHEBERS BORDER

4.4.1 INSTALLATION:

- Den vorderen Gehäusedeckel mit dem beigegebenen Schlüssel abnehmen (Abb. 4).
- Den Schrankenheber auf die Gegenplatte setzen und die Speise- und Zubehörkabel durch die Kabeldurchgangsöffnung führen. Mit den beigegebenen Muttern und Scheiben befestigen (Abb.5).

Zusammenbau des Schrankenbaums:

- Den Prallschutzmantel in die entsprechenden Führungen einsetzen, bis zu einem Abstand von 175 mm vom gegenüberliegenden Ende, Abb. 7.
- Den Stopfen an einem Ende des Baumes befestigen, wie in der Abb. 8A/8B gezeigt.

Installation des Schrankenbaumes:

- Den Motor wie im Abs. 4.4.3 beschrieben entsperren.
- Die Baumauflage an dem an der Rückseite des Rahmens austretenden Bolzen befestigen und sicherstellen, dass sich die Auflage in „horizontaler Baumposition“ befindet (Abb. 9A, Abb. 9C) und dass sich der interne Mechanismus in der in der Abbildung 9B gezeigten Position befindet.

An den 4 mittleren Schrauben eine Schraubensicherung verwenden.

- Sicherstellen, dass der Baum komplett in der Auflage eingeführt ist.
- Die Auflage mit dem Deckel schließen (Abb. 9A, Abb. 9B, Abb. 9C).

Zusammenbau der Federn:

- Falls gesperrt, den Schrankenheber wie im Kap. 4.4.3 erläutert entsperren.
- Den Baum vertikal stellen (Abb. 11).
- Die Feder (Einzel- oder Doppelfeder) oben und unten befestigen, gemäß Abb. 12A und 12B.
- Sicherstellen, dass nach erfolgter Installation der Baum von der Feder ausgeglichen wird, wie in den Abb. 14 dargestellt.
- Aus folgender Tabelle die geeignete Feder auswählen:

BORDER 400

BAR ASSEMBLY	LENGTH (meters)					
AND SPRING CHOICE	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Bar	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	●
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	○
Bar with curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	○	○
○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540						

BORDER 600

BAR ASSEMBLY	LENGTH (meters)									
AND SPRING CHOICE	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Bar	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○	○			
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	○	●			
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	○				
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●				
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○					
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	●					
Bar with upper bar cover,	○	○	○	○	●					
led, curtain and swing down support										
○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540										

Einstellung der Zugkraft der Federn:

Mit entsperrem Motor (Abs. 4.4.3) den Baum manuell zirka zur Mitte seines Laufweges (45°) führen, wie in den Abb. 14 dargestellt und stehen lassen. Falls der Baum dazu neigt, sich nach oben oder unten zu bewegen, ist die Feder durch Drehen einzustellen,

4.4.2 EINSTELLUNG DES ENDSCHALTERS

Der Schrankenheber BORDER ist mit elektromechanischen Endschaltern ausgestattet.

Unbedingt sicherstellen, dass die Einstellung der Mutter in jedem Fall die Betätigung der Endschalte erlaubt.

Zur Einstellung der Mutterschrauben wie folgt fortsetzen:

- Die Mutterschraube auf der Platte aus- oder einschrauben, gemäß Abb. 13A.
- Die Mutterschrauben mit den Gegenmuttern blockieren.

4.3 MANUELLE ENTPERRUNG

- Um die Schranke zu entsperren und eine manuelle Bewegung durchführen zu können, eine der zwei seitlichen Klappen öffnen und den Griff in die Pfeilrichtung drehen, gemäß Abb. 13B.

5 VORBEREITUNG AUF DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE

- Den vorderen Gehäusedeckel mit dem beigegebenen Schlüssel abnehmen (Abb. 4).
- Die Stromleiter zur Elektronikarte führen.

6 PRÜFUNG

Bei der Prüfung von BORDER sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

- Prüfen, dass alle in diesem Handbuch vorgeschriebenen Bestimmungen streng eingehalten wurden, vor allem die „Allgemeinen Hinweise“ im Kapitel 1;
- Unter Verwendung der vorhandenen Bedienungs- oder Ausschaltvorrichtungen (Schlüsseltaster, Bedienungstaster oder Funksender), AUF-STOP-ZU Versuche mit der Schranke durchführen und das vorschriftsmäßige Verhalten prüfen.
- Alle Sicherheitsvorrichtungen der Anlage (Fotozellen, Sicherheitsleisten, Notabschalter, usw.) einzeln nach ihrer korrekten Betriebsfähigkeit überprüfen.

7 INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS

Qualifiziertes Personal muss regelmäßig die Instandhaltung nach den geltenden Gesetzen und Normvorschriften durchführen. BORDER verlangt eine programmierte Instandhaltung nach maximal 6 Monaten ab der jeweils letzten Wartung.

- Alle Versorgungsquellen vom Motor abschalten.
- Alle Bewegungselemente überprüfen und abgenutzte Bestandteile auswechseln.
- Den Verschlechterungszustand aller Bestandteile der Automatisierung überprüfen.

8 ERSATZTEILE

Es besteht die Möglichkeit, Ersatzteile zu erwerben; notfalls ist hierzu mit dem technischen Kundendienst Kontakt aufzunehmen.

9 ENTSORGUNG

Nach Lebensende der Automatisierung sicherstellen, dass die Abrüstung von qualifiziertem Personal durchgeführt wird und die Materialien nach örtlich geltenden Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.

10 ELEKTRONIKKARTE

10.1 HINWEISE

- Die Steuerung besitzt keinerlei Trennvorrichtung für die 230 Vac Stromleitung; deshalb muss der Installateur eine Trennvorrichtung in die Anlage einplanen. Es ist notwendig, einen Haupt-Netzschalter der Überspannungskategorie III mit einer Mindest-Kontaktöffnung von 3 mm zu installieren. Er ist an einer Stelle anzubringen, an der Hervorragungswünschten Wiedereinschaltungen geschützt ist, gemäß Punkt 5.2.9 der Richtlinie EN 12453. Die Verkabelung der verschiedenen steuerungsexternen elektrischen Bestandteile ist nach EN 60204-1 und deren Änderungen laut Punkt 5.2.7 der Richtlinie EN 12453 zu fertigen.

Die Stromkabel dürfen einen Höchstdurchmesser von maximal 14 mm aufweisen; die Befestigung der Speise- und Anschlusskabel muss durch die Anwendung als „Option“ lieferbarer Kabelklemmen gewährleistet sein.

- Bei der Installation ausschließlich doppelt isolierte Kabel (mit Schutzmantel) verwenden, sowohl für die Anschlüsse mit Netzspannung (230V) als

auch für die in SELV-Schutzkleinspannung. Für die Verkabelungen in Niederspannung (230V) und die der Schutzkleinspannung (SELV) sind ausschließlich getrennte Führungsschienen aus Kunststoff zu verwenden.

- Die Leiter der Schutzkleinspannung müssen materiell von den Netzspannungsleitern getrennt sein (um mindestens 4 mm in der Luft), oder sie sind angemessen mit einer zusätzlichen, mindestens 1 mm dicken Isolierung zu isolieren.
- Vor dem Versorgungsnetz der Automatisierung eine Vorrichtung montieren, die eine komplette Gesamtabstaltung des Stromnetzes mit einer Mindest-Kontaktöffnung von 3 mm an jedem Pol gewährleistet. Solche Abschaltvorrichtungen sind am Versorgungsnetz nach den Installationsregeln einzuplanen und müssen direkt an den Versorgungsklemmen angeschlossen sein.
- Als Speisekabel sind unbedingt harmonisierte biegsame Kabel mit Isolierhülle aus Polychloropren (FG7) mit Leiter-Mindestquerschnitt von 1,5 mm² zu verwenden.
- Beim Durchbohren der äußeren Hülle zur Durchführung der Strom- und Anschlusskabel und bei der Montage der Kabelklemmen ist darauf zu achten, dass beim Zusammenbau sämtlicher Teile die Eigenschaften des IP-Schutzgrades des Gehäuses so gut wie möglich unverändert bleiben. Außerdem ist bei der Kabelbefestigung darauf zu achten, dass sie stabil verankert werden.
- Das Gehäuse ist an der Rückseite für die Wandbefestigung vorbereitet (Vorbereitung für die Durchbohrungen zur Befestigung mit Dübeln oder zur Befestigung mit Schrauben). Es sind alle Vorkehrungen für eine Installation ohne Veränderung des IP-Schutzgrades vorzusehen und zu implementieren.
- Falls eine Druckknopftafel für die manuelle Bedienung montiert wird, ist diese so zu positionieren, dass sich der Benutzer nicht an einer gefährlichen Position befindet.
- Der Getriebemotor für die Schrankenbewegung muss den Vorschriften laut Punkt 5.2.7 der Richtlinie EN 12453 entsprechen.
- Der Ausgang FOTO+ ist notwendigerweise der Fotozellenspeisung gewidmet und darf nicht für andere Anwendungen benutzt werden.
- Die Steuerung kann bei jedem Bewegungszyklus die Funktionsfähigkeit der Fotozellen testen und

garantiert damit den Quetschschutzvorrichtungen der Kategorie 2 einen Schutz vor Defekten gemäß Punkt 5.1.1.6. der Richtlinie EN 12453. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen nicht angeschlossen werden und/oder nicht funktionieren, ist die Steuerung daher nicht betriebsfähig.

- Die Automatisierung darf von Kindern von mindestens 8 Jahren oder von Personen mit beschränkten körperlichen, kognitiver oder geistigen Fähigkeiten oder von solchen ohne Erfahrung oder ohne die notwendigen Kenntnisse benutzt werden, sofern dies unter Aufsicht geschieht oder nachdem sie über den sicheren Gebrauch der Automatisierung und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren belehrt worden sind. Kinder dürfen nicht mit der Automatisierung spielen. Die vom Benutzer zu leistende Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern ausgeführt werden.

Für einen korrekten Betrieb des Funkempfängers wird im Falle einer Verwendung von zwei oder mehreren Steuerungen empfohlen, sie in einem Abstand von mindestens 3 m voneinander zu installieren.

Alle Arbeitsgänge, die das Öffnen des Gehäuses verlangen (Anschluss der Kabel, Programmierung, usw.) sind in der Installationsphase von fachkundigem Personal durchzuführen.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

- Die Vorrichtung darf nicht von Kindern oder Personen mit unzureichenden psychisch-physischen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn, sie werden überwacht oder über den Betrieb und die Benutzungsmethoden belehrt.
- Kindern darf nicht erlaubt werden, mit der Vorrichtung zu spielen; außerdem sind die Funksteuerungen von Kindern fernzuhalten.
- ACHTUNG!** Dieses Anleitungshandbuch ist aufzubewahren und die darin enthaltenen wichtigen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Das Nichtbeachten der Vorschriften könnte Schäden und schwere Unfälle verursachen.

Die Anlage häufig untersuchen, um eventuelle Zeichen von Beschädigungen festzustellen. Die Vorrichtung nicht verwenden, wenn sie reparaturbedürftig ist.

10.1 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Eingang Not-Akku: 24 V === 7A/h max.
- Ausgang Blinkleuchte: 24 V === 4 W max.
- Ausgänge Motoren: 24V=== 1 x 50 W max.
- Stromversorgung Fotozellen: 24 V=== 5 W max.
- Betriebstemperatur: -20 °C + 50 °C
- Funkempfänger: 433 MHz
- Op. Sender.: 18 Bit oder Rolling Code
- Max. gespeicherte TX Codes: 120 (CODE oder CODE PED)
- Abmessungen der Karte: 100x105 mm.

10.3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

CN1:

- BATT+24V: Eingang +24V Not-Akku
- BATT-24V: Eingang – 24V Not-Akku
- LAMP+24V: Ausgang + 24V Blinkleuchte.
- LAMP-24V: Ausgang – 24V Blinkleuchte.
- MOT1+: Ausgang + Motor 1.
- MOT1-: Ausgang - Motor 1.

CN2:

- STOP: Eingang Sperre (NC-Kontakt).
- GND: Eingang GND common.
- FOTO+: Kontrolle und Speisung der Fotozellen (24V === 5W).
- GND: Kontrolle und Speisung der Fotozellen (GND).
- FCC: Eingang Schließ-Endschalter Motor (NC-Kontakt).
- GND: Eingang GND common
- FCA: Eingang Öffnungs-Endschalter Motor (NC-Kontakt).
- DS1: Eingang Sicherheitsvorrichtung (NC-Kontakt).
- GND: Eingang GND common
- PP: Eingang Taster P/P Auf/Zu-Steuerung (NO-Kontakt).
- ANT-: Eingang Schutzleiter Antenne.
- ANT+: Eingang Heißer Pol Antenne.

CN3:

- L: Eingang Linie 230 V (Phase).
- N: Eingang Linie 230 V (Neutralleiter).

- Anschluss des Speisekabels vom Typ Y

10.4 BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

BETRIEB:

Wenn sowohl die Funksteuerung wie auch die Niederspannungs-Druckknopftafel zur Bedienung der Schranke verwendet werden, erfolgt der Betrieb in folgender Weise:

Der erste Impuls steuert das Öffnen bis zum Ablauf der Motorzeit bzw. zum Erreichen des Öffnungs-Endschalters, der zweite Impuls steuert das Schließen der Schranke. Wenn während der Öffnungsphase ein Impuls gesendet wird, ignoriert die Steuerung die Bedienung; wenn während der Schließphase ein Impuls gesendet wird, leistet die Steuerung die Reversierung der Bewegung.

ZULAUF-AUTOMATIK:

Die Steuerung ermöglicht das automatische Schließen der Schranke, ohne zusätzliche Schließbefehle.

Die Wahl dieser Betriebsmethode ist im Abschnitt der Programmierung der Pausenzeit beschrieben.

EINGANG SPERRE:

Die Steuerung erlaubt den Anschluss eines Sperr-Tasters (NC). Das Ansprechen in egal welcher Betriebsphase der Steuerung führt zum sofortigen Stoppen der Bewegung. Es wird eine weitere Bewegungs-betätigung möglich sein, sofern der Sperreingang deaktiviert wurde; in jedem Fall leistet die Steuerung die Öffnungsphase des Antriebs mit einem 5 Sekunden langen Vorblinken.

FOTOZELLEN:

Die Steuerung erlaubt die Speisung und den Anschluss von Fotozellen gemäß Richtlinie EN 12453.

- Eingang DS1 (NC)
Das Ansprechen der Fotozellen wird in der Öffnungsphase nicht berücksichtigt, in der Schließphase bewirkt es die Reversierung der Bewegung.

ENDSCHALTER ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG:

Die Steuerung erlaubt den Anschluss von Endschaltern für die Öffnung und Schließung (NC). Das Ansprechen in den jeweiligen Betriebsphasen

erzeugt ein sofortiges Abstoppen der Bewegung.

EINSTELLUNG DER MOTORKRAFT BEIM „NORMALZYKLUS“:

Die elektronische Steuerung ist mit einem Trimmer „SPEED“ für die Einstellung der Motorkraft beim Normalzyklus ausgestattet.

Die Einstellung kann beim Normalzyklus in einem Bereich von 50% bis 100% der max. Kraft erfolgen.

VERLANGSAMUNG:

Die Verlangsamungsfunktion der Motoren wird verwendet, um das Anschlagen mit hoher Geschwindigkeit am Ende der Öffnungs- und Schließphase zu vermeiden.

Die Steuerung erlaubt während der Programmierung der Motorzeit (siehe Hauptmenü) auch die Programmierung der Verlangsamung an den gewünschten Stellen (vor der kompletten Öffnung und Schließung).

HINDERNISERKENNUNG:

Die elektronische Steuerung ist mit einem Trimmer „SENS“ für die Einstellung der zur Hinderniserkennung notwendigen Gegenkraft ausgestattet, die ganz vom Mikroprozessor verwaltet wird.

Die Einstellung kann mit einer Ansprechzeit zwischen mindestens 0,1 Sek. und maximal 1 Sek. erfolgen.

ACHTUNG: Das Erfassen eines Hindernisses führt immer zur Reversierung der Bewegung.

BLINKLEUCHTE:

Die Steuerung besitzt einen Ausgang für die Verwaltung einer Blinkleuchte mit max. 24Vdc 4W. Seine Funktionsfähigkeit ist von der Motorbewegung abhängig.

BETRIEB MIT TIMER:

Die Steuerung erlaubt den Anschluss eines Timers anstelle des Auf-Zu-Tasters.

Beispiel: 8.00 Uhr: Der Timer schließt den Kontakt und die Steuerung steuert die Öffnung; 18.00 Uhr: Der Timer öffnet den Kontakt und die Steuerung steuert die Schließung. Während des Intervalls von 08.00 bis 18.00 Uhr am Ende der Öffnungsphase schaltet die Steuerung die Blinkleuchte, die Zulaufautomatik und die Funksteuerungen aus.

PUFFERAKKU:

In der Steuerung ist ein Ladegerät mit 27,4 V \pm eingebaut, das den Ladezustand von 2 seriengeschalteten 12V-Akkus aufrecht erhält. Die Akkus erlauben im Notbetriebsmodus die Durchführung einiger kompletter Manöver. Die Blinkleuchte und der LED-Streifen-Ausgang funktionieren bei fehlender Netzspannung nur während der ersten 4 Sekunden des Manövers.

10.5 PROGRAMMIERUNG

Taste SEL: Wählt die Art der zu speichernden Funktion; die Wahl wird von der blinkenden Led angezeigt.

Durch mehrmaliges Drücken der Taste stellt man auf die gewünschte Funktion. Die Wahl bleibt 10 Sekunden lang aktiv, wird von der blinkenden Led angezeigt und nach Ablauf schaltet die Steuerung wieder auf den ursprünglichen Zustand.

Taste SET: Dient zur Programmierung der Information je nach der mit der Taste SEL gewählten Funktion.

WICHTIG: Die Funktion der Taste SET kann auch von der Funksteuerung ersetzt werden, sofern sie vorher programmiert wurde (Led CODE eingeschaltet).

HAUPTMENÜ

Der Hersteller liefert die Steuerung mit der möglichen Wahl einiger wichtiger Funktionen.

		LED AUSGESCHALTET	LED EINGESCHALTET
L1	CODETX	Kein Code	Eingegebener Code
L2	MOTOR TIME	Progr. Zeit werkseitige Einstellung	Programmierte Zeit
L3	PAUSE TIME	Ohne autom. Schließung	Mit autom. Schließung
L4	FORCE OPEN	Max.	Mitt. – Mind. Einst. von speed
L5	FORCE CLOSE	Max.	Mitt. – Mind. Einst. von speed
L6	SLOWING OPEN	Max.	Mitt. – Mind. Einst. von Slowing
L7	SLOWING CLOSE	Max.	Mitt. – Mind. Einst. von Slowing

		LED AUSGESCHALTET	LED EINGESCHALTET
LEV MENÜ			ON

1. CODE (Code der Funksteuerung):

Mit der Steuerung können bis zu 120 Funksteuerungen mit untereinander unterschiedlichen Codes (Festcode oder Rolling Code) gespeichert werden.

Programmierung.

Zur Programmierung des Übertragungscode: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L1 stellen, den gewählten Code innerhalb von 10 Sekunden mit der gewünschten Funksteuerung senden, die LED L1 bleibt permanent eingeschaltet, um darauf hinzuweisen, dass die Programmierung komplettiert wird.

Falls alle 120 Codes gespeichert wurden und der Programmierungsvorgang wiederholt wird, beginnen alle Programmier-Leds zu blinken, um darauf hinzuweisen, dass keine weiteren Speicherungen möglich sind.

Reset der Funksteuerungen.

Zur Löschung aller zuvor im Empfänger gespeicherten Funksteuerungen, mit SEL auf die LED L1 stellen, auf SET drücken und > 5 s gedrückt halten. Abschließend schaltet die Led 2 Sek. aus und die Prozedur ist komplettiert.

Regel der erstgespeicherten Funksteuerung:

Bei der Programmierung der Funksteuerungen gilt folgende Regel: Falls die erstgespeicherte Funksteuerung eine Rolling Code Funksteuerung ist, nimmt der Empfänger dann nur Rolling Code Funksteuerungen entgegen, um einen höheren Intrusionsschutz zu gewährleisten; ist die erstgespeicherte Funksteuerung dagegen eine mit Festcode, nimmt der Empfänger danach sowohl Festcode wie auch Rolling Code Funksteuerungen entgegen.

ACHTUNG: Bei jedem Reset der Funksteuerungen im Empfänger werden alle gespeicherten Funksteuerungen gelöscht und auch die Regel der erstgespeicherten Funksteuerung wird gelöscht.

2. MOTOR TIME (Programm. Arbeitszeit der Schranke):

Der Hersteller liefert die Steuerung mit einem Standard-Arbeitsprofil. Falls die Motorbetriebszeit und Dauer der Verlangsamungsphasen geändert werden müssen, ist die Programmierung bei geschlossener Schranke wie folgt durchzuführen: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L2 stellen und einen Augenblick auf die Taste SET drücken und der Motor beginnt den Öffnungszyklus; an der gewünschten Anfangsstelle der Verlangsamung erneut auf die Taste SET drücken: Die LED L2 beginnt langsamer zu blinken und der Motor erzeugt die Verlangsamung; bei Erreichen der gewünschten Position auf die Taste SET drücken, um den Öffnungszyklus zu beenden. Nach vollendeter Programmierung der Zykluszeit der Öffnung beginnt der Motor sofort wieder den Schließvorgang: Die obigen Arbeitsschritte für die Schließphase wiederholen.

ACHTUNG: Die Arbeitszeit-Funktion der Schranke ist mit einer Sensibilität von mehr als die Hälfte und mit einer reduzierten Geschwindigkeit durchzuführen.

3. PAUSE TIME (Programmierung der autom. Zulaufzeit von max. 4 min.):

Der Hersteller liefert die Steuerung ohne Zulaufautomatik. Zur Freigabe der Zulaufautomatik: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L3 stellen und einen Augenblick auf die Taste SET drücken und dann eine der gewünschten Pausenzeit gleichlange Zeit warten; erneut einen Augenblick auf SET drücken und gleichzeitig erfolgt die Speicherung der automatischen Schließzeit und die LED L3 schaltet mit Festlicht ein. Um den Ausgangszustand wieder herzustellen (ohne Zulaufautomatik), auf das Blinken der LED L3 stellen und in einer Zeit von 2 Sekunden zweimal hintereinander auf die Taste SET drücken. Die Led schaltet aus und der Vorgang wird beendet.

4. FORCE OPEN (Wahl des Motorkraftprofils beim Normalen Öffnungszyklus):

Die Steuerung erlaubt die Bestimmung verschiedener Motorkraftprofile beim Normalbetriebszyklus der Öffnungsphase. Bei der vom Hersteller gelieferten Konfiguration ist die Motorkraft in der Öffnungsphase auf den Höchstwert „MAX“ festgelegt (d.h. Einstellung wie die mit dem Trimmer SPEED, LED L4 ausgeschaltet); zur Änderung des Profils auf einen mittleren Wert „MED“: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L4 stellen, dann auf die Taste SET drücken und im gleichen Moment schaltet die LED L4 permanent ein und die Programmierung wird abgeschlossen. Falls das Profil auf einen Mindestwert „MIN“ geändert werden soll, den oben beschriebenen Vorgang durch zweimaliges anstatt einmaliges Drücken der Taste SEL wiederholen (danach wird die LED L4 schnell blinken). Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

5. FORCE CLOSE (Wahl des Motorkraft-Profils beim Normalen Schließzyklus):

Die Steuerung erlaubt die Bestimmung verschiedener Motorkraft-Profile beim Normalbetriebszyklus der Schließphase. Bei der vom Hersteller gelieferten Konfiguration ist die Motorkraft in der Schließphase auf den

Höchstwert „MAX“ festgelegt (d.h. Einstellung wie die mit dem Trimmer SPEED, LED L5 ausgeschaltet); zur Änderung des Profils auf einen mittleren Wert „MED“: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L5 stellen, dann auf die Taste SET drücken und im gleichen Moment schaltet die LED L5 permanent ein und die Programmierung wird abgeschlossen. Falls das Profil auf einen Mindestwert „MIN“ geändert werden soll, den oben beschriebenen Vorgang durch zweimaliges anstatt einmaliges Drücken der Taste SEL wiederholen (danach wird die LED L5 schnell blinken). Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

6. SLOWING OPEN (Wahl des Motorkraft-Profiles beim Verlangsamten Öffnungszyklus):

Die Steuerung erlaubt die Bestimmung verschiedener Motorkraft-Profile beim Verlangsamten Betriebszyklus der Öffnungsphase. Bei der vom Hersteller gelieferten Konfiguration ist die Motorkraft in der Verlangsamten Öffnungsphase auf den Höchstwert „MAX“ festgelegt (d.h. Einstellung wie die mit dem Menü SLOWING, LED L6 ausgeschaltet); zur Änderung des Profils auf einen mittleren Wert „MED“: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L6 stellen, dann auf die Taste SET drücken und im gleichen Moment schaltet die LED L6 permanent ein und die Programmierung wird abgeschlossen. Falls das Profil auf einen Mindestwert „MIN“ geändert werden soll, den oben beschriebenen Vorgang durch zweimaliges anstatt einmaliges Drücken der Taste SEL wiederholen (danach wird die LED L6 schnell blinken). Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

7. SLOWING CLOSE (Wahl des Motorkraft-Profiles beim Verlangsamten Schließzyklus):

Die Steuerung erlaubt die Bestimmung verschiedener Motorkraft-Profile beim Verlangsamten Betriebszyklus der Schließphase. Bei der vom Hersteller gelieferten Konfiguration ist die Motorkraft in der Verlangsamten Schließphase auf den Höchstwert „MAX“ festgelegt (d.h. Einstellung wie die mit dem Menü SLOWING, LED L7 ausgeschaltet); zur Änderung des Profils auf einen mittleren Wert „MED“: Mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L7 stellen, dann auf die Taste SET drücken und im gleichen Moment schaltet die LED L7 permanent ein und die Programmierung wird abgeschlossen. Falls das Profil auf einen Mindestwert „MIN“ geändert werden soll, den oben beschriebenen Vorgang durch zweimaliges anstatt einmaliges Drücken der Taste SEL wiederholen (danach wird die LED L7 schnell blinken). Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

ERWEITERTES MENÜ 1

Der Hersteller liefert die Steuerung mit der ausschließlichen Möglichkeit, nur die Funktionen aus dem Hauptmenü direkt zu wählen.

Zur Freigabe der im Erweiterten Menü 1 beschriebenen Funktionen: Auf das Blinken der Led LEV stellen und einmal auf SET drücken. Die Led beginnt abwechselnd zu blinken 1 0 1 0 1 0. Nun stehen 30 Sekunden zur Verfügung, um mit den Tastern SEL und SET die Funktionen des Erweiterten Menüs 1 zu wählen, nach weiteren 30 Sekunden stellt die Steuerung auf das Hauptmenü zurück.

	LED AUSGESCHALTET	LED EINGESCHALTET
L1 FERNPROGRAMMIERUNG	OFF	ON
L2 ÖFFNUNGSRICHTUNG	PUL=AUF/ZU	PUL=ZU
L3 AUTOM. PROGRAMMIERUNG	OFF	ON
L4 FOTO TEST	OFF	ON
L5 DS1 BEI ÖFFNUNG	OFF	ON
L6 NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN
L7 NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN
LEV MENÜ	1-MALIGES BLINKEN	

1. PROGRAMMIERUNG DER FUNKFERNSTEUERUNG:

Die Steuerung erlaubt die Programmierung des Übertragungscode ohne direkte Betätigung der Taste SEL auf der Steuerung, sondern durch Fernbetätigung.

Zur Programmierung der Funkfernsteuerung: Den Code einer zuvor gespeicherten Funksteuerung über eine längere Zeit als 10 Sekunden kontinuierlich senden; im selben Moment schaltet die Steuerung auf die Programmierungsfunktion, wie oben beschrieben für die LED L1 im Hauptmenü. Zur Aktivierung der Fernprogrammierungsfunktion: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 1 freigegeben wurde (abwechselndes Blinken 1 0 1 0 1 0 der LED LEV), mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L1 stellen und auf die Taste SET drücken: Die

LED L1 schaltet permanent ein und die Programmierung wird beendet. Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

2. ÖFFNUNGSRICHTUNG (DIR):

Die Logik der Default-Konfiguration der Steuerung ist die „SCHRANKENBAUM LINKS“ (Abb. 10B); falls die Logik „SCHRANKENBAUM RECHTS“ eingestellt werden muss (Abb. 10A), folgendermaßen vorgehen: Mit der Taste SELECT auf das Blinken der LED L1 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L1 schaltet permanent ein und die Programmierung wird komplettiert. Zur Rückstellung auf die vorherige Konfiguration den Vorgang wiederholen.

3. AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG:

Die Steuerung ermöglicht die folgende Automatische Programmierung (VEREINFACHT): Sicherstellen, dass sich die Schranke in der 45°-Öffnungsposition befindet und das erweiterte Menü 1 freigegeben wurde (durch das Blinken 1 0 1 0 1 der Led Nr. 8 angezeigt) und mit der Taste SEL auf das Blinken der LED Nr. 3 stellen; dauerhaft auf die Taste SET drücken, die Steuerung komplettiert die Automatische Programmierung und führt eine komplette Öffnung und Schließung aus (die Taste SET bis zum Ende der Automatischen Programmierung gedrückt zu halten). Hierbei wird automatisch der Verlangsamungszyklus auf ca. 15% des Komplettyklus eingestellt.

Während der Automatischen Programmierung kann anstelle der auf der Steuerung vorhandenen Taste SET die Taste der Funksteuerung verwendet werden, sofern sie vorher gespeichert wurde.

4. FOTOTEST (Fotozellentest):

Der Hersteller liefert die Steuerung mit ausgeschaltetem Fotozellentest. Zur Freigabe des Fotozellentests: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 1 freigegeben wurde (wird vom Blinken 1 0 1 0 1 der LED LEV angezeigt), mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L4 stellen und auf die Taste SET drücken; die LED L4 schaltet permanent ein und die Programmierung wird beendet. Zur Rückstellung auf die vorherige Konfiguration den Vorgang wiederholen.

5. DS1 BEIM ÖFFNEN:

Die Steuerung erlaubt die Änderung der Funktion des Eingangs DS1. Wenn das Ansprechen von DS 1 auch bei der Öffnung erwünscht ist (vorübergehendes Stoppen, nach Freisetzung nimmt die Steuerung die Öffnungsbewegung wieder auf), folgende Schritte ausführen: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 2 freigegeben wurde, mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L3 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L3 schaltet permanent ein und die Programmierung wird beendet. Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

6. NICHT VERWENDET:

7. NICHT VERWENDET

ERWEITERTES MENÜ 2

Der Hersteller liefert die Steuerung mit der ausschließlichen Möglichkeit, nur die Funktionen aus dem Hauptmenü direkt zu wählen. Zur Freigabe der im Erweiterten Menü 2 beschriebenen Funktionen: Auf das Blinken der Led LEV stellen und zweimal auf SET drücken. Die Led beginnt abwechselnd zu blinken 1 1 0 1 1 0. Nun stehen 30 Sekunden zur Verfügung, um mit den Tastern SEL und SET die Funktionen des Erweiterten Menüs 2 zu wählen, nach weiteren 30 Sekunden stellt die Steuerung auf das Hauptmenü zurück.

	LED AUSGESCHALTET	LED EINGESCHALTET
L1 NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN
L2 KONTR.AUSGANG BLINKL.	BLINKLEUCHTE	FESTLICHT
L3 IMMER SCHLIESSEN	OFF	ON
L4 FOLLOW ME	OFF	ON
L5 VORBLINKEN	OFF	ON
L6 NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN
L7 NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN	NICHT VERWENDEN
LEV MENÜ	2-MALIGES BLINKEN	

1. NICHT VERWENDET

2. KONTROLLE AUSGANG BLINKLEUCHTE 24V 4W MAX:

Die Steuerung wird vom Hersteller mit Ausgang für den Anschluss einer Blinkleuchte 24V vom intermittierenden Typ (0,5 Sek. ON – 0,5 Sek. OFF)

geliefert. Zur Freigabe des Betriebs mit Festlicht: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 2 freigegeben wurde (wird vom Blinken 1 1 0 1 1 0 1 0 der Led LEV angezeigt), mit der Taste SEL auf das Blinken der Led L2 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L2 schaltet permanent ein und die Programmierung wird beendet. Zur Rückstellung auf die vorherige Konfiguration den Vorgang wiederholen.

3. IMMER SCHLIESSEN:

Die Steuerung erlaubt die Betriebseinstellung „Immer Schließen“. Diese Funktion ist nur programmierbar, wenn bereits eine Pausezeit programmiert wurde und wird nach einem Versorgungsmangel aktiviert; wenn erfasst wird, dass die Schranke geöffnet ist, beginnt automatisch ein Schließmanöver mit einem vorherigen 5 Sek. langen Vorblinken. Falls diese Betriebsweise gewünscht ist: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 2 freigegeben wurde (wird vom Blinken 1 1 0 1 1 0 der LED LEV angezeigt), mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L3 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L3 schaltet permanent ein und der Vorgang wird beendet. Zur Rückstellung auf die vorherige Konfiguration den Vorgang wiederholen.

4. FOLLOW ME:

Die Steuerung erlaubt die Betriebseinstellung „Follow me“. Diese Funktion ist nur programmierbar, wenn bereits eine Pausezeit programmiert wurde; nach Freisetzung der Fotozelle DS1 kürzt sie die Pausezeit auf 5 Sek., d.h. die Schranke schließt 5 Sek. nach dem Transit des Benutzers wieder. Zur Aktivierung dieser Funktion: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 2 freigegeben wurde (wird vom Blinken 1 1 0 1 1 0 der LED LEV angezeigt), mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L4 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L4 schaltet permanent ein und die Programmierung wird beendet. Zur Rückstellung auf die vorherige Konfiguration den Vorgang wiederholen.

5. VORBLINKEN:

Der Hersteller liefert die Steuerung mit ausgeschalteter Vorblinkfunktion. Zur Freigabe der Vorblinkfunktion: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 2 freigegeben wurde (wird vom Blinken 1 1 0 1 1 0 der LED LEV angezeigt), mit der Taste SEL auf das Blinken der LED L5 stellen und auf die Taste SET drücken: Die LED L5 schaltet permanent ein und die Programmierung wird abgeschlossen; dadurch wird der Blinkleuchtausgang immer 3 Sekunden bevor der Abtrieb irgendeine Bewegung beginnt aktiviert. Zur Rückstellung auf die ursprüngliche Konfiguration den Vorgang wiederholen.

6. 1. NICHT VERWENDET

7.1. NICHT VERWENDET

ERWEITERTES MENÜ 3

Der Hersteller liefert die Steuerung mit der ausschließlichen Möglichkeit, nur die Funktionen aus dem Hauptmenü direkt zu wählen. Zur Freigabe der im Erweiterten Menü 3 beschriebenen Funktionen: Auf das Blinken der Led LEV stellen und dreimal auf SET drücken. Die Led beginnt abwechselnd zu blinken 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. Nun bestehen 30 Sekunden Zeit, um mit den Tasten SEL und SET die Funktionen des Erweiterten Menüs 3 zu wählen, dann stellt die Steuerung nach weiteren 30 Sekunden auf das Hauptmenü zurück.

ERWEITERTES MENÜ 3

	Stufe	LED EINGESCHALTET
L1	1	LED 1
L2	2	LED 1 +LED 2
L3	3	LED 1 +LED 2 +LED 3
L4	4	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4
L5	5	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5
L6	6	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6
L7	7	LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6 + LED 7
LEV	Menü	3-maliges Blinken

EINSTELLUNG DER VERLANGSAMUNGSKRAFT:

Mit der Steuerung kann die Motorkraft während der Verlangsamungsphase programmiert werden. Zur möglichen Wahl unter 7 verschiedenen Leistungsstufen: Sicherstellen, dass das Erweiterte Menü 3 freigegeben wurde, jede eingeschaltete Led-Kombination entspricht einer Leistungsstufe laut obiger Tabelle; praktisch entspricht von der untersten Led (LED L1) bis nach oben jede Led einer

jeweils höheren Leistungsstufe. Mit der Taste SEL ist das Durchlaufen der verschiedenen Leistungsstufen möglich; bei jeder gewählten Leistungsstufe blinkt jeweils immer die oberste Led (z.B. sind bei Wahl der Stufe 4 die LED L1 + L2 + L3 fest eingeschaltet während die LED L4 blinkt); zur Bestätigung auf SET drücken.

In der werkseitigen Konfiguration ist die Stufe 3 eingestellt.

RESET

Falls eine Rückstellung der Steuerung auf die werkseitige Konfiguration ratsam ist, gleichzeitig auf die Tasten SEL und SET drücken: Alle ROTEN Signal-Leds schalten gleichzeitig ein und sofort wieder aus.

ACHTUNG: Die Rückstellung der werkseitigen Konfiguration umfasst nicht die Löschung aller zuvor gespeicherten Funksteuerungen und der Regel der ersten Funksteuerung.

DIAGNOSTIK

Fotozellentest:

Die Steuerung ist für den Anschluss von Sicherheitsvorrichtungen gemäß Punkt 5.1.1.6 der Richtlinie EN 12453 vorbereitet. Bei jedem Bewegungszyklus wird die angeschlossene Fotozelle auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Bei fehlendem Anschluss und/oder Betriebsunfähigkeit erlaubt die Steuerung keine Schrankenbewegung und zeigt durch das gleichzeitige Blinken aller Signal-Leds an, dass der Test gescheitert ist. Nach Rückstellung des korrekten Fotozellenbetriebs ist die Steuerung für eine normale Verwendung einsatzbereit. Dies garantiert eine Defektüberwachung gemäß Kategorie 2 der Richtlinie EN 954-1.

GARANTIE

Fratelli Comunello SpA gewährleistet den korrekte Betrieb der Antriebe für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Herstellungsdatum, unter der Bedingung, dass die auf der Gebrauchsanweisungen Leistungsspezifikationen beachtet werden. Fratelli Comunello S.p.A. ausbessert oder ersetzt kostenfrei die fehlerhaften Teile, die als fehlerhafte Teile laut dem unanfechtbarem Urteil des Fachpersonal von Fratelli Comunello S.p.A. anerkannt werden. Die Ausbesserung bzw. Ersetzung ist die einzige Entschädigung möglich, die alle weitere Schadenersatzforderungen vernichtet. Die Ware unter Garantie soll frachtfrei an den Sitz von Fratelli Comunello S.p.A. gesendet werden und wird zu Lasten des Empfängers zurückgesendet. Das umgetauschte Material bleibt Eigentum von Fratelli Comunello S.p.A. Die Arbeitskosten, die wegen der Ausbesserung bzw. Ersetzung entstehen gehen auf jeden Fall zu Lasten des Käufers. Für den Zeitraum des Ausfalls der Anlage wird keine Entschädigung gewährt. Der Eingriff beinhaltet keine Verlängerung der Garantiedauer. Der Käufer soll eventuelle Produkt -Mangel und -Fehler innerhalb dem Frist von 8 (acht) Tagen melden, die entweder vom Datum der Fehler- Entdeckung oder vom Datum der Wareannahme zu rechnen sind. Die Meldung soll unbedingt schriftlich erteilt werden. Von der Garantie sind ausgeschlossen: Durch Transport verursachte Beschädigungen oder Schäden; auf Fehler der elektrischen Anlage vom Käufer und/oder Nachlässigkeit, Unangemessenheit, auf durch unsachgemässe Benutzung der Anlage zurückzuführende Beschädigungen oder Schäden; durch unzulässige Eingriffe seitens nicht autorisiertem Personal oder folgend uneigentlicher Verwendung/Installation (in dieser Hinsicht empfiehlt man eine Anlagewartung zumindest aller sechs Monaten) oder durch Verwendung von Nichtoriginalersatzteilen verursachte Beschädigungen oder Schäden; durch chemischen Substanzen oder atmosphärischen Einüsse verursachte Defekte. Die Garantie enthält keinen Verbrauchsmaterialkost sowie vermuteten Fehlerkost oder Gefälligkeitsüberprüfungen.

Produkteigenschaften Die Produkte der Fratelli Comunello S.p.A. unterliegen ständigen Innovationen und Verbesserungen; Konstruktionseigenschaften und Aussehen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Gerichtsstand

Da der Vertrag durch die in Rosà ausgestellte Auftragsbestätigung abgeschlossen wird, kommt im Fall von rechtlichen Streitigkeiten irgendetwelcher Art die italienische Rechtsprechung zur Anwendung, wobei Vicenza (VI) Gerichtsstand ist.

ISTRUCIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION BORDER 400 / 600

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné, M. **COMUNELLO LUCA**, représentant le suivant constructeur

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italie

Déclare que l'appareil décrit ci-dessous:

Description **Automatisme électromécanique pour barrière**

Modèle **BORDER 400 / 600**

Est conforme aux dispositions légales transposant les directives suivantes:

- Directive 2004/108 CE (Directive EMC)
- Directive 2006/42 CE (Directive Machines)

Et qui ont été soumis toutes les norms et /ou spécifications techniques ci-après indiquées:

EN61000-6-2 + EN61000-6-3

EN62233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN30220-2

EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002

EN13241-1 + EN12445 + EN12453

Et amendements ultérieurs

Les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle il a été apposé le marquage CE **14**

Rosà (VI) – Italie

01-09-2014

Nous déclarons en outre que la machine ne pourra pas être mise en service avant identification et déclaration de conformité aux conditions de la Directive 2006/42 CE et à la législation nationale la transposant de la machine à laquelle elle sera intégrée ou dont elle deviendra partie intégrante.

Luca Comunello

Représentant légal de la société Fratelli Comunello



SOMMAIRE

1	AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
1.1	Avertissements concernant la sécurité
1.2	Avertissements concernant l'installation
1.3	Avertissements concernant l'utilisation
2	MODÈLES ET DESCRIPTION PRODUIT
2.1	Description
2.2	Installation type
3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
4	INSTALLATION
4.1	Contrôles préliminaires
4.2	Limites d'utilisation
4.3	Travaux préalables à l'installation
4.4	Installation de la barrière levante mod. BORDER
4.4.1	Installation
4.4.2	Réglage fin de course
4.4.3	Débrayage manuel
5	PRÉDISPOSITION AUX BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
6	ESSAI
7	ENTRETIEN
8	PIÈCES DÉTACHÉES
9	ÉLIMINATION
10	CARTE ÉLECTRONIQUE
10.1	Caractéristiques techniques
10.2	Branchements électriques
10.3	Caractéristiques fonctionnelles
10.4	Programmation
11	GARANTIE

1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Ce manuel d'installation s'adresse exclusivement à un personnel compétent. Il est indispensable d'avoir lu toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Toutes les opérations non expressément prévues dans ces instructions sont interdites; toute utilisation non prévue peut entraîner des dommages matériels et des risques de blessures. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non-observation des règles de bonne technique dans la construction des barrières ou en cas de déformations survenant durant l'utilisation. Conserver ce manuel pour toute future consultation. La conception et la fabrication des dispositifs composant BORDER et ce manuel sont rigoureusement conformes aux normes en vigueur. Étant donné les situations de risques pouvant se présenter durant l'installation et l'utilisation de BORDER, l'installation doit nécessairement être effectuée en stricte conformité avec les lois, normes et réglementations; en particulier:

1.2 AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION

- Avant de procéder à l'installation, vérifier la nécessité éventuelle d'autres dispositifs et matériels permettant de compléter l'automatisme de BORDER en fonction de l'utilisation prévue.
- Ne pas utiliser l'automatisme avant d'avoir placé le portail en conditions de sécurité
- Éliminer le matériel d'emballage conformément aux normes locales.

1.3 AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION


- N'effectuer aucune modification sur quelque composant que ce soit, sauf prévue dans ce manuel. Ce type d'intervention est uniquement susceptible d'entraîner des dysfonctionnements. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages entraînés par une modification du produit.
- Éviter toute immersion de composants de l'automatisme dans l'eau ou dans d'autres liquides. Durant l'installation, éviter également toute pénétration de liquides ou de corps étrangers à l'intérieur du coffret de commande et d'autres dispositifs ouverts.
- En cas de pénétration d'un liquide à l'intérieur des dispositifs de l'automatisme, sectionner immédiatement l'alimentation électrique et s'adresser au service d'assistance; toute utilisation de BORDER dans une telle situation comporte des risques.
- Ne pas laisser les composants de BORDER à proximité de sources de chaleur et ne pas les exposer à des flammes sous peine d'endommagement et de dysfonctionnement, incendie ou situation de danger.
- En cas d'inutilisation prolongée, en vue d'éviter tout risque de pertes de substances nocives de la batterie en option, il est conseillé de retirer cette dernière et de la conserver dans un endroit sec.
- Raccorder uniquement la logique à une ligne d'alimentation équipée d'une mise à la terre de sécurité.
- Toutes les opérations exigeant l'ouverture du carter de BORDER doivent être effectuées avec la logique de commande débranchée de l'alimentation électrique; si le dispositif de déconnexion en est dépourvu, prévoir un panneau: «ATTENTION ENTRETIEN EN COURS».
- En cas d'intervention d'interrupteurs automatiques ou de fusibles, identifier et éliminer le problème avant de les réarmer.
- En cas de panne ne pouvant être résolue au moyen des informations fournies dans ce manuel, contacter le service d'assistance.

2 MODÈLES ET DESCRIPTION PRODUIT

2.1 DESCRIPTION

Robuste et d'installation aisée, la barrière levante électromécanique LIMIT est adaptée à une utilisation privée, publique ou industrielle. Sa logique de commande électronique à bord de l'unité permet de programmer toutes les fonctions d'une barrière levante.

2.2 INSTALLATION TYPE



LÉGENDE

- A BARRIÈRE LEVANTE AVEC LOGIQUE DE COMMANDE INTERNE
- B PHOTOCÉLULES
- C CLIGNOTANT
- D SÉLECTEUR À CLÉ
- E SUPPORT LISSE

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BORDER 400	BORDER 600
Alimentation moteur	24 V===	
Puissance absorbée	100 W	
Absorption	4,5 A max	
Couple	100 Nm	100 Nm
Fonctionnement intermittent	Intensif (15° ON - 45° OFF)	
Indice de protection	IP 44	
Classe d'isolation	II (2)	
Temp. de fonctionnement	de -20°C à + 50°C	
Poids	65 Kg	65 Kg

4 INSTALLATION

4.1 CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

En vue d'un fonctionnement correct de l'automatisme, vérifier les points suivants:

- Tous les accessoires sont correctement dimensionnés et ont subi un entretien en bonne et due forme.
- Vérifier les limites d'application du produit
- Les espaces minimum et maximum indiqués sur les FIG. 1 A /B ont été respectés.
- Tout le matériel à utiliser est en parfait état et adapté à l'utilisation prévue.
- L'environnement choisi pour l'installation est compatible avec les dimensions hors-tout du produit.
- Aucun obstacle ne risque de limiter les manœuvres d'ouverture et de fermeture sur la trajectoire de déplacement de la lisse.
- La surface d'appui de la barrière levante garantit une fixation stable.
- L'espace entourant la barrière levante permet une exécution facile et sûre des manœuvres manuelles.
- Tous les dispositifs à installer se trouvent en position protégée, à l'abri des chocs accidentels.
- Si nécessaire, prévoir un accès piétonnier à l'extérieur de la zone de manœuvre de la lisse

4.2 LIMITES D'UTILISATION

- Au-delà de 3 mètres de longueur, utiliser l'appui de lisse fixé.
 - Pour installer la haie, celle-ci ne doit pas dépasser 4 mètres.
- Avant de procéder à l'installation de la barrière, s'assurer que ses données rentrent dans les limites d'utilisation figurant dans le chapitre « Caractéristiques techniques du produit ».

4.3 OPÉRATIONS DE PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- Assembler la contre-plaque avec les tire-fonds (FIG. 2).
- Immerger la contre-plaque avec les tire-fonds dans le ciment (FIG. 3A).
- Si le ciment est déjà existant, réaliser 4 trous pour les chevilles comme indiqué sur la FIG. 3B.

4.4 INSTALLATION DE L'AUTOMATISME POUR BARRIÈRE BORDER

4.4.1 INSTALLATION:

- Retirer la couverture frontale en utilisant la clé fournie à cet effet (FIG. 4).
- Poser l'automatisme pour barrière sur la contre-plaque en faisant passer les câbles d'alimentation et les câbles des accessoires à travers le trou de passage des câbles. Le fixer à l'aide des écrous et des rondelles fournis à cet effet (FIG. 5).

Assemblage de la lisse :

- Mettre en place le caoutchouc pare-chocs dans les guides prévus à cet effet en s'arrêtant à 175 mm de l'extrémité opposée (FIG. 7).
- Fixer le bouchon à une extrémité de la lisse comme indiqué sur les FIG. 8A / 8B.

Installation de la lisse :

- Débloquer le moteur en procédant comme indiqué dans le chapitre 4.4.3.
- Fixer le support de la lisse à l'axe sortant de la partie postérieure de la structure en veillant à ce que le support soit en position de « lisse

horizontale » (FIG. 9A et FIG. 9C) et que le mécanisme interne soit dans la position indiquée sur la FIG. 9B.

Appliquer un produit de freinage pour filetage sur les 4 vis centrales.

- S'assurer que la lisse est entièrement engagée dans le support.
- Fermer le support avec le couvercle (FIG. 9A, FIG. 9B et FIG. 9C).

Assemblage des ressorts :

- S'il est bloqué, débloquer l'automatisme pour barrière en procédant comme indiqué dans le chapitre 4.4.3.
- Placer la lisse en position verticale (FIG. 11).
- Au-dessus et au-dessous, fixer le ressort (simple ou double) comme indiqué sur les FIG. 12A et 12B.
- Une fois l'installation effectuée, s'assurer que la lisse est contrebalancée par le ressort comme indiqué sur la FIG. 14.
- Choisir le ressort en faisant référence au tableau suivant.

BORDER 400

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)					
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Bar	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	●
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	○	○
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	○	○

○ Small spring AC 530

● Medium spring AC 540

BORDER 600

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)									
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Bar	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○	○			
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	○	●			
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	○				
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●				
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○					
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	●					
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	●					

○ Small spring AC 530

● Medium spring AC 540

Réglage de la tension des ressorts :

Alors que le moteur est débloquent (chapitre 4.4.3), amener manuellement la lisse à peu près à mi-course (45°) FIG. 14 et la laisser dans cette position.

4.4.2 RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

L'automatisme pour barrière BORDER est doté de fins de course électromécaniques. Il est important de veiller à ce que le réglage de l'écrou permette l'actionnement des fins de course.

Pour régler les boulons, procéder comme suit:

- Dévisser ou visser le boulon sur la plaque comme indiqué sur la FIG. 13A.
- Bloquer les boulons à l'aide des contre-écrous.

4.3 DÉBLOCAGE MANUEL

- Pour débloquer et permettre un actionnement manuel de la barrière, ouvrir un des deux volets latéraux et tourner la poignée dans le sens indiqué par la flèche, comme indiqué sur la FIG. 13B.

5 PRÉPARATION DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- Retirer la couverture frontale en utilisant la clé fournie à cet effet (FIG. 4).
- Amener les fils électriques à la carte électronique.

6 CONTRÔLE TECHNIQUE

Pour le contrôle technique de l'automatisme BORDER, procéder aux opérations suivantes :

- S'assurer que toutes les instructions figurant dans le présent manuel et en particulier dans le chapitre 1 « Recommandations générales » ont été scrupuleusement respectées ;
- En utilisant les dispositifs de commande ou d'arrêt prévus (sélecteur à clé, boutons de commande ou émetteurs radio), effectuer des essais d'ouverture, de fermeture et d'arrêt de la barrière et s'assurer qu'elle se comporte comme prévu.
- L'un après l'autre, contrôler le fonctionnement de chacun des dispositifs de sécurité présents sur l'installation (cellules photoélectriques, bords sensibles, arrêt d'urgence, etc.).

7 ENTRETIEN DU PRODUIT

L'entretien doit être effectué régulièrement et confié à un personnel qualifié conformément aux lois et normes en vigueur.

L'automatisme BORDER nécessite un entretien programmé à effectuer au minimum tous les 6 mois.

- Débrancher le moteur de toute source d'alimentation.
- Contrôler et changer toutes les pièces d'actionnement qui seraient usées.
- Contrôler l'état de détérioration de toutes les parties de l'automatisme.

8 PIÈCES DÉTACHÉES

Pour tout changement de pièce, contacter l'assistance technique.

9 ÉLIMINATION

Au terme du cycle de vie de l'automatisme, veiller à ce que sa mise au rebut soit confiée à un personnel qualifié et à ce que les matériaux soient recyclés ou éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

10 CARTE ÉLECTRONIQUE

10.1 AVERTISSEMENTS

- L'unité électronique ne présente aucun type de dispositif de coupure de la ligne électrique 230 Vca ; aussi, il incombe à l'installateur de prévoir un dispositif de coupure sur le circuit. Il est nécessaire d'installer un interrupteur omnipolaire de catégorie III de surtension à ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Cet interrupteur doit être positionné de façon à ce qu'il soit à l'abri des refermetures accidentelles conformément au point 5.2.9 de la norme EN 12453. Le câblage des différents composants électriques situés à l'extérieur de l'unité électronique doit être effectué conformément à la norme EN 60204-1 et à ses modifications apportées par le point 5.2.7 de la norme EN 12453. Les câbles d'alimentation peuvent avoir un diamètre maximal de 14 mm ; la fixation des câbles d'alimentation et de branchement doit être garantie à travers l'assemblage de serre-câbles fournis en option.
- Lors de l'installation, utiliser exclusivement des câbles à double isolation (câbles pourvus de gaine), aussi bien pour les branchements à la tension de secteur (230V) que pour les branchements à très basse tension de sécurité SELV. Utiliser exclusivement des canalisations en plastique, différentes pour les câblages à basse

tension (230V) et pour les câblages à très basse tension de sécurité (SELV).

- Les conducteurs à très basse tension de sécurité doivent être physiquement séparés (par un espace libre d'au moins 4 mm) des conducteurs à tension de secteur ou bien doivent être pourvus d'une isolation supplémentaire d'une épaisseur d'au moins 1 mm.
- En amont du secteur d'alimentation de l'automatisme, prévoir un dispositif assurant le débranchement complet de l'alimentation sur secteur (omnipolaire), avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm sur chaque pôle. Ces dispositifs de débranchement doivent être prévus sur le secteur d'alimentation conformément aux règles d'installation et doivent être directement branchés aux bornes d'alimentation.
- Comme câbles d'alimentation, il est recommandé d'utiliser des câbles flexibles sous gaine isolante en polychloroprène, de type harmonisé (FG7) et pourvus de conducteurs d'une section minimum de 1,5 mm².
- Lors du perçage de l'habillage externe pour faire passer les câbles d'alimentation et de branchement, et lors de l'assemblage des serre-câbles, veiller, dans la mesure du possible, à ne pas altérer les caractéristiques de protection IP de l'habillage. Veiller également à fixer solidement les câbles.
- La partie postérieure de l'habillage est prévue pour la fixation murale (trous pour la fixation à l'aide de chevilles ou trous pour la fixation à l'aide de vis). Prévoir et mettre en œuvre toutes les solutions permettant d'assurer une installation n'altérant pas le degré de protection IP.
- L'éventuel montage d'un panneau de commande manuelle doit s'effectuer en positionnant le panneau de telle sorte que l'utilisateur ne se trouve pas en position dangereuse.
- Le motoréducteur utilisé pour actionner la barrière doit être conforme au point 5.2.7 de la norme EN 12453.
- La sortie FOTO+ est nécessairement dédiée à l'alimentation des cellules photoélectriques et ne doit être utilisée pour aucune autre application.
- A chaque cycle d'actionnement, l'unité électronique peut effectuer le test de fonctionnement des cellules photoélectriques, pour garantir la protection contre les pannes des dispositifs anti-écrasement de Catégorie 2

conformément au point 5.1.1.6. de la norme EN 12453. Aussi, dans le cas où les dispositifs de sécurité ne seraient pas branchés ou dans le cas où ils ne fonctionneraient pas, le fonctionnement de l'unité électronique est empêché.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'âge non inférieur à 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, voire ne possédant ni l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition que ce soit sous la surveillance d'une personne responsable, ou après avoir reçu les instructions d'utilisation en conditions de sécurité et après avoir été informées des dangers correspondants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour garantir le bon fonctionnement de la partie récepteur radio, en cas d'utilisation de deux unités ou plus, il est recommandé de les installer à une distance d'au moins 3 mètres les unes des autres.

Toutes les opérations qui nécessitent l'ouverture de l'habillage (branchement des câbles, programmation, etc.) doivent être effectuées en phase d'installation par une personne qualifiée.

IMPORTANT POUR L'UTILISATEUR

- Le dispositif ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes à capacité psychophysiques réduites, à moins que ce soit sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu les instructions relatives au fonctionnement et aux modalités d'utilisation.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec le dispositif et ne pas laisser les radiocommandes à leur portée.
- **ATTENTION!** Conserver le présent manuel des instructions et veiller à respecter les consignes de sécurité importantes qui y figurent.

Le non-respect des prescriptions peut causer des dommages et des accidents graves.

Inspecter fréquemment l'installation pour s'assurer de l'absence de signes de détérioration.

Ne pas utiliser le dispositif dans le cas où il nécessiterait une réparation.

10.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée Batterie de secours: 24 V \approx 7A/h max.
- Sortie clignotant: 24 V \approx 4 W max.
- Sortie moteurs: 24V \approx 1 x 50 W max.

- Alimentation cellules photoélectriques: 24 V \approx 5 W max.
- Température de service: -20 °C + 50 °C
- Récepteur radio: 433 MHz
- Émetteurs op.: 18 Bit ou Rolling Code
- Codes TX max. en mémoire: 120 (CODE ou CODE PED)
- Dimensions carte: 100x105 mm.

10.3 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

CN1:

- BATT+24V: Entrée +24V Batterie de secours
- BATT-24V: Entrée - 24V Batterie de secours
- LAMP+24V: Sortie + 24V Clignotant.
- LAMP-24V: Sortie - 24V Clignotant.
- MOT1+: Sortie + Moteur 1.
- MOT1-: Sortie - Moteur 1.

CN2:

- STOP: Entrée Blocage (NF)
- GND: Entrée GND commune.
- FOTO+: Contrôle et Alimentation Cellules photoélectriques (24V \approx 5W).
- GND: Contrôle et Alimentation Cellules photoélectriques (GND).
- FCC: Entrée Fin de course Fermeture Moteur (NF)
- GND: Entrée GND commune
- FCA: Entrée Fin de course Ouverture Moteur (NF)
- DS1: Entrée Dispositif Sécurité (NF)
- GND: Entrée GND commune
- PP: Entrée Bouton P/P commande ouvrir-fermer (NO)
- ANT-: Entrée Masse Antenne
- ANT+: Entrée Pôle chaud Antenne

CN3:

- L: Entrée ligne 230 V (Phase).
- N: Entrée ligne 230 V (Neutre).

- Branchement du câble d'alimentation de type Y

10.4 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

FONCTIONNEMENT:

En utilisant à la fois la radiocommande et le panneau à basse tension pour l'actionnement de la barrière, on obtient le fonctionnement suivant : la première impulsion commande l'ouverture jusqu'au terme du temps moteur ou jusqu'à ce que soit atteinte la fin de course d'ouverture ; la deuxième impulsion commande la fermeture de la barrière ; si une impulsion est envoyée pendant la phase d'ouverture, l'unité électronique ignore la commande et si une impulsion est envoyée pendant la phase de fermeture, l'unité électronique commande l'inversion du mouvement.

FERMETURE AUTOMATIQUE :

L'unité électronique permet de refermer automatiquement la barrière sans qu'aucune autre commande ne soit envoyée.

Le choix de ce fonctionnement est décrit dans le mode programmation du temps de pause.

ENTRÉE BLOCAGE :

L'unité électronique permet le branchement d'un bouton de blocage (NF). Son intervention lors de toute phase de fonctionnement de l'unité électronique entraîne l'arrêt immédiat du mouvement. Ensuite, une nouvelle commande d'actionnement est valable uniquement à condition que l'entrée de blocage ait été désactivée ; dans tous les cas, l'unité électronique commande la phase d'ouverture de l'automatisme avec un pré-clignotement de 5 secondes.

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES:

L'unité électronique permet l'alimentation et le branchement de cellules photoélectriques conformément à la directive EN 12453.

- Entrée DS1(NC)
L'intervention des cellules photoélectriques en phase d'ouverture n'est pas prise en compte ; en phase de fermeture, elle provoque l'inversion du mouvement.

FINS DE COURSE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE:

L'unité électronique permet le branchement de fins de course d'ouverture et de fermeture (NF).

Leur intervention durant les différentes phases de fonctionnement provoque l'arrêt immédiat du mouvement.

RÉGLAGE DE LA FORCE MOTEUR PENDANT LE CYCLE « NORMAL »:

L'unité électronique est dotée d'un trimmer « SPEED » pour le réglage de la Force Moteur pendant le cycle normal.

Le réglage peut être effectué sur un intervalle compris entre 50% et 100 % de la Force maximale pendant le cycle normal.

RALENTISSEMENT:

La fonction de ralentissement est utilisée pour éviter la butée à grande vitesse au terme de la phase d'ouverture et fermeture. L'unité électronique permet également, lors de la programmation du temps moteur (voir menu Principal), la programmation du temps de ralentissement à hauteur des points voulus (avant ouverture et fermeture complètes).

DÉTECTION D'UN OBSTACLE:

L'unité électronique est dotée d'un trimmer « SENS » qui permet de régler la force contraire nécessaire à la détection de l'obstacle, entièrement gérée par le microprocesseur.

Le réglage peut être effectué sur un temps d'intervention qui varie d'un minimum de 0,1 seconde à un maximum de 1 seconde.

ATTENTION: la détection de l'obstacle provoque dans tous les cas l'inversion du mouvement.

CLIGNOTANT:

L'unité électronique est dotée d'une sortie pour la gestion d'un clignotant 24 Vcc 4W max. Son fonctionnement est conditionné par le mouvement du moteur.

FONCTIONNEMENT AVEC TIMER:

A la place du bouton de commande ouvrir – fermer, l'unité électronique permet de brancher un timer.

Exemple : à 08h00, le timer ferme le contact et l'unité électronique commande l'ouverture ; à 18h00, le timer ouvre le contact et l'unité électronique commande la fermeture. Pendant l'intervalle 08h00 – 18h00, au terme de la phase d'ouverture, l'unité électronique désactive le clignotant, la fermeture automatique et les radiocommandes.

BATTERIE TAMPON :

L'unité électronique est dotée d'un chargeur incorporé à 27,4 V --- qui permet le maintien de la charge de 2 batteries de 12 V branchées en série. Les batteries permettent d'effectuer quelques manœuvres complètes en modalité d'urgence. En l'absence de tension de secteur, le clignotant et la sortie de la bande de LED fonctionnent uniquement pendant les 4 premières secondes de la manœuvre.

10.5 PROGRAMMATION

Touche SEL: sélectionne le type de fonction à mémoriser ; la sélection est indiquée par le clignotement du Led.

En appuyant plusieurs fois sur la touche, il est possible de se positionner sur la fonction voulue. La sélection reste active pendant 10 secondes, visualisée par le Led clignotant ; au bout de cette durée, l'unité électronique se replace dans la condition initiale.

Touche SET: effectue la programmation de l'information selon le type de fonction choisie à l'aide de la touche SEL.

IMPORTANT: la fonction de la touche SET peut également être remplacée par la radiocommande à condition que celle-ci ait été précédemment programmée (led CODE allumé).

MENU PRINCIPAL

Telle qu'elle est fournie par le constructeur, l'unité électronique permet de sélectionner certaines fonctions importantes.

		LED ÉTEINT	LED ALLUMÉ
L1	CODE TX	Aucun code	Code saisi
L2	MOTOR TIME	T.prog. par défaut	Temps programmé
L3	PAUSE TIME	Sans ferm. automatique	Avec ferm. automatique
L4	FORCE OPEN	Maximum	Med – Min reg. de speed
L5	FORCE CLOSE	Maximum	Med – Min reg. de speed
L6	SLOWING OPEN	Maximum	Med – Min reg. de Slowing
L7	SLOWING CLOSE	Maximum	Med- Min reg. de Slowing
LEV	MENÜ	ON	

1. CODE (code de la radiocommande):

L'unité électronique centrale permet de mémoriser jusqu'à 120 radiocommandes ayant des codes différents, de type fixe ou variable.

Programmation.

La programmation du code de transmission s'effectue comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L1, envoyer le code choisi avec la radiocommande voulue dans les 10 secondes ; le LED L1 reste ensuite allumé fixe pour indiquer que la programmation a bien été effectuée.

Dans le cas où les 120 codes auraient été mémorisés, en répétant l'opération de programmation, tous les LED de programmation se mettent à clignoter pour indiquer qu'aucune autre mémorisation n'est possible.

Effacement des radiocommandes.

Pour effacer toutes les radiocommandes précédemment mémorisées dans le récepteur, se positionner avec la touche SEL sur le LED L1, maintenir enfoncé la touche SET pendant plus de 5 sec. Ensuite, le led s'éteint pendant 2 sec. et la procédure est alors terminée.

Règle de la première radiocommande mémorisée:

A la programmation des radiocommandes, s'applique la règle suivante : si la première radiocommande à être mémorisée est une radiocommande à code variable, le récepteur n'accepte ensuite que les radiocommandes de ce type afin de garantir un niveau de sécurité anti-intrusion supérieur ; en revanche, si la première radiocommande à être mémorisée est une radiocommande à code fixe, le récepteur accepte ensuite aussi bien les radiocommandes à code fixe que les radiocommandes à code variable.

ATTENTION: A chaque effacement des radiocommandes du récepteur, toutes les radiocommandes mémorisées sont effacées ainsi que la règle de la première radiocommande.

2. MOTOR TIME (Program. temps de fonctionnement de la barrière):

L'unité électronique est fournie par le constructeur avec un profil de fonctionnement standard.

Dans le cas où il serait nécessaire de modifier le temps de fonctionnement du Moteur et la durée des phases des ralentissement, la reprogrammation doit être effectuée alors que la barrière est fermée, en procédant comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L2 puis appuyer un instant sur la touche SET : le Moteur entame ensuite un cycle d'ouverture ; à hauteur du point initial de ralentissement voulu, appuyer à nouveau sur la touche SET : le LED L2 se met ensuite à clignoter plus lentement et le Moteur effectue le ralentissement ; une fois la position atteinte, appuyer sur la touche SET pour terminer le cycle d'ouverture.

Une fois la programmation du temps du cycle d'Ouverture terminée, le Moteur redémarre aussitôt en Fermeture: répéter les opérations précédentes pour la phase de Fermeture.

ATTENTION: La fonction du temps de fonctionnement de la barrière doit être effectuée avec une sensibilité moitié supérieure et à une vitesse réduite.

3. PAUSE TIME (Programmation temps de fermeture aut. 4 min. max.):

L'unité électronique est fournie par le constructeur sans fermeture automatique.

Pour activer la fermeture automatique, procéder comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L3 et appuyer un instant sur la touche SET, laisser ensuite s'écouler le temps voulu ; appuyer à nouveau un bref instant sur la touche SET ; au même instant, intervient la mémorisation du temps de fermeture automatique et le LED L3 reste allumé fixe.

Pour rétablir la condition initiale (sans fermeture automatique), faire clignoter le LED L3 puis appuyer 2 fois de suite sur la touche SET en l'espace de 2 secondes.

Ensuite le Led s'éteint et l'opération est terminée.

4. FORCE OPEN (Sélection du profil Force en cycle Normal de fermeture):

L'unité électronique permet de définir différents profils Force moteur pendant le cycle de fonctionnement Normal en phase de fermeture. Dans la configuration fournie par le constructeur, la Force du moteur en phase de fermeture est réglée sur le maximum « MAX » (à savoir égal au réglage effectué à l'aide du trimmer SPEED, LED L5 éteint) ; pour modifier le profil sur une valeur Moyenne « MED », procéder comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L5 puis appuyer sur la touche SET ; au même instant, le LED L5 s'allume fixe et la programmation est terminée. Pour modifier le profil sur une valeur Minimum « MIN », répéter l'opération ci-dessus, en appuyant sur la touche SEL deux fois au lieu de une (pour obtenir le clignotement rapide du LED L5).

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

5. FORCE CLOSE (Sélection du profil Force en cycle Ralenti d'ouverture):

L'unité électronique permet de définir différents profils Force moteur pendant le cycle de fonctionnement Ralenti en phase d'ouverture. Dans la configuration fournie par le constructeur, la Force du moteur en phase d'ouverture ralentie est réglée sur le maximum « MAX » (à savoir égal au

réglage effectué à l'aide du menu SLOWING, LED L6 éteint) ; pour modifier le profil sur une valeur Moyenne « MED », procéder comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L6 puis appuyer sur la touche SET ; au même instant, le LED L6 s'allume fixe et la programmation est terminée. Pour modifier le profil sur une valeur Minimum « MIN », répéter l'opération ci-dessus, en appuyant sur la touche SEL deux fois au lieu de une (pour obtenir le clignotement rapide du LED L6).

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

6. SLOWING OPEN (Sélection du profil Force en cycle Ralenti d'ouverture):

L'unité électronique permet de définir différents profils Force moteur pendant le cycle de fonctionnement Ralenti en phase d'ouverture. Dans la configuration fournie par le constructeur, la Force du moteur en phase d'ouverture ralentie est réglée sur le maximum « MAX » (à savoir égal au réglage effectué à l'aide du menu SLOWING, LED L6 éteint) ; pour modifier le profil sur une valeur Moyenne « MED », procéder comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L6 puis appuyer sur la touche SET ; au même instant, le LED L6 s'allume fixe et la programmation est terminée. Pour modifier le profil sur une valeur Minimum « MIN », répéter l'opération ci-dessus, en appuyant sur la touche SEL deux fois au lieu de une (pour obtenir le clignotement rapide du LED L6).

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

7. SLOWING CLOSE (Sélection du profil Force en cycle Ralenti de fermeture):

L'unité électronique permet de définir différents profils Force moteur pendant le cycle de fonctionnement Ralenti en phase de fermeture. Dans la configuration fournie par le constructeur, la Force du moteur en phase de fermeture ralentie est réglée sur le maximum « MAX » (à savoir égal au réglage effectué à l'aide du menu SLOWING, LED L7 éteint) ; pour modifier le profil sur une valeur Moyenne « MED », procéder comme suit : à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L7 puis appuyer sur la touche SET ; au même instant, le LED L7 s'allume fixe et la programmation est terminée. Pour modifier le profil sur une valeur Minimum « MIN », répéter l'opération ci-dessus, en appuyant sur la touche SEL deux fois au lieu de une (pour obtenir le clignotement rapide du LED L7).

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

MENU ÉTENDU 1

Telle qu'elle est fournie par le constructeur, l'unité électronique permet de sélectionner directement les seules fonctions du menu principal. Pour activer les fonctions décrites dans le Menu étendu 1, procéder comme suit : se positionner sur le clignotement du LED LEV et appuyer 1 fois sur la touche SET.

Le led se met ensuite à clignoter de manière alternée 1 0 1 0 1 0. De la sorte, l'on dispose de 30 secondes pour sélectionner les fonctions du Menu Étendu 1 à l'aide des touches SEL et SET ; au bout de 30 secondes supplémentaires, l'unité électronique retourne au menu principal.

		LED ÉTEINT	LED ALLUMÉ
L1	PROG. A DISTANCE	OFF	ON
L2	DIR. OUVERTURE	BOUT=OUV/FERM	BOUT=FERM
L3	PROG. AUTOMATIQUE	OFF	ON
L4	PHOTO TEST	OFF	ON
L5	DS1 EN OUVERTURE	OFF	ON
L6	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER
L7	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER
LEV	MENU	1 CLIGNOTEMENT	

1. PROGRAMMATION DE LA RADIOCOMMANDE A' DISTANCE:

L'unité électronique permet la programmation du code de transmission, sans devoir intervenir directement la touche SEL de l'unité, mais en effectuant l'opération à distance.

La programmation à distance de la Radiocommande s'effectue comme suit : envoyer en mode continu pendant une durée supérieure à 10 secondes le code d'une radiocommande précédemment mémorisée ; dans le même temps, l'unité électronique accède au mode de programmation comme indiqué plus haut pour le LED L1 dans le menu principal. Pour activer la fonction de programmation à distance, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 1 (clignotement alterné 1 0 1 0 1 0 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L1 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L1 s'allume fixe et la programmation est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

2. DIRECTION D'OUVERTURE (DIR):

Par défaut, l'unité électronique est configurée pour la logique « LISSE GAUCHE » (fig. 10B) ; pour activer la logique « LISSE A DROITE » (fig.

10A), procéder comme suit : à l'aide de la touche SELECT, faire clignoter le LED L1 et appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L1 s'allume fixe et la programmation est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration précédente.

3. PROGRAMMATION AUTOMATIQUE:

L'unité électronique permet d'effectuer une Programmation Automatique (SIMPLIFIÉE) comme suit : s'assurer d'avoir placé la Barrière en position d'ouverture à 45° et d'avoir activé le Menu Étendu 1 (indiqué par le clignotement 1 0 1 0 1 du led n°8) ; à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED N°3 ; maintenir enfoncée la touche SET : l'unité électronique complète la phase d'auto-programmation en effectuant une ouverture et une fermeture complète (maintenir la touche SET enfoncée jusqu'au terme de l'Auto-programmation). Dans le même temps, le cycle de ralentissement est automatiquement réglé, sur environ 15% du cycle complet.

Pendant la Programmation Automatique, au lieu de la touche SET de l'unité, il est possible d'utiliser la touche de la radiocommande à condition que celle-ci ait été précédemment mémorisée.

4. FOTOTEST (Test cellules photoélectriques):

L'unité électronique est fournie par le constructeur avec le test des cellules photoélectriques désactivé. Pour activer ce test, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 1 (indiqué par le clignotement 1 0 1 0 1 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L4 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L4 s'allume fixe et la programmation est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration précédente.

5. DS1 EN OUVERTURE:

L'unité électronique permet de modifier le fonctionnement de l'entrée DS1. Si l'on souhaite que l'entrée DS 1 intervienne également en ouverture (arrêt momentané ; une fois libérée, l'unité électronique réactive le mouvement d'ouverture), procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 2, à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L3 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L3 s'allume fixe et la programmation est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

6. NON UTILISÉ:

7. NON UTILISÉ

MENU ÉTENDU 2

Telle qu'elle est fournie par le constructeur, l'unité électronique permet de sélectionner directement les seules fonctions du menu principal. Pour activer les fonctions décrites dans le Menu Étendu 2, procéder comme suit : faire clignoter le LED LEV et appuyer 1 fois sur la touche SET. Le led se met ensuite à clignoter de manière alternée 1 1 0 1 1 0. De la sorte, l'on dispose de 30 secondes pour sélectionner les fonctions du Menu Étendu 2 à l'aide des touches SEL et SET ; au bout de 30 secondes supplémentaires, l'unité électronique retourne au menu principal.

		LED ÉTEINT	LED ALLUMÉ
L1	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER
L2	CONTR. SORTIE CLIGNO.	CLIGNOTANT	FIXE
L3	FERMER TOUJOURS	OFF	ON
L4	FOLLOW ME	OFF	ON
L5	PRÉ-CLIGNOTEMENT	OFF	ON
L6	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER
L7	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER	NE PAS UTILISER
LEV	MENU	2 CLIGNOTEMENTS	

1. NON UTILISÉ

2. CONTRÔLE SORTIE CLIGNOTANT 24V 4W MAX:

L'unité électronique est fournie par le constructeur avec la sortie pour le branchement d'un Clignotant à 24V de type intermittent (0,5 sec. ON – 0,5 sec. OFF). Pour activer le fonctionnement de type fixe, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 2 (indiqué par le clignotement 1 1 0 1 1 0 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L2 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L2 s'allume fixe et la programmation est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration précédente.

3. FERMER TOUJOURS:

L'unité électronique permet de sélectionner le fonctionnement « Fermer Toujours » : cette fonction, programmable uniquement si le temps de Pause a déjà été programmé, intervient après une coupure d'alimentation ; si l'unité détecte que la lisse est ouverte, elle active automatiquement une manœuvre de fermeture précédée de 5 sec. de pré-clignotement. Pour obtenir cette modalité de fonctionnement, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 2 (indiqué par le clignotement 1 1 0 1 1 0 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L3 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L3 s'allume fixe et l'opération est terminée.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration précédente.

4. FOLLOW ME:

L'unité électronique permet de sélectionner le fonctionnement «Follow me »: cette fonction, programmable uniquement si le temps de Pause a déjà été programmé, prévoit la réduction du temps de Pause en le ramenant à 5 sec. une fois que la cellule photoélectrique DS1 est libérée ; à savoir que la lisse se referme 5 sec. après l'utilisateur est passé.

Pour activer cette fonction, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 2 (indiqué par le clignotement 1 1 0 1 1 0 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L4 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L4 s'allume fixe et la programmation est terminée. Répéter l'opération pour rétablir la configuration précédente.

5. PRÉ-CLIGNOTEMENT :

L'unité électronique est fournie par le constructeur avec la fonction Pré-clignotement désactivée. Pour activer la fonction Pré-clignotement, procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 2 (indiqué par le clignotement 1 1 0 1 1 0 du LED LEV), à l'aide de la touche SEL, faire clignoter le LED L5 puis appuyer sur la touche SET : ensuite, le LED L5 s'allume fixe et la programmation est terminée ; de la sorte, la sortie clignotant s'active toujours 3 secondes avant que l'automatisme entame quelque mouvement que ce soit.

Répéter l'opération pour rétablir la configuration initiale.

6. 1. NON UTILISÉ

7.1. NON UTILISÉ

MENU ÉTENDU 3

Telle qu'elle est fournie par le constructeur, l'unité électronique permet de sélectionner directement les seules fonctions du menu principal.

Pour activer les fonctions décrites dans le Menu Étendu 3, procéder comme suit : faire clignoter le LED LEV et appuyer 3 fois sur la touche SET.

Le led se met à clignoter en mode alterné 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. De la sorte, on dispose de 30 secondes pour sélectionner les fonctions du Menu Étendu 3 à l'aide des touches SEL et SET, puis au bout de 30 secondes supplémentaires, l'unité électronique retourne au menu principal.

MENU ÉTENDU 3

niveau	LED ALLUMÉ
L1	1 LED 1
L2	2 LED 1 +LED 2
L3	3 LED 1 +LED 2 +LED 3
L4	4 LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4
L5	5 LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5
L6	6 LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6
L7	7 LED 1 + LED 2 +LED 3 +LED 4 +LED 5 + LED 6 + LED 7
LEV	Menu 3 Clignotements

RÉGLAGE DE LA FORCE EN RALENTISSEMENT:

L'unité électronique permet la programmation de la force du moteur pendant la phase de ralentissement. Il est possible de sélectionner 7 niveaux de puissance en procéder comme suit : s'assurer d'avoir activé le Menu Étendu 3, à chaque combinaison de led allumés, correspond un niveau comme indiqué dans le tableau ci-dessus ; autrement dit, en partant du led le plus bas (LED L1) vers le haut, chaque led correspond à un niveau de puissance supérieur. À l'aide de la touche SEL, il est possible de faire défiler les différents niveaux de puissance ; pour chaque niveau de puissance sélectionné, le led correspond le plus haut clignote (par exemple, si le niveau 4 a été sélectionné, les LED L1 + LED L2 + LED L3 sont allumés fixe

alors que le LED L4 clignote) ; appuyer sur SET pour confirmer. Dans la configuration par défaut, le niveau 3 est sélectionné.

RESET

Dans le cas où il serait nécessaire de rétablir la configuration par défaut de l'unité électronique, appuyer simultanément sur la touche SEL et la touche SET ; dans le même temps, tous les led ROUGES s'allument simultanément et s'éteignent aussitôt.

ATTENTION: Le rétablissement de la configuration par défaut n'inclut pas l'effacement de toutes les radiocommandes précédemment mémorisées ni celui de la règle de la première radiocommande.

DIAGNOSTIC

Test Cellule photoélectrique:

L'unité électronique est prévue pour la connexion de dispositifs de sécurité conformes au point 5.1.1.6 de la norme EN 12453. A chaque cycle de manœuvre, le test de fonctionnement de la cellule photoélectrique connectée est effectué.

En cas de débranchement et/ou de non-fonctionnement, l'unité électronique n'active pas l'actionnement de la lisse et indique visuellement que le test a échoué en faisant clignoter simultanément tous les Led indicateurs. Une fois le bon fonctionnement de la cellule photoélectrique rétabli, l'unité électronique est prête pour l'utilisation normale.

Cela permet d'assurer un monitoring contre les pannes conforme à la Catégorie 2 de la norme EN 954-1

GARANTIE

Fratelli Comunello S.p.A. garantie, sous réserve de conformité avec les performances mentionnées dans les manuels d'instructions des produits, le bon fonctionnement des actionneurs pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Fratelli Comunello S.p.A. garantie exclusivement (elle exclue donc le remboursement du montant équivalent au dommage) la réparation ou le remplacement gratuit des pièces défectueuses qui seront reconnues comme telles, selon la discrétion des techniciens Comunello. Le matériel sous garantie envoyé au siège de Fratelli Comunello S.p.A. devra être envoyé franco de port et devra être retourné port dû. Le matériel défectueux envoyé à l'entreprise Fratelli Comunello S.p.A. restera de propriété de Fratelli Comunello S.p.A.

Le cout de la main-d'oeuvre nécessaire pour les réparations et remplacements reste à la charge de l'acheteur. Aucune indemnisation n'est reconnue pour toute la durée d'inutilisation de l'installation. Les temps de réparation ne prolongent pas la durée de la garantie.

Sous peine de déchéance, l'acheteur doit signaler les vices et les défauts des produits dans les 8 (huit) jours à compter de la date de découverte des vices ou de la date de livraison de la marchandise. La plainte doit être faite uniquement par écrit.

La garantie ne comprend pas :

Des pannes ou des dommages causés par le transport ; des pannes ou des dommages causés par des défauts de l'installation électrique chez l'acheteur et/ou par des omissions, des négligences, des inadéquations, l'utilisation inappropriée de cette installation ; des pannes ou des dommages dus à des effractions de la part de personnel non autorisé ou causées par l'utilisation/installation incorrectes (à ce propos, on suggère un entretien su system tous les six mois au moins) ou à l'emploi de pièces rechange non originales ; des défauts causés par des agents chimiques ou par des phénomènes atmosphériques.

Cette garantie ne comprend pas le coût du matériel de consommation, ni de vices présumés ou de vérifications.

Caractéristiques des produits

Les caractéristiques des produits Fratelli Comunello S.p.A. sont susceptibles d'être modifiées et améliorées à tout moment; donc, les caractéristiques de construction et l'image du matériel peuvent souffrir des modifications sans préavis.

Tribunal compétent Étant donné que le contrat est perfectionné à travers Conrmation de Commande remplie à Rosà, pour tout contentieux.

INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION

BORDER 400 / 600

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El abajo firmante, Señor. **COMUNELLO LUCA**, representante el siguiente fabricante

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia

Declara que el automatismo en lo sucesivo descrito:

Descripción **Automatismo electromecánico para barrera**

Modelo **BORDER 400 / 600**

Es conforme a las disposiciones legales que transponen las siguientes directivas:

- Directiva 2004/108 CE (Directiva EMC)
- Directiva 2006/42 CE (Directiva Máquinas)

Y que han sido aplicadas todas las normas y /o especificaciones técnicas en lo sucesivo indicadas

EN61000-6-2 + EN61000-6-3

EN62233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN30220-2

EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002

EN13241-1 + EN12445 + EN12453

y enmiendas posteriores

Últimas dos cifras del año donde se fija el marcado CE **14**

Rosà (VI) – Italia

01-09-2014

Asimismo declara que no está permitido poner en servicio la maquinaria hasta que la máquina donde esté incorporada o de la que forme parte haya sido identificada y declarada de conformidad a las disposiciones de la Directiva 2006/42 CE y a la legislación nacional que la transpone.

Luca Comunello

Representante Legal de Fratelli Comunello



ÍNDICE

1	ADVERTENCIAS GENERALES
1.1	Advertencias de seguridad
1.2	Advertencias de instalación
1.3	Advertencias de uso
2	MODELOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
2.1	Descripción
2.2	Instalación típica
3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
4	INSTALACIÓN
4.1	Controles preliminares
4.2	Límites de utilización
4.3	Trabajos preparativos para la instalación
4.4	Instalación del accionador de barreras mod. BORDER
4.4.1	Instalación
4.4.2	Regulación final de carrera final de carrera
4.4.3	Desbloqueo manual
5	PREPARATIVOS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
6	ENSAYO
7	MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
8	PIEZAS DE REPUESTO
9	ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
10	TARJETA ELECTRÓNICA
10.1	Características técnicas
10.2	Conexiones eléctricas
10.3	Características funcionales
10.4	Programación
11.	GARANTÍA

1 ADVERTENCIAS GENERALES

1.1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

1.1.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El presente manual de instalación está dirigido exclusivamente a personal profesionalmente capacitado. Es necesario leer detenidamente todas las instrucciones antes de proceder con la instalación. Todo lo que no esté especificado en estas instrucciones no está permitido; los usos no previstos podrían ser una fuente de daño para el producto y ser peligrosos para las personas y bienes. El fabricante declina toda responsabilidad por la falta de aplicación de una buena técnica en la construcción de las barreras y de deformaciones que pudieran producirse durante su uso.

Conserve este manual para consultarlo en el futuro. El diseño, la fabricación de los dispositivos que componen BORDER y el presente manual respetan por completo la normativa vigente. Teniendo en cuenta las situaciones de riesgo que pueden producirse durante la instalación y el uso de BORDER, es necesario que también la instalación se lleve a cabo respetando las leyes, normas y reglamentos, a saber:

1.2 ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

- Antes de iniciar la instalación, compruebe si son necesarios otros dispositivos y materiales adicionales que pudieran ser necesarios para completar la automatización con BORDER de acuerdo con la situación específica de uso.
- El automatismo no debe utilizarse hasta que la zona de tránsito sea segura.
- El material de embalaje debe eliminarse respetando la normativa local vigente.

1.3 ADVERTENCIAS DE USO

- No realice modificaciones en ninguna pieza si no estuviera previsto en este manual. Las

operaciones de este tipo pueden provocar fallos de funcionamiento. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por productos modificados.


- Evite que las piezas del automatismo puedan quedar sumergidas en agua o en otros líquidos. Evite que los líquidos o partículas sólidas puedan penetrar en el interior del cuadro de control y de otros dispositivos abiertos incluso durante la instalación.
- Si penetraran líquidos en el interior de los dispositivos del automatismo, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio de asistencia; el uso de BORDER en tales situaciones puede provocar situaciones peligrosas.
- No conserve ningún componente de BORDER cerca de fuentes de calor ni los exponga a las llamas, porque se podrían dañar y provocar fallos de funcionamiento, incendio o situaciones peligrosas.
- En el caso de períodos prolongados de inactividad, para evitar el riesgo de fugas de sustancias nocivas de la batería opcional, es preferible desinstalarla y guardarla en un lugar seco.
- Conecte el cuadro de control únicamente a una línea de alimentación eléctrica con puesta a tierra de seguridad.
- Todas las operaciones que requieren la apertura de las cubiertas de BORDER deben hacerse con el cuadro de control desconectado de la alimentación eléctrica; si el dispositivo de desconexión no estuviera a la vista, aplique el siguiente cartel: "CUIDADO REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO".
- Si los interruptores automáticos o los fusibles se desconectaran, antes de restablecerlos es necesario identificar y solucionar el fallo.
- Si no fuera posible solucionar el fallo utilizando las informaciones indicadas en este manual, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

2 MODELOS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 DESCRIPCIÓN

El accionador de barreras electromecánico LIMIT es robusto y fácil de instalar y adaptado para uso privado, público e industrial. Gracias al cuadro de control electrónico incorporado es posible programar cualquier función útil para un accionador de barreras.

2.2 INSTALACIÓN TÍPICA



LEYENDA

- A ACCIONADOR DE BARRERA CON CUADRO DE CONTROL INTERNO
- B FOTOCÉLULAS
- C LUZ INTERMITENTE
- D SELECTOR DE LLAVE
- E APOYO PARA MÁSTIL

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BORDER 400	BORDER 600
Alimentación motor	24 V===	
Potencia absorbida	100 W	
Absorción	4,5 A max	
Par	100 Nm	100 Nm
Intermitencia de funcionamiento	Intensivo (15" ON - 45" OFF)	
Grado de protección	IP 44	
Clase de aislamiento	II (2)	
Temp. de funcionamiento	desde -20°C hasta + 50°C	
Peso	65 Kg	65 Kg

4 INSTALACIÓN

4.1 CONTROLES PRELIMINARES

Para un funcionamiento correcto del automatismo, compruebe:

- que todos los accesorios tengan las dimensiones adecuadas y sean sometidos a un mantenimiento adecuado;
- que sea posible respetar todos los límites de uso del producto;
- que se hayan respetado los espacios mínimos y máximos indicados en las FIG. 1A, FIG. 1B y FIG. 1C;
- que todo el material que se utilice esté en perfectas condiciones y sea adecuado para el uso previsto;
- que el entorno escogido para la instalación sea compatible con la dimensión exterior total del producto;
- que en la trayectoria del movimiento del mástil no haya obstáculos que puedan impedir las maniobras de apertura y cierre;
- que la superficie de apoyo del accionador de barrera garantice una fijación estable;
- que el espacio alrededor del accionador de barrera no impida una ejecución fácil y segura de las maniobras manuales;
- que cada dispositivo que se instale esté colocado en una posición protegida contra los golpes accidentales.
- En caso de necesidad, planifique un acceso de peatones fuera de la zona de maniobra del mástil.

4.2 LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Por encima de los 3 metros de largo utilice el apoyo para el mástil fijo.
 - Si se desea instalar un cercado, éste no deberá superar 4 metros
- Antes de instalar la barrera, controle que sus datos estén dentro de los límites de utilización indicados en el capítulo "Características técnicas del Producto"

4.3 TRABAJOS PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN

- Fije la contraplaca con los tirafondos (FIG. 2)
- Sumerja en el cemento la contraplaca con los tirafondos (FIG. 3A)
- En el caso de cemento ya existente, realice 4 taladros para los tacos como se muestra en la FIG. 3B.

4.4 INSTALACIÓN DEL ACCIONADOR DE BARRERAS BORDER

4.4.1 INSTALACIÓN:

- Quite la cubierta frontal utilizando la llave suministrada (FIG. 4)
- Apoye el accionador de barreras en la contraplaca, pasando los cables de alimentación y de los accesorios a través del orificio de paso de los cables. Fijela con las tuercas y arandelas suministradas (FIG. 5)

Ensamblaje del mástil:

- Introduzca el recubrimiento parachoques en las guías deteniéndose a una distancia de 175 mm del extremo opuesto FIG. 7.
- Fije el tapón en un extremo del mástil como se muestra en las FIGS. 8A/ 8B

Instalación del mástil:

- Desbloquee el motor tal como se describe en el apartado 4.4.3.
- Fije el soporte del mástil al perno de salida en la parte trasera del bastidor, controlando que el soporte esté en la posición de "mástil horizontal" (FIG. 9ª, FIG. 9C) y que el mecanismo interior esté en la posición que se muestra en la FIG. 9B. Utilice el sellador de roscas en los 4 tornillos

centrales.

- Asegúrese de que el mástil esté introducido completamente en el soporte.
- Cierre el soporte con la tapa (FIG. 9A, FIG. 9B, FIG. 9C).

Ensamblaje de los muelles:

- Si el accionador de barrera estuviera bloqueado, desbloquéelo como se describe en el cap. 4.4.3
- Ponga el mástil en posición vertical (FIG. 11)
- Fije arriba y abajo el muelle (individual o doble) tal como se muestra en las FIGS. 12A y 12B.
- Asegúrese de que al concluir la instalación el mástil esté contrabalanceado por el muelle, como se muestra en la FIG. 14
- Escoja el muelle adaptado consultando la siguiente tabla

BORDER 400

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)					
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Bar	○	○	○	○	○	○
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	●
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	●
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	○	●
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	○	●

○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540

BORDER 600

BAR ASSEMBLY AND SPRING CHOICE	LENGTH (meters)									
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Bar	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Bar with bar cover kit	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with bar cover kit and led	○	○	○	○	○	○	○	●		
Bar with swing down support	○	○	○	○	○	○	○			
Bar with bar cover kit and swing down support	○	○	○	○	○	○	●			
Bar with bar cover kit, led and swing down support	○	○	○	○	○	○				
Bar with curtain	○	○	○	○	○	●				
Bar with upper bar cover and curtain	○	○	○	○	○					
Bar with upper bar cover, led and curtain	○	○	○	○	●					
Bar with upper bar cover, led, curtain and swing down support	○	○	○	○	●					
○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540										

○ Small spring AC 530 ● Medium spring AC 540

Regulación de la tensión de los muelles:

Con el motor desbloqueado (apartado 4.4.3) coloque el mástil manualmente en la mitad de su carrera (45°) FIG. 14 y déjelo quieto. Si el mástil tiende a subir o a bajar, es necesario regular el muelle, girándolo.

4.4.2 REGULACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

El accionador de barreras BORDER se suministra con finales de carrera electromecánicos. Es importante asegurarse de que la regulación de la tuerca permita accionar los finales de carrera.

Para regular los pernos siga estas instrucciones:

- Desenrosque o enrosque el perno en la placa como se muestra en la FIG. 13A
- Bloquee los pernos con las contratueras

4.3 DESBLOQUEO MANUAL

- Para desbloquear y mover manualmente la barrera, abra una de las tapas laterales y gire la manilla hacia la dirección de la flecha, como se muestra en la FIG. 13B.

5 PREPARATIVOS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Quite la cubierta frontal utilizando la llave suministrada (FIG. 4)
- Pase los cables eléctricos hasta la tarjeta electrónica.

6 ENSAYO

Para el ensayo de BORDER realice la siguiente secuencia de operaciones:

- Compruebe que
- Utilizando los dispositivos de mando o de parada previstos (selector de llave, pulsadores de mando o transmisores), realice las pruebas de apertura, cierre y parada de la barrera y compruebe que el comportamiento corresponda con el previsto.
- Compruebe uno por uno el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad montados en el sistema (fotocélulas, bandas sensibles, dispositivos de parada de emergencia, etc.).

7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento debe ser realizado regularmente por personal cualificado de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. BORDER necesita un mantenimiento programado al máximo dentro de los 6 meses siguientes al mantenimiento anterior.

- Desconecte todas las fuentes de alimentación del motor.
- Compruebe y sustituya todas las piezas móviles desgastadas.
- Compruebe el desgaste de todas las piezas del automatismo.

8 PIEZAS DE REPUESTO

Es posible comprar las piezas de repuesto poniéndose en contacto con el servicio de asistencia técnica.

9 ELIMINACIÓN

Al final de la vida útil del automatismo, asegúrese de que el desguace sea realizado por personal cualificado y que los materiales sean reciclados o eliminados según las normas locales vigentes.

10 TARJETA ELECTRÓNICA

10.1 ADVERTENCIAS

- El cuadro de control no incorpora ningún dispositivo de corte de la línea eléctrica de 230 Vca, por lo tanto, el instalador deberá montar en el sistema un dispositivo de corte. Es necesario instalar un interruptor onipolar de categoría III de sobretensión y apertura de los contactos de al menos 3 mm. Dicho interruptor debe colocarse de manera que quede protegido contra los cortes accidentales, según las indicaciones del apartado 5.2.9 de la Norma EN 12453. El cableado de los distintos componentes eléctricos fuera del cuadro de control debe realizarse según las indicaciones de la Norma EN 60204-1 y las modificaciones hechas por el apartado 5.2.7 de la Norma EN 12453.

Los cables de alimentación pueden tener un diámetro máximo de 14 mm; la fijación de los cables de alimentación y de conexión debe estar garantizada con el ensamblaje de prensaestopas suministrados como "opcionales".

- Utilice en la instalación solo cables con doble aislamiento (cables con revestimiento) tanto para las conexiones con tensión de red (230 V) como para las conexiones de tensión extra-baja de seguridad SELV. Utilice solo canaletas

de plástico independientes para los cables de baja tensión (230 V) y para los cables de tensión extra-baja de seguridad (SELV).

- Los conductores de tensión extra-baja de seguridad deben estar separados físicamente (al menos 4 mm) de los conductores de la tensión de red, o deben estar aislados adecuadamente con un aislamiento adicional de al menos 1 mm de espesor.
- Instale en la entrada de la red de alimentación del automatismo un dispositivo que asegure la desconexión completa onipolar de la red, con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm en cada polo. Tales dispositivos de desconexión deben estar instalados en la red de alimentación de acuerdo con las normas de instalación y deben estar conectados directamente a los bornes de alimentación.
- Para los cables de alimentación se recomienda utilizar cables flexibles protegidos por un revestimiento aislante de policloropreno tipo armonizado (FG7) con una sección mínima de los conductores de 1,5 mm².
- Durante el taladrado de la cubierta exterior para hacer pasar los cables de alimentación y de conexión y durante el ensamblaje de los prensaestopas, instale todo de manera de no alterar las características de grado IP de la caja. También tenga cuidado cuando fije los cables de manera que queden bien fijados.
- La cubierta de la parte trasera está preparada para la fijación a la pared (predisposición para taladros para la fijación con tacos u taladros para la fijación con tornillos). Prevea y tome todas las medidas de precaución para realizar una instalación que no modifique el grado de protección IP.
- Si fuera necesario montar una botonera para el accionamiento manual, colóquela en una posición en que el usuario no se encuentre en una posición peligrosa.
- El motorreductor utilizado para mover la barrera debe ser conforme a las prescripciones del apartado 5.2.7 de la Norma EN 12453.
- La salida FOTO+ está dedicada obligatoriamente a la alimentación de las fotocélulas, no está permitido utilizarla para otras aplicaciones.
- En cada ciclo de movimiento el cuadro de control realiza el test de funcionamiento de las fotocélulas, garantizando una protección contra el fallo de los dispositivos antiplastamiento

de Categoría 2 según las prescripciones del apartado 5.1.1.6. de la Norma EN 12453. Por consiguiente, si los dispositivos de seguridad no se conectaran o no funcionaran, el cuadro de control no estará habilitado para el funcionamiento.

- El dispositivo puede ser utilizado por los niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, sin experiencia o sin los conocimientos necesarios, siempre y cuando estén controladas o hayan recibido las instrucciones necesarias para utilizar de manera segura el dispositivo o hayan comprendido los peligros inherentes al mismo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento que el usuario debe realizar no deben ser llevados a cabo por niños sin vigilancia.

Para un funcionamiento correcto del receptor, si se utilizaran dos o más cuadros de control, se recomienda instalarlos a al menos 3 metros de distancia entre sí.

Todas las operaciones que requieren la apertura de la cubierta (conexión de los cables, programación, etc.) deben ser realizadas por personal experto.

IMPORTANTE PARA EL USUARIO

- El dispositivo no debe ser utilizado por los niños o por personas con discapacidades psicofísicas, salvo que estén controladas o sean instruidas sobre el funcionamiento y el modo de uso.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo y conserve los radiomandos lejos de su alcance.
- **¡ATENCIÓN!** conserve este manual de instrucciones y respete las prescripciones de seguridad importantes que contiene. El incumplimiento de las prescripciones podría provocar daños y accidentes graves.

Controle periódicamente el sistema para detectar cualquier signo de daño. No utilice el dispositivo si fuera necesario realizar una reparación.

10.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada Batería de emergencia: 24 V \equiv 7A/h máx.
- Salida luz intermitente: 24 V \equiv 4 W máx.
- Salidas motores: 24V \equiv 1 x 50 W máx.
- Alimentación fotocélulas: 24 V \equiv 5 W máx.
- Temperatura de servicio: -20 °C + 50 °C
- Receptor: 433 MHz
- Transmisores: 18 Bit o Rolling Code
- Códigos TX máx. en la memoria: 120 (CODE o CODE PED)
- Dimensiones de la tarjeta: 100x105 mm.

10.3 CONEXIONES ELÉCTRICAS

CN1:

BATT+24V:	Entrada +24V Batería de emergencia.
BATT-24V:	Entrada - 24V Batería de emergencia.
LAMP+24V:	Salida + 24V Luz intermitente.
LAMP-24V:	Salida - 24V Luz intermitente.
MOT1+:	Salida + Motor 1.
MOT1-:	Salida - Motor 1.

CN2:

STOP:	Entrada Bloqueo (NC).
GND:	Entrada GND común.
FOTO+:	Control y Alimentación Fotocélulas (24V \equiv 5W).
GND:	Control y Alimentación Fotocélulas (GND).
FCC:	Entrada Final de carrera Cierre Motor (NC).
GND:	Entrada GND común.
FCA:	Entrada Final de carrera Apertura Motor (NC).
DS1:	Entrada Dispositivo de Seguridad (NC).
GND:	Entrada GND común.
PP:	Entrada Pulsador Paso a Paso mando abrir-cerrar (NA).
ANT-:	Entrada Masa Antena.
ANT+:	Entrada Polo positivo Antena.

CN3:

L:	Entrada línea 230 V (Fase).
N:	Entrada línea 230 V (Neutro).

- Conexión del cable de alimentación tipo Y.

10.4 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

FUNCIONAMIENTO:

Utilizando el radiomando o la botonera de baja tensión para el accionamiento de la barrera, se obtendrá el siguiente funcionamiento: el primer impulso acciona la apertura hasta que concluye el tiempo motor o se alcance el final de carrera de apertura, el segundo impulso acciona el cierre de la barrera; si se envía un impulso durante la fase de Apertura, el cuadro de control ignora el mando, se si envía un impulso durante la fase de Cierre, el cuadro de control realiza la inversión del movimiento.

CIERRE AUTOMÁTICO:

El cuadro de control cierra automáticamente la barrera sin enviar otros mandos.

La selección de este funcionamiento se describe en el modo de programación del Tiempo de pausa.

ENTRADA BLOQUEO:

El cuadro de control permite la conexión del pulsador de bloqueo (NC). La activación en cualquier fase de funcionamiento del cuadro provoca la parada inmediata del movimiento. Otro mando de movimiento será válido siempre que se haya desactivado la entrada de bloqueo y cada vez que el cuadro ejecute la fase de apertura del automatismo con destello previo de 5 segundos.

FOTOCÉLULAS:

El cuadro de control permite la alimentación y la conexión de Fotocélulas de conformidad con la Norma EN 12453.

- Entrada DS1(NC)

La activación de las fotocélulas durante el movimiento de apertura no se tiene en cuenta; durante el cierre provoca la inversión del movimiento.

FINAL DE CARRERA DE APERTURA Y CIERRE:

El cuadro de control permite conectar dos Finales de Carrera de Apertura y Cierre (NC). La activación en las respectivas fases de funcionamiento provoca la parada inmediata del movimiento.

REGULACIÓN DE LA FUERZA DEL MOTOR DURANTE EL CICLO "NORMAL":

El cuadro electrónico incorpora un trimmer "SPEED" para la regulación de la Fuerza del Motor durante el ciclo normal.

La regulación se puede hacer dentro de un rango comprendido entre 50 % y 100 % de la Fuerza máxima durante el ciclo Normal.

RALENTIZACIÓN:

La función de ralentización se utiliza para evitar el golpe a velocidad rápida al final de la fase de apertura y cierre.

Durante la programación del Tiempo Motor (véase menú Principal) el cuadro de control también permite programar la ralentización en los puntos deseados (antes de la apertura y cierre totales).

DETECCIÓN OBSTÁCULO:

El cuadro de control electrónico incorpora un trimmer "SENS" para regular la Fuerza de contraste necesaria para detectar el obstáculo, controlada completamente por el microprocesador.

La regulación se puede realizar con un tiempo de activación que varía desde un mínimo de 0,1 segundos hasta un máximo de 1 segundo.

ATENCIÓN: la detección del obstáculo provoca siempre la inversión del movimiento.

LUZ INTERMITENTE:

El cuadro de control incorpora una salida para la gestión de una luz intermitente de 24 Vcc 4 W máx. Su funcionamiento depende del movimiento del motor.

FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR:

El cuadro de control permite conectar un temporizador en lugar del pulsador de mando abrir – cerrar.

Ejemplo: a las 08:00 h el temporizador cierra el contacto y el cuadro de control acciona la apertura, a las 18:00 h el temporizador abre el contacto y el cuadro de control acciona el cierre. Durante el intervalo 08:00 – 18:00 al final de la fase de apertura, el cuadro de control inhabilita la luz intermitente, el cierre automático y los radiomandos.

BATERÍA COMPENSADORA:

El cuadro de control incorpora un cargador de baterías de 27,4 V === para mantener la carga de 2 baterías de 12 V conectadas en serie. Las baterías permitirán realizar algunos movimientos completos en modo de emergencia. La Luz Intermitente y la salida de la tira de LED, si falla la tensión de red, funcionará únicamente durante los primeros 4 segundos del movimiento.

10.5 PROGRAMACIÓN

Pulsador SEL: selecciona el tipo de función que se debe memorizar, la selección es indicada por el destello del LED.

Presionando varias veces el pulsador es posible colocarse sobre la función deseada. La selección se mantiene activa durante 10 segundos, indicada por el LED intermitente, posteriormente el cuadro de control vuelve al estado original.

Pulsador SET: sirve para programar la información según el tipo de función seleccionada con el pulsador SEL.

IMPORTANTE: la función del pulsador SET también puede sustituirse por el radiomando si se hubiera programado antes (LED CODE encendido).

MENÚ PRINCIPAL

El cuadro de control se suministra de fábrica con la posibilidad de seleccionar algunas funciones importantes.

		LED APAGADO	LED ENCENDIDO
L1	CODE TX	Ningún código	Código introducido
L2	MOTOR TIME	T. prog. de fábrica	Tiempo programado
L3	PAUSE TIME	Sin cierre automático	Con cierre automático
L4	FORCE OPEN	Máxima	Med. – Mín. reg. de velocidad
L5	FORCE CLOSE	Máxima	Med. – Mín. reg. de velocidad
L6	SLOWING OPEN	Máxima	Med. – Mín. reg. de Ralentización
L7	SLOWING CLOSE	Máxima	Med. – Mín. reg. de Ralentización
LEV	MENÚ	ON	

1. CODE (Código del radiomando):

El cuadro de control permite memorizar hasta 120 radiomandos con códigos diferentes entre sí, tipo fijo o rolling code.

Programación.

El código de transmisión se programa de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L1 intermitente, envíe el código predefinido con el radiomando deseado antes de transcurridos 10 segundos, el LED L1 quedará encendido con luz fija indicando que se completará la programación.

Si se han memorizado los 120 códigos, repitiendo la operación de programación, todos los LED de programación comenzarán a destellar

señalando que no es posible memorizar más nada.

Reajuste de los Radiomandos.

Para borrar todos los radiomandos memorizados en precedencia en el receptor, colóquese con SEL en el LED L1, pulse y mantenga pulsado SET durante un tiempo > 5 s. Al final el LED se apagará durante 2 s y el procedimiento se completará.

Regla del primer Radiomando memorizado

Para la programación de los radiomandos es válida la siguiente regla: si el primer radiomando que se debe memorizar es un radiomando tipo rolling code, el receptor aceptará posteriormente solo radiomandos rolling code, garantizando así una mayor seguridad contra las intrusiones; por el contrario, si el primer radiomando memorizado es uno con código fijo, el receptor aceptará después radiomandos con código fijo y con rolling code.

ATENCIÓN: Cada vez que se realiza un reajuste de los radiomandos, en el receptor se cancelarán todos los Radiomandos memorizados y también se cancelará la regla del primer radiomando.

2. MOTOR TIME (Program. tiempo de funcionamiento de la barrera):

El cuadro de control incorpora de fábrica un perfil de trabajo estándar.

Si tuviera que modificar el tiempo de trabajo del Motor y la duración de las fases de ralentización, la reprogramación debe hacerse con la barrera cerrada de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L2 intermitente y luego presione un instante el pulsador SET; el Motor comenzará el ciclo de Apertura; presione de nuevo el pulsador SET en coincidencia con el punto inicial de ralentización deseado; el LED L2 comenzará a destellar más lentamente y el Motor realizará la ralentización; al alcanzar la posición deseada, presione el pulsador SET para concluir el ciclo de Apertura. Al concluir la programación del tiempo ciclo de Apertura, el Motor arrancará de inmediato con el movimiento de Cierre: repita las operaciones antedichas para la fase de Cierre.

ATENCIÓN: La función de tiempo de funcionamiento de la barrera se debe ejecutar con una sensibilidad mayor de la mitad y a una velocidad lenta.

3. PAUSE TIME (Programación del tiempo de cierre aut. 4 min. máx.):

El cuadro de control se suministra de fábrica con el cierre automático inhabilitado. Si se deseara habilitar el cierre automático, proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L3 intermitente y presione durante un instante el pulsador SET, espere el tiempo equivalente al deseado; presione de nuevo durante un instante el pulsador SET; en ese momento se memorizará el tiempo de cierre automático y el LED L3 quedará encendido con luz fija. Si se deseara restablecer la condición inicial (sin cierre automático), colóquese en el LED L3 intermitente y luego presione 2 veces consecutivas el pulsador SET en un intervalo de 2 segundos. El LED se apagará y la operación terminará.

4. FORCE OPEN (Selección perfil de Fuerza en el ciclo Normal de Apertura):

El cuadro de control permite definir perfiles diferentes de Fuerza del motor durante el ciclo de funcionamiento Normal en la fase de Apertura. En la configuración suministrada por el fabricante, la Fuerza del motor en la fase de Apertura está ajustada con el valor Máximo "MÁX" (es decir que es igual a la regulación configurada mediante el trimmer SPEED, LED L4 apagado), si se quiere modificar el perfil con un valor Medio "MED" proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L4 intermitente y luego presione el pulsador SET; en ese instante el LED L4 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Si se desea modificar el perfil con un valor Mínimo "MÍN" repita la operación antedicha, presionando dos veces el pulsador SEL (obteniendo el destello rápido del LED L4) en lugar de una vez. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

5. FORCE CLOSE (Selección perfil de Fuerza en el ciclo Normal de Cierre):

El cuadro de control permite definir perfiles de Fuerza del motor durante el ciclo de funcionamiento Normal en la fase de Cierre. En la configuración suministrada por el fabricante, la Fuerza del motor en la fase de Cierre está ajustada con el valor Máximo "MÁX" (es decir que es igual a la regulación configurada mediante el trimmer SPEED, LED L5 apagado), si se quiere modificar el perfil con un valor Medio "MED" proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L5 intermitente y luego presione el pulsador SET; en ese instante el LED L5 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Si se desea modificar el perfil con un valor Mínimo "MÍN" repita la operación antedicha, presionando dos veces el pulsador SEL (obteniendo el destello rápido del LED L5) en lugar de una vez. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

6. SLOWING OPEN (Selección del perfil de Fuerza en el ciclo Ralentizado de Apertura):

El cuadro de control permite definir perfiles de Fuerza del motor durante el ciclo de funcionamiento Ralentizado en la fase de Apertura. En la configuración suministrada por el fabricante, la Fuerza del motor en la fase Apertura Ralentizada está ajustada con el valor Máximo "MÁX" (es decir que es igual a la regulación configurada mediante el menú SLOWING, LED L6 apagado), si se quiere modificar el perfil con un valor Medio "MED" proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L6 intermitente y luego presione el pulsador SET; en ese instante el LED L6 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Si se desea modificar el perfil con un valor Mínimo "MÍN" repita la operación antedicha, presionando dos veces el pulsador SEL (obteniendo el destello rápido del LED L6) en lugar de una vez. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

7. SLOWING CLOSE (Selección perfil de Fuerza en el ciclo Ralentizado de Cierre):

El cuadro de control permite definir perfiles de Fuerza del motor durante el ciclo de funcionamiento Ralentizado en la fase de Cierre. En la configuración suministrada por el fabricante, la Fuerza del motor en la fase Cierre Ralentizado está ajustada con el valor Máximo "MÁX" (es decir que es igual a la regulación configurada mediante el menú SLOWING, LED L7 apagado), si se quiere modificar el perfil con un valor Medio "MED" proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SEL en el LED L7 intermitente y luego presione el pulsador SET; en ese instante el LED L7 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Si se desea modificar el perfil con un valor Mínimo "MÍN" repita la operación antedicha, presionando dos veces el pulsador SEL (obteniendo el destello rápido del LED L7) en lugar de una vez. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

MENÚ AMPLIADO 1

El cuadro de control se suministra de fábrica con la posibilidad de seleccionar directamente solo las funciones del menú principal. Si se desearan habilitar las funciones descritas en el Menú Ampliado 1, proceda de la siguiente manera: colóquese en el LED LEV intermitente y presione 1 vez SET. El LED comenzará a destellar de manera alternada 1 0 1 0 1 0. De esta manera, usted tendrá 30 segundos de tiempo para seleccionar las funciones del Menú Ampliado 1 mediante el uso de los pulsadores SEL y SET; transcurridos otros 30 segundos, el cuadro de control volverá al menú principal.

		LED APAGADO	LED ENCENDIDO
L1	PROG. A DISTANCIA	OFF	ON
L2	DIR. APERTURA	PUL=AP/C	PUL=C
L3	PROG. AUTOMÁTICA	OFF	ON
L4	FOTOTEST	OFF	ON
L5	DS1 DURANTE APERTURA	OFF	ON
L6	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR
L7	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR
LEV	MENÚ	1 DESTELLO	

1. PROGRAMACIÓN DEL RADIOMANDO A DISTANCIA:

El cuadro de control permite programar el código de transmisión sin tener que utilizar directamente el pulsador SEL del cuadro sino realizando la operación a distancia.

El Radiomando se programa a distancia de la siguiente manera: envíe de manera continua durante más de 10 segundos el código de un radiomando memorizado anteriormente, en ese instante el cuadro de control entrará en modo programación como antedicho para el LED L1 en el menú principal. Para habilitar la función de programación a distancia, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 1 (destello alternado 1 0 1 0 1 0 del LED LEV). Colóquese con el pulsador SEL en el LED L1 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L1 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

2. DIRECCIÓN DE APERTURA (DIR):

El cuadro de control en la configuración por defecto presenta la lógica de "MÁSTIL A IZQUIERDA" (fig. 10B); si fuera necesario habilitar la lógica de "MÁSTIL A DERECHA" (fig. 10A), proceda de la siguiente manera: colóquese con el pulsador SELECT en el LED L1 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L1 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración anterior.

3. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

El cuadro de control permite realizar una Programación Automática (SIMPLIFICADA) de la siguiente manera: asegúrese de haber abierto la Barrera a 45 ° y haber habilitado el Menú ampliado 1 (el LED n.º 8 destella 1 0 1 0 1), colóquese con el pulsador SEL en el LED n.º 3 intermitente; presione de manera continua el pulsador SET, el cuadro de control completará la fase de Programación Automática ejecutando una apertura y un cierre completos (mantenga siempre presionado el pulsador SET hasta que termine la Programación Automática). En el mismo se configura automáticamente el ciclo de Ralentización equivalente al 15 % aprox. del ciclo completo.

Durante la Programación Automática, en lugar del pulsador SET situado en el cuadro de control, es posible utilizar el pulsador del radiomando únicamente si estuviera memorizado.

4. FOTOTEST (Test fotocélulas):

El cuadro de control se suministra de fábrica con el test de las fotocélulas inhabilitado. Si se desea habilitar dicho test, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 1 (el LED LEV destella 1 0 1 0 1), colóquese con el pulsador SEL en el LED L4 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L4 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración anterior.

5. DS1 DURANTE APERTURA:

El cuadro de control permite modificar el funcionamiento de la entrada DS1. Si se desea que DS 1 se active también durante la apertura (parada momentánea, tras haber sido liberado, el cuadro de control reanuda el movimiento de apertura), proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 2, colóquese con el pulsador SEL en el LED L3 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L3 se encenderá con luz fija y se completará la programación.

Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

6. NO UTILIZADO:

7. NO UTILIZADO

MENÚ AMPLIADO 2

El cuadro de control se suministra de fábrica con la posibilidad de seleccionar directamente solo las funciones del menú principal. Si se desearan habilitar las funciones descritas en el Menú Ampliado 2, proceda de la siguiente manera: colóquese en el LED LEV intermitente y presione 2 vez SET. El LED comenzará a destellar de manera alternada 1 1 0 1 1 0. De esta manera, usted tendrá 30 segundos de tiempo para seleccionar las funciones del Menú Ampliado 2 mediante el uso de los pulsadores SEL y SET; transcurridos otros 30 segundos, el cuadro de control volverá al menú principal.

		LED APAGADO	LED ENCENDIDO
L1	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR
L2	CONTR.SALIDA INTER.	LUZ INTERMITENTE	F.LJA
L3	CERRAR SIEMPRE	OFF	ON
L4	FOLLOW ME	OFF	ON
L5	DESTELLO PREVIO	OFF	ON
L6	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR
L7	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR	NO UTILIZAR
LEV	MENÚ	2 DESTELLOS	

1. NO UTILIZADO

2. CONTROL DE LA SALIDA DE LA LUZ INTERMITENTE DE 24 V 4 W MÁX:

El fabricante suministra el cuadro de control con una salida para la conexión de una Luz Intermitente de 24 V (0,5 s encendida – 0,5 s apagada). Si desea habilitar el funcionamiento con luz fija, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 2 (el LED LEV destella 1 1 0 1 1 0). Colóquese con el pulsador SEL en el LED L2 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L2 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración anterior.

3. CERRAR SIEMPRE:

El cuadro de control permite configurar el funcionamiento "Cerrar Siempre": dicha función, que se puede programar solo si se ha programado un

Tiempo de Pausa, se activa después de un fallo en la alimentación; si se detectara que el mástil está abierto, se activará automáticamente un movimiento de cierre antecedido por 5 segundos de destello previo. Si desea dicho modo de funcionamiento, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 2 (el LED LEV destella 1 1 0 1 1 0). Colóquese con el pulsador SEL en el LED L3 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L3 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración anterior.

4. FOLLOW ME:

El cuadro de control permite configurar el funcionamiento "Follow me": esta función, que se puede programar solo si se ha programado un Tiempo de Pausa, prevé reducir el tiempo de Pausa en 5 segundos después de que la fotocélula DS1 queda libre, es decir que el mástil se cierra 5 segundos después de que el usuario haya pasado.

Para activar dicha función, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 2 (el LED LEV destella 1 1 0 1 1 0). Colóquese con el pulsador SEL en el LED L4 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L4 se encenderá con luz fija y se completará la programación. Repita la operación si desea restablecer la configuración anterior.

5. DESTELLO PREVIO:

El cuadro de control se suministra de fábrica con la función Destello previo inhabilitada. Si se desea habilitar la función Destello Previo, proceda de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 2 (el LED LEV destella 1 1 0 1 1 0 1 0). Colóquese con el pulsador SEL en el LED L5 intermitente y luego presione el pulsador SET; el LED L5 se encenderá con luz fija y se concluirá la programación; de esta forma la salida de la luz intermitente se activará siempre 3 segundos antes de que el automatismo comience cualquier movimiento. Repita la operación si desea restablecer la configuración original.

6. 1. NO UTILIZADO

7.1. NO UTILIZADO

MENÚ AMPLIADO 3

El cuadro de control se suministra de fábrica con la posibilidad de seleccionar directamente solo las funciones del menú principal. Si se desearan habilitar las funciones descritas en el Menú Ampliado 3, proceda de la siguiente manera: colóquese en el LED LEV intermitente y presione 3 veces el pulsador SET. El LED comenzará a destellar de manera alternada 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. De esta manera, usted tendrá 30 segundos de tiempo para seleccionar las funciones del Menú Ampliado 3 mediante el uso de los pulsadores SEL y SET; transcurridos otros 30 segundos, el cuadro de control volverá al menú principal.

MENÚ AMPLIADO 3

nivel	LED ENCENDIDO
L1	1
L2	2
L3	3
L4	4
L5	5
L6	6
L7	7
LEV	Menú

REGULACIÓN DE LA FUERZA DURANTE LA RALENTIZACIÓN

El cuadro de control permite programar la fuerza del motor durante la fase de ralentización.

Es posible seleccionar entre 7 niveles de potencia diferentes de la siguiente manera: asegúrese de haber habilitado el Menú Ampliado 3, a cada combinación de LED encendidos corresponde un nivel según la tabla de arriba, es decir que a partir del LED más bajo (LED L1) y subiendo, cada LED corresponde a un nivel de potencia superior. Con el pulsador SEL es posible desplazarse entre los diferentes niveles de potencia; para cada nivel de potencia seleccionado, el LED respectivo más alto destellará (por ejemplo si se selecciona el nivel 4, los LED L1 + LED L2 + LED L3 estarán encendidos con luz fija, mientras que el LED L4 destellará); pulse SET para confirmar.

En la configuración de fábrica está seleccionado el nivel 3.

REAJUSTE

Si fuera necesario restablecer el cuadro de control con la configuración de fábrica, presione simultáneamente los pulsadores SEL y SET; se encenderán todos juntos los LED ROJOS de señalización y se apagarán inmediatamente.

ATENCIÓN: el restablecimiento de la configuración de fábrica no incluye la cancelación de todos los Radiomandos memorizados en precedencia y la regla del primer radiomando.

DIAGNÓSTICO

Test Fotocélula

El cuadro de control está preparado para la conexión de dispositivos de seguridad que cumplen con el apartado 5.1.1.6 de la Norma EN 12453. En cada movimiento se ejecuta el test de funcionamiento de la fotocélula conectada. Si no hubiera conexión y/o no funcionara, el cuadro de control no habilita el movimiento de la barrera y muestra el fallo del test, haciendo que todos los LED de señalización destellen simultáneamente. Tras haber restablecido el funcionamiento correcto de la fotocélula, el cuadro de control estará listo para el uso normal, lo cual garantiza una monitorización contra los fallos, de conformidad con la Categoría 2 de la Norma EN 954-1.

GARANTÍA

Fratelli Comunello SPA garantiza, con sujeción al cumplimiento de las especificaciones de rendimiento que guran en los manuales de instrucciones de los productos, el buen funcionamiento de los actuadores durante 24 meses desde la fecha de fabricación. Fratelli Comunello SPA garantiza en exclusiva, y por lo tanto la exclusion de las reclamaciones por daños y perjuicios equivalente, a la reparación o reemplazo de piezas defectuosas que serán reconocidas como tales, de acuerdo a la discreción del personal técnico de Comunello Fratelli SpA. El material en garantía deben enviarse a la sede de Fratelli Comunello SPA en porte pagado y sera devuelto a portes debido. El material considerado defectuoso y enviado a Fratelli Comunello SPA seguirá siendo propiedad de dicha empresa. El costo de la mano de obra necesaria para las reparaciones y sustituciones realizadas es sólo del comprador. No tiene derecho a ninguna compensación por el período de tiempo de inactividad de la instalación. La intervención no extiende el plazo de duración de la garantía.

Bajo pena de caducidad, el comprador debe informar de cualquier fallo o defecto de los productos, dentro de los 8 (ocho) días para ser calculados, respectivamente, desde la fecha del descubrimiento de los defectos o la fecha de entrega del material. El informe deberá realizarse únicamente por escrito. La garantía no incluye: Avías o daños causados por el transporte; avías o daños causados por vicios de la instalación eléctrica presente en el comprador y / o descuido, negligencia, uso inadecuado, anormal de esta instalación; avía o daño debido a la manipulación por parte de personal no autorizado o que resulten del uso / instalación inadecuados (en este sentido, se recomienda un mantenimiento del sistema por lo menos cada seis meses) o al empleo de piezas de repuesto no originales; los defectos causados por agentes químicos o fenómenos atmosféricos. La garantía no cubre el costo del material de consumo ni por supuestos defectos o las verificaciones a su comodidad.

Características de los productos Los productos fabricados por Fratelli SpA Comunello están sujetos a continuas mejoras e innovaciones, por lo que las características constructivas y la imagen de los mismos, pueden sufrir variaciones incluso sin aviso previo Tribunal competente Ya que el contrato es perfeccionado

mediante

Conrmación de Pedido

cumplimentada en Rosà, por cualquier tipo de controversia legal se aplicará el derecho italiano y sera competente el Tribunal de Vicenza (VI).

NOTES

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



FRATELLI COMUNELLO S.p.A.
AUTOMATION GATE DIVISION

Via Cassola, 64 - C.P. 79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com



Fratelli Comunello S.p.A.
Company with certified Quality Management System
UNI EN ISO 9001:2008.

(Certificate n° 50 100 11235 Rev. 02)